

# ペダリングモニターのモードとは？ *Pioneer*

ペダリングモニターには2つのモードがあります。  
接続するデバイスによりモードを切り替えて利用します。

## ペダリングモード

### ペダリングモニター



パワー計測

ケイデンス計測

ペダリング計測

for パイオニア製サイクルコンピューター



ペダリングデータの計測ができます。  
ペダリングデータに対応しているサイ  
クルコンピューターと接続するときに  
利用します。

## パワーメーターモード

### デュアルパワー



パワー計測

ケイデンス計測

ペダリング計測

for ANT+対応サイクルコンピューター

### シングルパワー



パワー計測

ケイデンス計測

ペダリング計測

ペダリングデータの計測はできません。ANT+パワーメーターに対  
応しているデバイスと接続するときに利用します。  
シングルパワーは、パワーが2倍の値になり表示・計測されます。