

Gebruikersgids (voor WEB)

GPS fietscomputer



Fiets- en sensorinstellingen

Geavanceerde instellingen

Verbinden met externe diensten

Vaak gestelde vragen

Bijlage

Nederlands

Inhoudsopgave

Inleiding6	Initiële instelling38
Accessoires controleren6	 De initiële instelling uitvoeren
Namen en functies van onderdelen7 - Vooraanzicht7	door het apparaat te gebruiken 39 • De instellingen in de app configure-
– Achteraanzicht 9	ren
Naam van elk scherm9	 De instellingen op het apparaat
– Meterscherm	configureren
- Hoordmenuscherm	– Gebruikersinstellingen 43
• vverking van de knoppen op eik	– Fietsinstellingen 43
scherm en schermhiërarchie11	– Sensorinstellingen 43
-[←]/[→]-Knoppen, [Bevestigen]-	– Wi-Fi-instellingen 43
_[Traject]_kpop_ep[Aan/I lit]/	– Pagina-instellingen
[l ogging]-knop 12	-Kaart downloaden 43
– Schermhiërarchie	Basisbediening44
Bekijken van het meterscherm. 14	Het meterscherm gebruiken 44
– Paginareeks 14	– Pagina's bekijken 44
Installatie15	– De pagina veranderen
– Het apparaat installeren 15	- De weergave van een gege-
– Het apparaat verwijderen 20	– Het weergavetyne van een
– Sensoren installeren 21	accevens veld veranderen 48
• Opladen	– De status weergeven
– Het apparaat opladen	Het hoofdmenuscherm gebruiken52
- Het batterijniveau controleren 25	- De statusbalk bekijken 53
Automatisch in-/uitschakelen 26	Werking in het Spinscherm 55
– Ilischakelen 28	Werking in het tekstinvoer-
– Automatisch uitschakelen als het appa-	scherm
raat gedurende een ingestelde periode	Loggen uitvoeren
niet wordt gebruikt	– Het loggingsinterval instellen. 59
– Naar slaapmodus schakelen . 32	-Loggen automatisch pauzeren
-Automatisch naar de slaapsta-	en hervatten 62
tus schakelen als het apparaat	 Melding wanneer is vergeten
niet wordt gebruikt gedurende	logging te starten
een ingestelde periode	 Autom. traject instellingen 71

 Loggegevens uploaden	
Training	
- Types van WIVIP Uitdaging 132	

- Het instellen van net MMP 132
Automatisch schäkelen haar het
scherm dat övereenkomt met het
trainingsmenu 145
De Afteltimer instellen 146
De waarschuwingsfunctie
gebruiken149
 De basisinstellingen van waar-
schuwingen configureren 149
-Het bericht en geluid instel-
len 149
– Vermogen, hartslag en
cadans
De automatische doelwaarschu-
wingsfunctie gebruiken
De intensiteitswaarschuwings-
functie gebruiken 156
De Strava Live segment-
functie gebruiken160
Over Strava Live Segment 160
Een Strava Live segment over-
brengen 160
Een Strava Live Segment gebrui-
ken tijdens het rijden 161
 Rijden naar het startpunt van

- één van de segmenten 163
- De live segmentfunctie uitschakelen......164
- De segmentwaarschuwingsfunctie gebruiken 168

De live partnerfunctie aebruiken 171

Je	
Coach- en partnerconfigurati	epa-
tronen	171
-Communicatieafstand tusse	en
coach en partner	172
-Een partner toevoegen	172
-Een coach toevoegen	177
- Een partner of coach wissen	184
- Het partnerscherm bekijken	187
-Optie-instellingen van de liv	/e
partnerfunctie	191
Loggegevens analyse-	

ren.....194 Loggegevens weergeven...... 194 Loggegevens bewerken...... 197 -De datum en het tijdstip van loggegevens bewerken 197 · Analyse uitvoeren met behulp van Cyclo-Sphere 202 - Cyclo-Sphere Analysis App -Smartphoneversie van de Cyclo-Sphere-website 202 -PC-versie van de Cyclo-Spherewebsite 202 · Analyse uitvoeren met behulp van Strava 203 · Analyse uitvoeren met behulp van Navigatie.....205 Koersen overbrengen 205 5

 Instelling van rijden met 	
GPS2	05
-Strava instelling2	05

 Overbrengen vanuit een Smartphone-app
 Instelling van slimme trainer 222 Starten en stoppen 224
– Simulatiespeler
Kaart downloaden 227
– Kaartinformatie controleren 230
Trapopvolging234
Initiële instelling
- Verbinden
met behulp van Cyclo-Sphere
Control App 237
- De instellingen op het apparaat
configureren 237
-Automatische nulpuntkalibra-
Torsioassistentio 256
- Sprintdetectie 259
Nulpuntkalibratie 263

- gen268
 - Sensoren verbinden...... 270
 - Een sensor toevoegen...... 271
 - De instellingen van toegevoegde sensoren controleren...... 275

- Instellingen van de ANT+vermogenstransmissiefunctie...... 279
- Instellingen voor Bluetoothvermogenstransmissiefunctie...... 282

- GPS instelling 291
- Weergave-instellingen 294

Geavanceerde instellin-

gen	305
Gegevensvelden instellen	305
-Lijst met lay-outpatronen	308
- Details van gegevenveldin	stel-
ling	310
Gebruikersinstellingen	336
Systeeminstellingen	340
- Initialisatie uitvoeren	343
– Een back-up maken	344
– Herstel uitvoeren	345
 De firmware updaten 	345
Apparaatinstellingen	346
Wi-Fi-instellingen	350
Bluetooth-instelling	352
Verbinden met externe	
dianetan	257

liensten	357
Strava	. 357
Rijden met GPS	. 357
• TrainingPeaks™	. 357
• ZWIFT	. 357
• Meldingsfunctie op smartphone	. 358
A-GPS Functie	. 358

5

Vaak gestelde vragen359

J
 V: Hoe kan ik de taalin-
stelling terugplaatsen naar
Nederlands? 359
 V: De vectoren van de trapgrafiek
worden niet weergegeven. Is
er een probleem met de weer-
gave?
 V: Fout 13 treedt op tijdens nul-
kalibratie. Wat betekent deze
fout?
 V: De knoppen zijn volle-
dig onbruikbaar geworden.
Waarom? 359
 V: Hoe upload ik loggege-
vens?
 V: Kunt u mij vertellen hoe de tijd
wordt ingesteld? 360
 V: Waarom kan ik mijn smartp-
hone niet via Bluetooth verbin-
den? 360
Bijlage
Voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot zorg, opslag en
verwijdering 361
– Zorg en opslag 361
- Verwijdering van het appa-
- De lithium-ionbatterii vervan-
aen
– Voorzorgsmaatregelen bij recy-
clage

Garantie en dienst na verkoop 363

Inleiding

Accessoires controleren

Dit product bevat de volgende onderdelen. • Hoofdeenheid



Beugel •



USB-kabel



- Riem
- · Veiligheidsmaatregelen
- Garantiekaart

Namen en functies van onderdelen

Vooraanzicht



- ①Display
- ②[Traject]-knop

Druk op deze knop tijdens het loggen om een lap te registreren. Druk op deze knop en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt terwijl het loggen is gestopt om naar het scherm te gaan om de loggegevens op te slaan.

Loggen uitvoeren

③[Aan/Uit]/[Logging]-knop

Druk op deze knop en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt wanneer het apparaat is uitgeschakeld om het opnieuw in te schakelen. Druk op deze knop en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld om de uitschakel-/slaapbevestigingsscherm te tonen. Druk op deze knop om het loggen te starten of te stoppen.

(4) [Menu]-knop

Druk op deze knop om het hoofdmenuscherm te tonen.

- Druk op deze knop wanneer het hoofdmenuscherm wordt getoond om terug te keren naar het vorige scherm.
- Druk op deze knop wanneer een gegevensveld vergroot wordt getoond om terug te keren naar het meterscherm.
- Druk op deze knop en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt terwijl het hoofdmenuscherm wordt getoond om het hoofdmenu te sluiten.
- ⑤[←]/[→]-knoppen

Wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren zoals het veranderen van de pagina en het selecteren van een item.

(6) [Bevestigen]/[Vergroten]-knoppen Druk op deze knop wanneer het hoofdmenuscherm wordt getoond om een item te bevestigen.

Druk op deze knop wanneer het meterscherm wordt getoond om het gegevensveld links bovenaan vergroot te tonen.

Grote gegevensvelden zoals de weergave van de koers worden echter eerst vergroot omdat ze prioriteit krijgen.

Wanneer deze knop wordt ingedrukt tijdens een vergrote weergave, wordt het volgende gegevensveld vergroot weergegeven.

Na 5 seconden vergrote weergave keert de display automatisch terug naar het meterscherm.

Let op

 Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.

Achteraanzicht



 USB-connectordeksel Sluit het USB-connectordeksel stevig wanneer u het apparaat niet

oplaadt of niet aansluit op uw PC.

2 USB-connector

Sluit de USB-connector aan om het apparaat op te laden en gegevens over te brengen naar uw PC.

③Luidspreker

Geeft een buzzergeluid wanneer er een waarschuwing of knopbewerking is.

④Luchtdruksensor

Blokkeer deze sensor niet want anders zal het apparaat niet goed werken.

5 Beugelinstallatiegleuf

Gebruik de beugelinstallatiegleuf om het apparaat vast te maken op de beugel die is bevestigd aan de fiets.

Naam van elk scherm

Meterscherm

Dit is het hoofdscherm van het apparaat om de tochtgegevens van uw fiets weer te geven.

Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt het meterscherm eerst getoond. Het meterscherm gebruiken



Hoofdmenuscherm

Dit is het hoofscherm van het apparaat om verschillende menu's te tonen. Het hoofdmenuscherm gebruiken



Werking van de knoppen op elk scherm en schermhiërarchie

■[←]/[→]-knoppen, [Bevestigen]-knop, [Menu]-knop

De functies van de hoofdeenheidsknoppen verschillen afhankelijk van het getoonde scherm

Werking in het menuscherm



① [←]-knop	Selecteert een item of waarde.
② [→]-knop	
③ [Bevestigen]-knop	Bevestigt een item of waarde.
④ [Menu]-knop	Keert terug naar het vorige scherm.
	Door deze knop in te drukken en ingedrukt te houden
	keert u terug naar het meterscherm.

Werking in het meterscherm



 [←]-knop 	Verandert de pagina.
② [→]-knop	
③ [Bevestigen]-knop	Vergroot of schakelt het gegevensveld. Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om het sta- tusscherm weer te geven. Druk op deze knop en houd deze ingedrukt tijdens de vergrote weergave om het gegevensveld van het instel- lingenscherm weer te geven.
④ [Menu]-knop	Druk op deze knop tijdens de vergrote weergave om terug te keren naar het meterscherm.

[Traject]-knop en [Aan/Uit]/[Logging]-knop

De [Traject]-knop en [Aan/Uit]/[Logging]-knop kunnen in elk scherm worden bediend.



① [Traject]-knop	Tijdens het loggen: Registreert het traject. Wanneer logging is gestopt: Druk op deze knop en houd de knop ingedrukt om de logginggegevens op te slaan.
② [Aan/Uit]/ [Logging]-knop	Wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Druk op de knop en houd de knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld: Start/stopt/hervat de logging. Druk op de knop en houd de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen of naar de slaapstatus te gaan.

Schermhiërarchie



Bekijken van het meterscherm

Het meterscherm bestaat uit gegevensvelden om verschillende meetgegevens en pagina's weer te geven om de gegevensvelden in te delen en weer te geven.



① Gegevensveld	De gegevens die moeten worden weergegeven, kunnen worden aangepast. Het weergavetype van een gegevensveld veranderen
② Pagina	Het aantal gegevensvelden die moeten worden weer- gegeven op een pagina en de indeling kunnen worden aangepast. <i>Gegevensvelden instellen</i>

Paginareeks

Een combinatie van meerdere pagina's wordt een paginareeks genoemd. Meerdere paginareeksen kunnen worden geregistreerd en geopend. *Gegevensvelden instellen*



Nota

• Voor details over het meterscherm, zie het volgende. Het meterscherm gebruiken

Installatie

Pioneer biedt geen garantie voor het gebruik van beugels of montagehulpmiddelen van andere bedrijven. Verzamel de nodige informatie bij de fabrikant van de beugel of montagehulpmiddelen.

Het apparaat installeren

Het apparaat op uw fiets monteren.

Let op

• Zorg er bij de montage van het apparaat voor dat uw fiets zich in een stabiele positie bevindt zodat deze niet valt.

Verwijder de bout uit de beugel.

Verwijder de bout uit de beugel met behulp van een 3 mm zeskantsleutel.



①Zeskantsleutel Zorg ervoor dat u de verwijderde bout niet verliest.

2 Monteer de beugel op het stuur van uw fiets.



Let op

 Zorg ervoor dat uw vinger niet gekneld zit tijdens de montage van de beugel op de fiets.



Breng een vetmiddel zoals een smeermiddel aan op de bout. Pas de beugel horizontaal aan vanuit de stang, steek de bout in het gat en draai licht aan.



4 Maak de riem vast aan het apparaat.

Steek de riem door de riemgaten van het apparaat.





5 Maak het apparaat vast aan de beugel.

Bevestig de riem aan het stuur, oriënteer het apparaat zoals getoond op de figuur, en breng de twee uitstekende delen van de beugelinstallatiegleuf aan de achterkant van het apparaat op een lijn met de groeven in de beugel.



Wanneer de uitstekende delen op een lijn liggen met de groeven, zal het apparaat in de hoek staan zoals is getoond op de onderstaande figuur. Steek de twee uitstekende delen stevig in de groeven.



Draai het apparaat in de richting van de wijzers van de klok tot het apparaat en de beugel klikken. Dit wijst erop dat ze stevig zijn vastgemaakt aan elkaar.



Let op

 Controleer of de voorste en achterste uitstekende delen goed zijn ingebracht. Het kan soms gebeuren dat er slechts één is ingebracht. Als er slechts één is ingebracht, zal de hoofdeenheid niet stevig zijn vastgemaakt waardoor er een risico bestaat dat de uitstekende delen beschadigd geraken of de hoofdeenheid los komt te zitten.



6 Pas de hoek van het apparaat aan en maak de beugel dan vast.

Als het apparaat zich niet in het midden van het stuur of horizontaal op de stang bevindt, maar de beugelbout dan los en pas deze aan. Na het aanpassen van de hoek maakt u de beugel vast door de bout aan te draaien die u licht had aangedraaid.

Gebruik een instrument dat het aandraaimoment kan meten om de bout vast te draaien.

Aandraaimoment: 0,6 N·m

Vooraanzicht



Zijaanzicht



Het apparaat verwijderen

Draai het apparaat tegen de wijzers van de klok in tot het apparaat stopt met draaien.



Draai het apparaat volledig tot het zich bevindt zoals op de onderstaande figuur is getoond en til het dan langzaam op.



Let op

 Verwijder het apparaat in de toestand waarin het tegen de wijzers van de klok in is gedraaid tot het niet langer draait zodat de uitstekende delen van beugelinstallatiegleuf op een lijn liggen met de groeven in de beugel. Als u probeert het apparaat te verwijderen wanneer het gedeeltelijk weggedraaid is, bestaat het risico dat de uitstekende delen van beugelinstallatiegleuf of de beugel beschadigd geraken.

(Voor details over de uitstekende delen van de installatiegleuf aan de achterkant en de groeven van de beugel, raadpleegt u "5. Het apparaat aan de beugel vastmaken." of "Het apparaat installeren.")

Sensoren installeren

Dit apparaat is compatibel met ANT+™-sensoren die op uw fiets zijn gemonteerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw ANT+-sensoren voor de montage-instructies.

Na de montage van een sensor moet u deze koppelen met het apparaat. Zie "Sensoren verbinden" voor details.

Dit product is ANT+™-gecertificeerd.

Ga naar http://www.thisisant.com/directory/ voor een lijst van compatibele producten en apps.



Opladen

De interne batterij van het apparaat is niet opgeladen bij aankoop. Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-kabel alvorens het te gebruiken.

Het apparaat opladen

- Open het USB-connectordeksel.

2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-connector van het apparaat.



3 Schakel uw PC in en sluit de USB-kabel aan op een open USB-poort op uw PC.

Het apparaat begint op te laden.

Wanneer het apparaat uitgeschakeld is



· Wanneer het apparaat ingeschakeld is



Druk op de [Aan/Uit]-knop en houd deze 2 seconden of langer ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen tijdens het opladen. De oplaadtijd is korter als het apparaat uitgeschakeld is. Oplaadpictogrammen



Bezig met opladen



Volledig opgeladen

Nota

- Het duurt ongeveer 4 uur tot het apparaat volledig opgeladen is (wanneer het apparaat uitgeschakeld is of tijdens normaal opladen).
- Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, wordt het scherm na 5 seconden zwart. Om de oplaadstatus en het batterijniveau te controleren drukt u op de [Aan/Uit]-knop.
- Om veiligheidsredenen zal het apparaat niet opladen in een omgeving buiten het oplaadtemperatuursbereik (0°C tot 45°C).
 Als de interne temperatuur van het apparaat te hoog is, zal opladen bovendien niet mogelijk zijn zelfs wanneer de omgevingstemperatuur binnen het bereik valt.
 Schakel het apparaat in dat geval uit, zodat het kan afkoelen en opnieuw

kan worden opgeladen.

• Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort van uw PC.

Als het apparaat via een USB-hub is aangesloten, is opladen mogelijks niet mogelijk omwille van onvoldoende capaciteit.

Zorg ervoor dat de USB-uitgang van uw PC compatibel is met 5 V/500 mA.

• Koppel de USB-kabel niet los, schakel de PC niet uit of breng deze niet in de slaapmodus, onderbreek de stroomtoevoer naar de USB niet, enz. tijdens toegang tussen het apparaat en de PC.

Er bestaat een risico op corruptie van de gegevens in het apparaat.

4 Verwijder de USB-kabel niet uit de USB-poort.

Zodra de gegevensoverdracht of het opladen voltooid is, koppelt u de USB-kabel eerst los van de PC, en vervolgens van het apparaat.

5 Sluit het USB-connectordeksel.

Sluit het USB-connectordeksel stevig.

Als het deksel niet stevig gesloten is, kan de waterdichte prestatie in het gedrang komen.

Het batterijniveau controleren

U kunt het batterijniveau controleren op het batterijniveaupictogram dat is weergegeven op de statusbalk van het hoofdmenuscherm.



Nota

• Wanneer het batterijniveau laag wordt, verschijnt de boodschap "Batterijniveau neemt af".

Als het batterijniveau nog lager mag worden, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

 Het batterijstroomverbruik kan worden verlaagd door het gebruik van een combinatie van de energiebesparende modus, automatisch uitschakelen, en automatisch in slaapstatus gaan.

Lage energiemodus Automatisch Uitschakelen Auto Slapen

 U kunt het batterijniveau ook controleren op het apparaatinstellingenscherm.
 Apparaatinstellingen

Schatting van mogelijke werkingsduur

Dit apparaat kan ongeveer 12 uur worden gebruikt vanuit de status waarin de batterij volledig opgeladen is.

(In geval van helderheid van het scherm 3)

Nota

- De mogelijke werkingsduur kan ook korter worden afhankelijk van de werkingsomstandigheden.
- Als de mogelijke werkingsduur na opladen abnormaal kort is, moet de batterii mogeliik worden vervangen. Surf naar onze website voor meer details. http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca www.pioneer-car.eu

Automatisch in-/uitschakelen

Inschakelen

Druk op de [Aan/Uit]-knop en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt.

Er verschijnt een openingsbericht en het meterscherm wordt vervolgens automatisch getoond.



Uitschakelen

1 Druk op de [Aan/Uit]-knop en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt.



2 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Er verschijnt een uitschakelbericht en het apparaat wordt uitgeschakeld.



Automatisch uitschakelen als het apparaat gedurende een ingestelde periode niet wordt gebruikt.

U kunt het apparaat instellen om automatisch te worden uitgeschakeld wanneer het gedurende een ingestelde periode niet wordt gebruikt.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Apparaat] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	×
Logging	►
User Settings	•
▲ Select	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Automatisch Uitschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Druk op de [Bevestigen]-knop om het [Inschakelen]-vakje te selecteren.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Uitschakeltijd] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



7 Druk op de [←]/[→]-knoppen en [Bevestigen]-knop om de tijd in te stellen om te wachten tot het apparaat wordt uitgeschakeld.

Power Off Time
06
hour
— Next +

8 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Naar slaapmodus schakelen

Wanneer het apparaat naar de slaapstatus wordt geschakeld, wordt het scherm uitgeschakeld om het batterijstroomverbruik te minimaliseren.

U kunt onmiddellijk terugkeren naar de status Aan door op eender welke andere knop dan de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen te drukken.

Gebruik deze functie wanneer u, bijvoorbeeld, een lunch of andere pauze neemt of wanneer uw fiets stilstaat voor de overgang van zwemmen naar fietsen tijdens een triatlon.

Nota

 Als een Trapopvolging, Vermogensmeter, of Slimme Trainer in de Sensrlijst van de huidig geselecteerde fiets zijn ingeschakeld, breng dan meer dan 5 watt vermogen aan of produceer een cadanswaarde van 30tpm of hoger om automatisch uit de slaapmodus te gan. 1 Druk op de [Aan/Uit]-knop en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt.



2 Druk op de [←]-knop.

Er wordt een bericht getoond en het apparaat schakelt naar de slaapstatus.



Automatisch naar de slaapstatus schakelen als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een indestelde periode

U kunt het apparaat instellen om automatisch naar de slaapstatus te gaan als het gedurende een ingestelde periode niet wordt gebruikt. Dit is standaard ingesteld op [30 min].



Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Apparaat] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	
Logging	►
User Settings	
▲ Select	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Slapen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Druk op de [Bevestigen]-knop om het [Inschakelen]-vakje te selecteren.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Slaaptijd] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.


7 Druk op de [←]/[→]-knoppen en [Bevestigen]-knop om de tijd in te stellen om te wachten tot automatisch naar de slaapstatus wordt geschakeld.

Auto Sleep Time
2 0
30
min
- Next -

8 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Nota

 Het toestel zal niet in de slaapstatus gaan tijdens het loggen, zelfs als het verder niet gebruikt wordt.

Initiële instelling

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt na de aankoop ervan, wordt het initiële instelscherm getoond.

Eerst wordt er een QR-code getoond waardoor u wordt gevraagd naar de downloadsite te gaan voor de Cyclo-Sphere Control App, die een app is voor smartphones.



De initiële instelling kan ook worden uitgevoerd door de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel te installeren en vervolgens de initiële instelling in de app uit te voeren.

In dit geval zal de initiële instelprocedure op dit apparaat niet nodig zijn omdat het meterscherm zal worden getoond wanneer synchronisatie met het apparaat is bevestigd.

Om de initiële instelling uit te voeren door het apparaat te gebruiken, drukt u op de $[\rightarrow]$ -knop om naar het volgende scherm te gaan.

Er zijn in het totaal drie pagina's in de initiële instelling (taalinstelling \rightarrow instelling van datum en uur \rightarrow instelling van eenheidssysteem).

Nota

• Om de taal van het scherm waarop de QR-code wordt getoond, te veranderen, drukt u op de [←]-knop en selecteert u de taal.

De initiële instelling uitvoeren door het apparaat te gebruiken

Stel de gewenste weergavetaal voor het apparaat in.

De volgende talen kunnen worden geselecteerd.

English/日本語/Français/Español/繁體中文/Nederlands/Deutsch/Italiano De taal is standaard ingesteld op [Nederlands].

1 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Initial Setup (1/3)	
Language	
	English
 Sel 	ect

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om een taal te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Language	
English	$oldsymbol{O}$
日本語	\bigcirc
Français	0
Español	0
▲ Select	

De geselecteerde taal wordt bevestigd.

Druk op de $[\rightarrow]$ -knop om naar het volgende scherm te gaan.

3 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Initial Setup (2/3)	
Date & Time	•
Select	

De volgende items kunnen worden ingesteld.

Item instellen	Beschrijving
Tijdzone	Een tijdszone selecteren.
Date	De datum ingeven.
Tijd	Het uur ingeven. Geef het uur in het 24-uur formaat in voor de tijdsinstelling ongeacht of het [24-uurs klok gebruiken]-vakje al dan niet geselecteerd is.
24-uurs klok gebruiken	Vink het vakje af om het uur in 24-uur formaat weer te geven.
Datumformaat	Selecteer het datumformaat.

Nota

- Datum- en tijdsinstellingen worden automatisch bijgewerkt wanneer een GPS-signaal wordt ontvangen voordat het loggen start en nadat de loggegevens zijn opgeslagen.
- Als de instelling van de tijdszone niet correct is, kan het uur verschillen met de tijdszone na een automatische GPS-update zelfs wanneer het uur is ingesteld.
- Als het loggen wordt gestart in de standaard fabrieksstatus, zal het bericht "De datum en het uur zijn niet correct." worden getoond. Als het loggen wordt gestart terwijl de datum niet correct is, kunt u de datum en het uur veranderen nadat de loggegevens zijn opgeslagen.
- Het geselecteerde formaat voor het datumformaat wordt weergegeven in de datumindicaties van gegevensvelden en in de instelling voor uw geboortedatum.

Het wordt niet weergegeven in de bestandsnaam van de loggegevens.

4 Druk op de [Menu]-knop.

Het initiële instelling (2/3)-scherm verschijnt opnieuw. Druk op de $[\rightarrow]$ -knop om naar het volgende scherm te gaan.

5 Druk op de [Bevestigen]-knop.



De volgende items kunnen worden ingesteld.

Item instellen	Beschrijving
km, kg, °C	De eenheidssysteemindicaties instellen op kilometer, kilogram, en Celsius.
mi/ft, lb, °F	De eenheidssysteemindicaties instellen op mijl/voet, pond, en Fahrenheit.

Dit is standaard ingesteld op [mi/ft, lb, $^\circ\!F$].

6 Druk op de $[\rightarrow]$ -knop.

Het voltooiingsbericht van de initiële instelling verschijnt. Om de initiële instelling te voltooien, drukt u op de [Bevestigen]-knop. Het apparaat start en het meterscherm verschijnt.

Om de initiële instelling opnieuw uit te voeren, drukt u op de [\leftarrow]-knop.

De instellingen in de app configureren

Configuratie van de instellingen is eenvoudiger als u de Cyclo-Sphere Control App gebruikt, die een app voor smartphones is.

De instellingen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met het apparaat. Zie de volgende website voor details.

https://cyclo-sphere.com/app/

De instellingen op het apparaat configureren

De instellingen kunnen ook worden geconfigureerd vanuit het hoofdmenu van het apparaat zonder de Cyclo-Sphere Control App te gebruiken, die een app voor smartphones is.

We raden aan de volgende instellingen te configureren alvorens het apparaat te gebruiken.

Gebruikersinstellingen

Registreer basisinformatie zoals uw gebruikersnaam en geslacht, informatie met betrekking tot uw vermogensniveau en hartslag, en andere informatie. *Gebruikersinstellingen*

Fietsinstellingen

Registreer informatie met betrekking tot elk van uw fietsen.

Fiets- en sensorinstellingen

Sensorinstellingen

Configureer verschillende instellingen met betrekking tot sensoren. Fiets- en sensorinstellingen

Wi-Fi-instellingen

Configureer instellingen met betrekking tot Wi-Fi zoals het schakelen van de Wi-Fiverbinding en het toevoegen van een toegangspunt. *Wi-Fi-instellingen*

Pagina-instellingen

De paginalay-out en weergave-items kunnen aangepast worden om overeen te komen met uw voorkeuren.

Gegevensvelden instellen

Kaart downloaden

Download kaartgegevens naar het apparaat. Download kaartgegevens naar het apparaat.

Basisbediening

In dit deel wordt beschreven hoe u het meterscherm, wat het hoofdscherm van het apparaat is, bekijkt en gebruikt en hoe u logging uitvoert om informatie te registreren zoals de verstreken tijd, verschillende sensorinformatie, en GPS-positie-informatie.

Het meterscherm gebruiken

Het meterscherm is het hoofdscherm van het apparaat voor het weergeven van trajectgegevens.

Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt het meterscherm eerst getoond.



Nota

• Om het meterscherm vanuit het hoofdmenuscherm weer te geven, drukt u op de [Menu]-knop.

Pagina's bekijken

Het meterscherm bestaat uit verschillende pagina's en gegevensvelden. Verschillende informatie wordt weergegeven op de pagina's op basis van gegevensveld.

Gegevensveld

Een gegevensveld toont het label, sublabel, eenheid en andere details van de weergegeven informatie.

De inhoud die in een gegevensveld moet worden getoond, kan worden geselecteerd uit de gegevenscategorieën van grafiekdelen en numerieke waardedelen afhankelijk van de grootte van het gegevensveld. Verder is aanpassing mogelijk afhankelijk van het gegevenstype en weergavetype.

Bijvoorbeeld: Numeriek type



- ①Label
- ②Sublabel
- ③Eenheid
- Pagina

Een scherm waarop gegevensvelden zijn geplaatst.

Het aantal gegevensvelden die moeten worden weergegeven en de indeling van elke pagina kunnen worden bewerkt zoals gewenst om overeen te komen met het gebruiksdoel.

Gegevensvelden instellen

De pagina veranderen

De weer te geven pagina veranderen.

1 Druk op de [←]/[→]-knoppen.

Bij elke druk op de knop wordt de pagina veranderd.



De weergave van een gegevensveld vergroten

De weergave van een gegevensveld vergroten dat wordt getoond op een pagina.

1 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Het gegevensveld wordt vergroot weergegeven.



Wanneer u een gegevensveld vergroot weergeeft, zal er gedurende de eerste 2 seconden een miniatuur van de indeling worden getoond links bovenaan. De plaats aangeduid in rood is het gegevensveld dat op dit ogenblik vergroot wordt weergegeven.

Werking tijdens vergrote weergave is als volgt.

Als u op de knop [Bevestigen]/[Vergroten] in het getoonde gegevensveld drukt wanneer "Volgende" onderaan de pagina wordt ingedrukt, blijft de vergrote weergave en wordt het volgende gegevensveld getoond. Als u op de knop [\leftarrow]/[\rightarrow] in het getoonde gegevensveld drukt wanneer "-" /" +" of " \triangleq " /" e" onderaan de pagina wordt ingedrukt, is de volgende bewerking mogelijk volgens het getoonde gegevensveld. Verloop van een grafiekgedeelte: De details/het ruime gebied van de getoonde kaartschaal veranderen

Aanwijzingsblad van een grafiekgedeelte: Een aanwijzingsblad terugsturen/verzenden

Als u op de knop [Bevestigen]/[Vergroten] in het getoonde gegevensveld toont wanneer "Sluiten" onderaan de pagina wordt ingedrukt, wordt de vergrote weergave beëindigt en wordt er teruggekeerd naar de normale weergave.

Als er niets wordt gedaan, keert de normale weergave terug na ongeveer 5 seconden.

Het weergavetype van een gegevensveld veranderen

U kunt de categorie, eenheid, type en andere instellingen veranderen voor de gegevens die in een gegevensveld worden getoond.

1 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Het gegevensveld wordt vergroot weergegeven.





2 Druk op de [Bevestigen]-knop tot het gegevensveld waarvoor u het weergavetype wilt veranderen, verschijnt en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop en houd deze knop ingedrukt.





Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om het gewenste weergavetype te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Wanneer de instellingen voltooid zijn, druk dan op de [Menu]-knop om terug te keren naar het meterscherm.

De status weergeven

In de statusweergave kunt u de helderheid van het scherm en GPS-instellingen instellen.

De status van de sensorverbinding wordt weergegeven onder deze instellingen.

 Druk op de [Bevestigen]-knop en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt.



Het statusscherm verschijnt.



Het hoofdmenuscherm gebruiken

U kunt verschillende instellingen van het apparaat in het hoofdmenuscherm configureren.

1

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om een hoofdmenu-item te selecteren en houd de [Bevestigen]-knop ingedrukt.



Het instellingenscherm voor het geselecteerde hoofdmenu-item verschijnt.



Ö Training	Instellingen configureren en bewerkingen uitvoeren met betrekking tot training zoals het aanmaken van een trai- ningsmenu en het starten van de training. Zie " <i>Training</i> " voor details.
Settings	Verschillende instellingen met betrekking tot Wi-Fi, Cyclo-Sphere, en het apparaat configureren. Zie " <i>Geavanceerde instellingen</i> " voor details.
Course	Instellingen configureren en bewerkingen uitvoeren met betrekking tot koersen zoals het selecteren van een koers en het downloaden van een kaart. Zie " <i>Koersen</i> <i>overbrengen</i> " en " <i>Een koers selecteren</i> " voor details.
History	Loggegevensrecords uit het verleden analyseren en bewerken. Raadpleeg " <i>Loggegevens analyseren</i> " voor details.

De statusbalk bekijken

U kunt de statussen van het apparaat controleren aan de hand van de pictogrammen die zijn weergegeven op de statusbalk bovenaan het hoofdmenuscherm.



① Status loggen

Geen icoon: Voordat het loggen start of nadat de loggegevens zijn opgeslagen

- C: Logging
- : Logging onderbroken
- : Logging gestopt
- ② Sprintdetectiestatus
- ③ANT+/Bluetooth®-vermogenstransmissiestatus

"ANT +" wanneer ANT + vermogenstransmissie is ingeschakeld,

"BT" wanneer Bluetooth-vermogenstransmissie is ingeschakeld,

"ANT + BT" wanneer beide worden weergegeven.

- ④ GPS-ontvangststatus
- (5) Batterijstatus
- 6 Huidige tijd

Werking in het Spinscherm

Een scherm voor het selecteren van de huidige waarde op basis van vooraf bepaalde items zoals data, wordt een spinscherm genoemd.



(Bijvoorbeeld: Instelscherm van de datum)

Telkens op de [←]/[→]-knoppen wordt gedrukt, verandert de waarde van het geselecteerde item, en telkens op de [Bevestigen]-knop wordt gedrukt, verandert het geselecteerde item.

Werking in het tekstinvoerscherm

Het invoeren van tekst op het apparaat wordt uitgevoerd door eerst het karaktertype in het typeselectiescherm te selecteren en vervolgens tekst in te voeren door de gewenste tekst in het weergegeven tekstinvoerscherm te selecteren.

1 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om het karaktertype te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike Name			
Race	e		
А	а	1	@
SP	BS	◀	
	S	et	
	Se	ect	

(Bijvoorbeeld: Invoerscherm van fietsnaam)

A: Toont een scherm met een lijst van de letters van het alfabet (hoofdletters).

a: Toont een scherm met een lijst van de letters van het alfabet (kleine letters).

1: Toont een scherm met een lijst van cijfers.

@: Toont een scherm met een lijst van symbolen en andere tekens.

SP: Voert een spatie in.

BS: Wist één teken tegelijkertijd.

<: Verplaatst de positie van de tekstinvoercursor naar links.

>: Verplaatst de positie van de tekstinvoercursor naar rechts.

[Reeks]: Slaat de ingevoerde tekst op en eindigt de tekstinvoer.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om tekst te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike N	lame		
Race	e		
А	В	С	D
Е	F	G	Н
1	J	К	L
М	Ν	0	Р
Q	R	S	Т
	Se	ect	

(Bijvoorbeeld: Bij het selecteren van karaktertype "A") Aa1@: Slaat de ingevoerde tekst op en keert terug naar het typeselectiescherm.

[Reeks]: Slaat de ingevoerde tekst op en eindigt de tekstinvoer.

Nota

- Als u op de [Menu]-knop in het typeselectiescherm drukt, wordt de ingevoerde tekst verwijderd (keert terug naar de status vóór de invoer) en eindigt de tekstinvoer.
- Als u op de [Menu]-knop in het tekstinvoerscherm drukt, wordt de ingevoerde tekst opgeslagen en verschijnt het typeselectiescherm opnieuw.

Loggen uitvoeren

Het registreren van informatie zoals de verstreken tijd, verschillende sensorinformatie, en GPS-positie-informatie wordt "loggen" genoemd.





1 Druk op de [Logging]-knop.

[Logging gestart] wordt getoond en het loggen start.



2 Druk op de [Logging]-knop tijdens het loggen.

Logging stopt en het bericht ter bevestiging van opslaan verschijnt.



Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens opgeslagen en verschijnt het meterscherm opnieuw.

Als u op de [\leftarrow]-knop drukt, sluit het bericht en verschijnt het meterscherm opnieuw terwijl het loggen in de gestopte status blijft.

Wanneer u wilt beginnen met loggen, druk u nogmaals op de [Logging]-knop.

Als u op de $[\rightarrow]$ -knop drukt, verschijnt het bericht ter bevestiging van het wissen van de loggegevens.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens gewist en verschijnt het meterscherm opnieuw.

Nota

- U kunt de loggegevens ook opslaan door op de [Traject]-knop te drukken en deze knop 2 seconden of langer ingedrukt te houden in de status logging gestopt.
- Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.

Het loggingsinterval instellen

Het apparaat slaat de verschillende gegevens op tijdens het loggen op een ingesteld interval.

Selecteer uit [Auto], [1 sec]*, [3 sec], [5 sec], en [10 sec] voor de instelling.

Als het interval is ingesteld op [Auto], wordt het loggingsinterval korter wanneer de rijsnelheid van de fiets stijgt en langer wanneer de rijsnelheid daalt. *: Standaard fabrieksinstelling

Nota

• De maximum bestandsgrootte voor loggegevens die kunnen worden geanalyseerd in Cyclo-Sphere bedraagt 16 MB.

De bestandsgrootte voor één uur loggegevens bedraagt bij benadering 1 MB.

De grootte verschilt afhankelijk van de verbonden sensoren en instellingen.

 Wanneer logging gedurende een langere tijd wordt uitgevoerd, zoals een lange rit of tijdens randonneuring, raden wij aan dit in te stellen op [3 sec] of [Auto].

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Logging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	•
Logging	•
User Settings	•
▲ Select	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Loggingsinterval] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Logging Interval	
Auto	\bigcirc
1 sec	$oldsymbol{O}$
3 sec	\bigcirc
5 sec	0
▲ Select	

6 Druk op de [Menu]-knop.

De instelling is klaar.

Loggen automatisch pauzeren en hervatten

U kunt de Auto Pauzeren/Hervatten-functie gebruiken om het loggen automatisch te pauzeren/hervatten wanneer een bepaalde snelheid wordt bereikt tijdens het loggen.

Als u loggen bijvoorbeeld automatisch wilt pauzeren wanneer de rijsnelheid daalt tot 3 km/u* of trager en het loggen wordt hervat wanneer de rijsnelheid sneller wordt dan 3 km/u, schakelt u [Auto Pauzeren/Hervatten] in en stelt u [Drempel trigger] in op 3,0.

*: Standaard fabrieksinstelling

De functie automatisch pauzeren instellen

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Logging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Pauzeren/Hervatten] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Inschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Het "Inschakelen"-vakje is geselecteerd en de Auto Pauzeren/ Hervatten-functie is ingeschakeld.

Om het uit te schakelen, drukt u nogmaals op de [Bevestigen]-knop om de selectie van het vakje te annuleren.

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Drempel trigger] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de snelheid in te stellen waarbij de functie Automatisch pauzeren werkt en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Trigger Threshold
1.8
mph
- Set -

8 Druk op de [Menu]-knop.

De instelling is klaar.

Nota

 Het is mogelijk dat de functie Automatisch pauzeren niet goed werkt wanneer GPS-snelheid wordt gebruikt terwijl u rollers gebruikt of wanneer er geen snelheidssensor is.

Melding wanneer is vergeten logging te starten

U kunt de herinneringsfunctie gebruiken om een bericht te tonen als u een rit start zonder logging te starten.

Stel het werkingsinterval van de herinneringsfunctie is zoals gewenst.

Selecteer uit [10 sec], [30 sec], en [1 min]* voor de instelling.

*: Standaard fabrieksinstelling

Nota

- De herinneringsfunctie herinnert u hieraan niet enkel voordat de logging start, maar ook wanneer u uw tocht hervat vanuit de status logging gestopt.
- De herinneringsfunctie bepaalt dat u rijdt door één van de waarden van snelheid, cadans, of vermogen.
 Het werkt mogelijk niet afhankelijk van de GPS-snelheidsinstelling, of de
- condities van de sensorverbinding of GPS-ontvangst.
 Als u logging wilt uitvoeren wanneer het bericht "Druk op start om te registreren" wordt getoond door de Herinnering-functie, drukt u op de [Logging]-knop om de logging te starten of te hervatten.
- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Logging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	
Logging	•
User Settings	•
▲ Select	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Herinnering] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Logging	
Reminder	
Delete All	
▲ Select ▼	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Inschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Het "Inschakelen"-vakje is geselecteerd en de Herinnering-functie is ingeschakeld.

Om het uit te schakelen, drukt u nogmaals op de [Bevestigen]-knop om de selectie van het vakje te annuleren.

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Herinneringsinterval] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het werkingsinterval van de herinneringsfunctie te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Reminder Interval	
10 sec	\bigcirc
30 sec	\bigcirc
1 min	igodol
▲ Select	

8 Druk op de [Menu]-knop.

De instelling is klaar.

Autom. traject instellingen

De functie Autom. Traject tekent automatisch een traject op zonder dat daartoe de [Traject]-toets moet worden ingedrukt, telkens

wanneer een vooringestelde tijd, afstand of punt wordt bereikt.

Nota

- De functie Autom. Traject werkt alleen terwijl het optekenen aan de gang is. Ze werkt niet als het optekenen gestopt of in automatische pauze is.
- Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Logging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	►
Logging	
User Settings	►
▲ Select	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Traject] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.


Auto Lap
Enable
Auto Lap Trigger
Time
Interval Time
0:03:00
▲ Select ▼

Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de functie in of uit* Auto Traject.
Trigger Auto Traject	Gebruik de procedure hieronder om de voorwaarden (trigger auto traject) vast te leggen waarbij de functie Autom. Traject een traject optekent. U kunt [Locatie], [Afstand] of [uur] selecteren als trigger auto traject.

*: Standaard fabrieksinstelling De instellingitems die volgen kunnen worden opgegeven naar gelang van de gese-lecteerde trigger auto traject.

Trigger Auto Traject	Item instellen	Beschrijving
	Locatie traject	Registreert een punt als een Locatie autom. traject waar de [Traject]-toets wordt ingedrukt terwijl het optekenen aan de gang is, en vanaf de volgende keer wanneer dicht bij een locatie autom. traject wordt gepasseerd, wordt een traject automatisch opgetekend.
[Locatie]	Loggen Startlocatie	Registreert een punt als een Locatie autom. traject waar het optekenen start, en vanaf de volgende keer wanneer dicht bij een locatie autom. traject wordt gepasseerd, wordt een traject automatisch opgetekend.
	Geregistreerde Locatie	Tekent een traject op met Locatie autom. traject dat werd geregis- treerd met de knop [Geregistreerde Locatie].
	Trigger gebiedgrootte	Hier wordt de afstand opgegeven van de locatie autom. traject waarin het systeem een traject optekent. Stel bijvoorbeeld [50 m] in om een traject op te tekenen wanneer de locatie wordt benaderd binnen een straal van 50 m.
	Locatie registreren	Hierop drukken om een huidig punt te registreren als een locatie autom. traject.
[Afstand]	Intervalafstand	Tekent een traject op wanneer een vooringestelde trajectafstand wordt bereikt.

[Tijd]	Intervaltijd	Tekent een traject op wanneer een vooringestelde tijd traject wordt bereikt.

Nota

- U kunt tot 10 locaties autom. traject registreren met behulp van de knop [Logging] of [Traject].
- U kunt slechts 1 locatie autom. traject registreren met behulp van [Locatie registreren].
- De locaties autom. traject worden gewist wanneer de timer wordt gereset.
- U kunt handmatig op de knop [Traject] drukken om een ronde op te nemen, zelfs als automatisch wissen is ingeschakeld. Wanneer het ronde type autotijd [Locatie] is en het ronde punt is ingeschakeld, worden de registratie van het automatisch rondepunt en de rondeopname tegelijkertijd uitgevoerd.
- Zonder gps-ontvangst is het niet mogelijk locaties autom. traject te registreren met behulp van de [Logging]- of [Traject]-toets en is het niet mogelijk locaties te gebruiken die werden aangegeven met gebruik van [Locatie traject].

Loggegevens uploaden

U kunt de loggegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde flashgeheugen van het apparaat uploaden naar de Cyclo-Sphere-analysedienst voor analyse. Dit zijn de drie manieren om loggegevens te uploaden.

- Geüpload via Wi-Fi vanuit het apparaat
 Uploaden via Wi-Fi
- Uploaden met behulp van een PC

Uploaden met behulp van een PC

Geüpload via de Cyclo-Sphere Control App
 Uploaden via Cyclo-Sphere Control App

Over Cyclo-Sphere

Dit is een gratis webdienst om de loggegevens van het apparaat te uploaden en vervolgens gedetailleerde gegevensanalyse uit te voeren.

De dienst kan worden geopend met een webbrowser of specifieke toepassing.

Aanbevolen webbrowsers

Windows

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

Macintosh

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari

Aanbevolen webbrowsers voor de pagina ontworpen voor smartphones

iPhone 7/iPhone 7 Plus

Safari

Toepassing voor iPhone

Cyclo-Sphere Analysis App

Uploaden via Wi-Fi

Een Cyclo-Sphere-account aanmaken

Registreren vanuit de volgende URL. cyclo-sphere.com

Uw Cyclo-Sphere-account instellen

Stel de gebruikersaccount van Cyclo-Sphere in om de loggegevens via Wi-Fi te uploaden.

Als u Google enz. voor de account gebruikt, configureer dan de accountinstellingen uit de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel.

Enkel accountinstellingen met behulp van een e-mailadres kunnen worden ingesteld op het apparaat.



2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Account] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [E-mailadres] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Account
Email Address
Password
Login
▲ Select ▼

6 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]/[Bevestigen]$ -knoppen om een e-mailadres in te geven.

Email Address				
1eer@pioneer.co.jp				
А	A a 1 @			
SP	BS	◄		
Set				
	Se	ect		

Selecteer de "Reeks"-toets op het toetsenbord en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om terug te keren naar het vorige scherm. Werking in het tekstinvoerscherm

7 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Wachtwoord] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

79

Account
Email Address
Password
Login
▲ Select ▼

8 Gebruik de [←]/[→]/[Bevestigen]-knoppen om een wachtwoord in te aeven.

Selecteer de "Reeks"-toets op het toetsenbord en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om terug te keren naar het vorige scherm. Werking in het tekstinvoerscherm

9 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Login] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Als het aanmelden is gelukt, wordt uw gebruikersnaam weergegeven en wordt de knop voor afmelden weergegeven.

Om van gebruiker te veranderen, drukt u op de knop afmelden.

Als de Wi-Fi-instelling niet is uitgevoerd, verandert het scherm naar het Wi-Fi-instelscherm nadat u op de knop aanmelden hebt gedrukt. Wanneer de instelling voltooid is, meldt u dan aan.

10 Druk op de [Menu]-knop.

De instelling is klaar.

Uploaden

Er zijn drie manieren om loggegevens te uploaden.

- Gegevensselectie (manueel uploaden)
- Differentieel uploaden (alle loggegevens uploaden die verschillend zijn van de reeks geüploade loggegevens)

Na het instellen van Wi-Fi voert u "De loggegevens manueel uploaden" of "De loggegevens automatisch uploaden" uit. Wi-Fi-instellingen

De loggegevens manueel uploaden

Selecteer de loggegevens om te uploaden naar Cyclo-Sphere uit de lijst van loggegevens en upload de loggegevens vervolgens.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Manueel uploaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Cyclo-Sphere	
Account	►
Manual Upload	٠
Difference Upload	
Auto Upload	
▲ Select	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de loggegevens te selecteren die u wilt uploaden en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Herhaal stap 5 om vinkjes toe te voegen aan alle loggegevens die u wilt uploaden.

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Uploaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Manual Upload	
Upload	
11/11/2018 20:47:32	
Select	~

Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht via Wi-Fi en het uploaden start. Wanneer het uploaden voltooid is, wordt de Wi-Fiverbinding verbroken.

"Wi-Fi" wordt weergegeven voor loggegevens die geüpload zijn.

Nota

- Als u loggegevens naar uw iPhone of Android-toestel overbrengt bij het uploaden van loggegevens via de Cyclo-Sphere Control App, wordt "Bluetooth" weergegeven.
- Zowel "Wi-Fi" als "Bluetooth" kunnen worden weergegeven.

Enkel loggegevens uploaden die verschillend zijn van de reeds geüploade loggegevens

Upload alle loggegevens die niet zijn geüpload naar Cyclo-Sphere.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Differentieel uploaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Cyclo-Sphere	
Account	►
Manual Upload	►
Difference Upload	
Auto Upload	
▲ Select	

Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht via Wi-Fi en het uploaden start. Wanneer het uploaden voltooid is, wordt de Wi-Fiverbinding verbroken.

De loggegevens automatisch uploaden

Het apparaat kan automatisch een Wi-Fi-verbinding tot stand brengen en de loggegevens uploaden naar Cyclo-Sphere wanneer het loggen stopt en de loggegevens opgeslagen zijn.

Als er loggegevens zijn die nog niet geüpload zijn naar Cyclo-Sphere voordat het loggen start of nadat de loggegevens zijn opgeslagen, controleert het apparaat periodiek op een Wi-Fi-verbinding, en als er een verbinding tot stand gebracht kan worden, uploadt het de loggegevens op de achtergrond naar Cyclo-Sphere.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Automatisch uploaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Cyclo-Sphere	
Account	►
Manual Upload	►
Difference Upload	
Auto Upload	
Select	

Het vakje is geselecteerd en het automatisch uploaden is ingeschakeld.

Uploaden met behulp van een PC

Een Cyclo-Sphere-account aanmaken

Registreren vanuit de volgende URL. cyclo-sphere.com

Uploaden

De loggegevens kunnen als volgt geüpload worden met behulp van een PC.

Nota

 Bij het uploaden met de uploadknop van Cyclo-Sphere raden wij aan een back-up te maken van uw loggegevens naar een PC.
 Voer de upload uit na het uitvoeren van de bewerking beschreven in "Back-up maken van loggegevens naar een PC".

Back-up maken van loggegevens naar een PC

Breng de loggegevens in het ingebouwde flashgeheugen van het apparaat over naar uw PC.

Schakel het apparaat in en sluit het apparaat aan op uw PC met de meegeleverde USB-kabel nadat het apparaat volledig opgestart is.

Het apparaat wordt herkend als een MTP-apparaat op de PC. De modus zal de oplaadmodus zijn als u de USB-kabel aansluit terwijl het apparaat uitgeschakeld is.

Voor meer informatie over het verbinden van het apparaat en de PC, zie "*Het apparaat opladen*".

Nota

 Voor MTP-verbinding met Macintosh, raadpleegt u bijvoorbeeld de volgende URL.

https://www.android.com/filetransfer/

2 Selecteer de loggegevens waarvan u een back-up wilt maken en sla ze op eender welke locatie op de PC op.

De loggegevens worden opgeslagen in de map "/CA600/Interne opslag/ Pioneer/Log".

De bestandsnaam van de loggegevens is de datum en het tijdstip waarop de log is gestart.

Voorbeeld: LOG_2019_01_01_08_20.db



Uploaden met de uploadknop van Cyclo-Sphere

1 Meldt u aan op Cyclo-Sphere en druk vervolgens op de "Uploaden"-knop bovenaan het workoutscherm.

Er verschijnt een uploadpop-up.

2 Druk op de [ファイル選択]-knop in de pop-up en selecteer vervolgens de bestandsnaam om te uploaden.

De geselecteerde bestandsnaam verschijnt in de pop-up.

3 Druk op de [Uploaden]-knop.

Analyse van de loggegevens start. (De analyse kan even duren omwille van congestie van de server.)

U kunt de analysestatus controleren als u de weergegeven pop-up verlaat. Als u de pop-up gesloten hebt, wordt de analysestatus rechts bovenaan in het scherm met de workoutlijst getoond.

U kunt de voortgang controleren door de muis erover de plaatsen.

Wanneer de indicatie rechts bovenaan verdwijnt, is de analyse klaar en ziin de gegevens toegevoegd aan de workoutlijst.

Zie de volgende website voor details.

→ https://cvclo-sphere.com/help/howtouse/

help howtouse menubar upload

Uploaden via Cyclo-Sphere Control App

Een Cyclo-Sphere-account aanmaken

Registreren vanuit de volgende URL. cyclo-sphere.com

Uploaden

Installeer de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel.

https://cyclo-sphere.com/app/

2 Maak een verbinding tussen de Cyclo-Sphere Control App en uw apparaat.

Gebruik de Cyclo-Sphere Control App om uw apparaat van [Een nieuw apparaat toevoegen] weer te geven en configureer vervolgens de verbindingsinstelling.

3 Selecteer het volgende in volgorde in de Cyclo-Sphere Control App.

[SGX-CA600] > [Instellingen upload loggegevens]

4 Klik op [Upload via smartphone] in de Cyclo-Sphere Control App.

5 Controleer of authenticatie gereed is voor [Accountinstelling Cyclo-Sphere] in de Cyclo-Sphere Control App.

Als authenticatie niet gereed is, configureer dan de accountinstellingen.

Nota

- Als er loggegevens zijn die niet overgebracht zijn via Wi-Fi voor de start van de logging of na het opslaan van de loggegevens terwijl het apparaat en de Cyclo-Sphere Control App verbonden zijn, worden de loggegevens automatisch overgebracht naar de Cyclo-Sphere Control App via Bluetooth.
- Overgebrachte loggegevens worden automatisch overgebracht van de Cyclo-Sphere Control App naar Cyclo-Sphere met behulp van de telefoonlijn of Wi-Fi-verbinding.
- Om automatische overdracht van de Cyclo-Sphere Control App met behulp van de telefoonlijn uit te schakelen om overdracht te beperken wanneer er een Wi-Fi-verbinding is, schakelt u de volgende instelling in. [Overige] > [Instelling Cyclo-Sphere Control] > [Gegevenscommunicatie beperken zodat bestandstransmissie via Wi-Fi.]
- Automatische overdracht naar Cyclo-Sphere kan niet mogelijk zijn afhankelijk van de status van de lijnverbinding van de smartphone.
- Het duurt ongeveer 3 minuten per MB voor overdracht van het apparaat naar de Cyclo-Sphere Control App.
 Wanneer er ongeveer 5 uur loggegevens zijn, duurt het ongeveer 15 minuten tot de overdracht voltooid is.
- Als het apparaat een Wi-Fi-verbinding tot stand brengt tijdens de overdracht van loggegevens van het apparaat naar de Cyclo-Sphere Control App, zullen de loggegevens beginnen overgedragen worden via Wi-Fi als de automatische uploadfunctie ingeschakeld is.
- Als de loggegevens geüpload waren via de Cyclo-Sphere Control App, wordt "Bluetooth" weergegeven onder de naam van de loggegevens op het selectiescherm van de loggegevens.
- Als de loggegevens geüpload waren via Wi-Fi, wordt "Wi-Fi" weergegeven onder de naam van de loggegevens op het selectiescherm van de loggegevens.
- Zowel "Wi-Fi" als "Bluetooth" kunnen worden weergegeven.

Training

Overzicht van de training

De doelstellingen voor een fietstraining op de weg verschillen afhankelijk van de persoon.

U kunt uw ritten objectiever monitoren en analyseren als u een fietscomputer gebruikt voor uw regelmatige training omdat een fietscomputer een doeltreffend trainingshulpmiddel is.



De gebieden belichten die versterkt moeten worden

Fietsers die graag fietsen en lange tochten maken

Voor diegenen die net begonnen zijn met fietsen, is de belangrijkste doelstelling eerst te rijden met een constante snelheid zodat u het gewoon wordt te fietsen met uw wegfiets.

Hebt u ooit aan het volgende gedacht tijdens een gewone fietstocht?

- Zowel alleen rijden als in gezelschap rijden is leuk, maar rijden met andere mensen is vermoeiender dan ik had gedacht en ik wil anderen niet tot last zijn.
- Ik rijd normaal hard, maar er zijn situaties waarin ik het moeilijk heb de anderen bij te houden. Ik wil sneller gaan.

Het beste wat u kunt doen, is een training plannen die u helpt deze problemen aan te pakken.

Fietsers willen het goed doen in wedstrijden.

De sleutel is de gebieden te verduidelijken die u wilt verbeteren rekening houdend met de wedstrijden waaraan u gaat deelnemen, doelstellingen vastleggen en dan een trainingsmenu opstellen.

Trainingen die uw lichaam gewoon straffen, zijn niet nodig om u sneller te laten gaan.

Een training die te hard is, kan zelf het tegenovergestelde effect hebben. Wanneer u trainingsmethodes selecteert die het best geschikt zijn voor de gebieden die u wilt verbeteren, is het belangrijk uw ritten objectief de monitoren en te analyseren.

Hebt u ooit aan het volgende gedacht tijdens een gewone training?

- Ik train volgens een plan dat is opgesteld om mijn doel te bereiken, maar ik slaag er maar niet in mijn doel te bereiken.
- Ik ben vaak teleurgesteld omdat ik het gewenste resultaat niet krijg en ik niet toon wat ik kan tijdens wedstrijden omwille van een onvoldoende voorbereiding.

Het beste wat u kunt doen, is een training plannen die u helpt deze problemen aan te pakken.

Types trainingsmenu's

Eigenlijk kunt u de volgende vijf methodes gebruiken voor uw trainingsmenu's op het apparaat.

Verbindingsmenu

Verzend een trainingsmenu (workout) die is aangemaakt in TrainingPeaks met behulp van de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel, en importeer en verbind het op uw apparaat.

TRAININGPEAKS[®]



Hulp bij training

U kunt de Wi-Fi-functie op het apparaat gebruiken om de trainingsmenu's te downloaden die u hebt aangemaakt met behulp van de Cyclo-Sphere Analysis App of de smartphone-versie van de Cyclo-Sphere website.



Origineel menu

Dit is een eenvoudig trainingsmenu dat kan worden aangemaakt en bewerkt op het apparaat.



FTP 20-minuut test

Dit is een trainingsmenu waarin u 20 minuten rijdt en uw functioneel drempelvermogen (FTP - functional threshold power) meet.



MMP-uitdaging

Dit is een trainingsmenu gebaseerd op uw gemiddeld maximaal vermogen (MMP - mean maximal power)-gegevens.



U kunt het beoogde FTP en beoogde vermogen voor de FTP 20-minuut test en MMP-uitdagingstrainingsmenu's aanpassen.

Laps

Training om tegen een gemiddelde snelheid te rijden en training met explosieve sprints werken op verschillende gebieden en vereisen dus een verschillende trainingsmethode.

Zelfs binnen één trainingsmenu is er een scheiding voor elke tijd die verstreken is, bijvoorbeeld opwarming, rijden gefocust op cadans, rijden gefocust op trapfrequentie, en afkoeling, en deze scheiders worden "laps" genoemd.

Bovendien wordt het segment tussen één scheider en een andere een "interval" genoemd.

Een lap wordt gebruikt voor de scheiding tussen training, en voor de scheiding van intervallen binnen de training.

Een lap is het eindpunt van het vorige interval, evenals het startpunt van het volgende interval.

Nauwkeurige analyse van elk intervalsegment kan later worden uitgevoerd door de verzamelde gegevens per lap correct te scheiden.



Indien niet gescheiden door lap...

Gegevens waarvan een algemeen gemiddelde is bepaald, worden verzameld waardoor er later geen goede analyse kan worden uitgevoerd.

Het is moeilijk om tijdens de training te weten waar de rijmethode moet worden veranderd

Een indeling van een geschikte weergave voor een lap bepalen

Het apparaat laat u toe te selecteren welke numerieke waarden op de display moeten worden getoond. Zo kunt u de waarde die u het meest wilt monitoren tijdens die training willekeurig instellen, evenals de andere waarden die u belangrijk vindt. Zie "Gegevensvelden instellen" voor details.

Auto lapfunctie

De Auto lapfunctie werkt enkel tijdens het loggen. Het werkt niet wanneer het loggen is gestopt, tildens automatisch pauzeren, en terwill er een trainingsmenu bezig is.

Zie "Autom. traject instellingen" voor details.

Hulp bij training gebruiken

Een trainingsmenu dat is aangemaakt met behulp van de trainingshulp van de Cyclo-Sphere Analysis App (voor iPhone) kan worden geïmporteerd in het apparaat.

U kunt de trainingshulp uit de smartphone-versie van de Cyclo-Sphere website ook gebruiken met behulp van een iPhone of Android-toestel.

De procedure is grofweg als volgt.

Een trainingsmenu van trainingshulp aanmaken

- Een trainingsmenu in de Cyclo-Sphere Analysis App aanmaken.
- Maak een trainingsmenu aan met behulp van de smartphone-versie van de Cyclo-Sphere website.

Het trainingsmenu van trainingshulp downloaden

Download het trainingsmenu via Wi-Fi met behulp van het apparaat.

Een trainingsmenu aanmaken

In dit deel wordt beschreven hoe u een trainingsmenu aanmaakt met behulp van de trainingshulp van de Cyclo-Sphere Analysis App (voor iPhone).

Voor een trainingsmenu dat is aangemaakt met trainingshulp worden de laps automatisch toegevoegd op de gepaste posities, en worden de pagina-instellingen automatisch geschakeld naar de lay-out die is aanbevolen voor de trainingdetails. Op die manier hoeft u niet manueel op laps te drukken en pagina's te selecteren. (U kunt ook manueel op laps drukken en pagina's veranderen.)

De Cyclo-Sphere Analysis App beschikt over 28 types trainingmenu's. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven van het aanmaken van "B7: Interval Training Using a Power Meter".



1 Installeer de Cyclo-Sphere Analysis App (voor iPhone).

Als dit de eerste keer is dat u Cyclo-Sphere gebruikt, registreer u dan als een gebruiker en maak een account aan.

2 Meldt u aan op de Cyclo-Sphere Analysis App (voor iPhone).

3 Druk op [More] > [Ondersteuning Training].

Na een tijdje verschijnt er een lijst van de trainingmenu's van de trainingshulp.

4 Klik op [Krachttraining] > [B7: Interval Training Using a Power Meterl.

Na een tijdje verschijnt er een uitleg van de details van deze training.

5 Lees de details aandachtig en druk vervolgens op [Trainingsmenu].

Er wordt een uitleg van het trainingmenu getoond, en de vereiste parameters bij het aanmaken van het trainingsmenu worden weergegeven.

6 Stel de noodzakelijke parameters in en druk op [Training Menu Creation1.

Er verschijnt een boodschap om u op de hoogte te brengen dat het trainingsmenu is aangemaakt.

7 Druk op [OK].

Het apparaat via Wi-Fi verbinden

Lees het volgende over hoe u het apparaat via Wi-Fi kunt verbinden. *Wi-Fi-instellingen*

Een trainingsmenu importeren

In dit deel wordt beschreven hoe u een trainingsmenu dat is aangemaakt in de Cyclo-Sphere Analysis App kunt importeren in het apparaat zodat u het kunt weergeven als een trainingsmenu op het apparaat.

Nota

• Configureer de accountinstellingen op voorhand. Een Cyclo-Sphere-account aanmaken

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Controleer dat het vakje is afgevinkt voor [Sync trainingsmenu].



Als het vakje niet is afgevinkt, gebruik dan de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Sync trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

- 5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Nu Sync] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Cyclo-Sphere	
Training Menu Sync	
Parameter Sync	
Sync Now	
Select	\mathbf{r}

Wacht tot de synchronisatie voltooid is.

6 Wanneer de synchronisatie voltooid is, druk dan op de [Menu]-knop om terug te keren naar het hoofdmenuscherm.

Een geïmporteerd trainingsmenu selecteren

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De naam van het huidig geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Ondersteuning Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training Menu	
Linked Menu	►
Training Assist	►
Original Menu	•
FTP 20 min Test	•
▲ Select	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het trainingsitem te selecteren dat u wilt gebruiken en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training Assist	
B7-01 Interval	►
A6-03 Interval	
A1-02 TimeBase	•
▲ Select	$\mathbf{}$

6 Controleer de trainingsdetails en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Training
Training Menu
B7-01 Interval
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De naam van het geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

Een trainingsmenu starten/beëindigen

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Start Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De startboodschap van het trainingsmenu verschijnt.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, verschijnt het meterscherm opnieuw en start het trainingsmenu.

Start de training in overeenstemming met de instructies op het scherm.

Nota

- Als logging reeds is gestart, zal het trainingsmenu gescheiden worden door laps en zal het eerste intervalsegment starten.
 Als logging nog niet is gestart, zal logging tegelijkertijd met de start van het trainingsmenu starten.
- Als u op de [Logging]-knop drukt, wordt het trainingsmenu gepauzeerd. Druk nogmaals op de [Logging]-knop om het trainingsmenu te hervatten.
- 4 Start de training in overeenstemming met de instructies op het scherm.

De instructies voor het eerste intervalsegment worden weergegeven. Wanneer het tijd wordt voor het volgende intervalsegment, worden de instructies voor dat segment weergegeven.

Dit proces wordt herhaald. Wanneer alle intervalsegmenten voltooid zijn, eindigt het trainingsmenu automatisch en verschijnt het voltooide bericht op het scherm.

Nota

 Door op de [Traject]-knop te drukken gaat u onmiddellijk naar het volgende trainingsmenu.

Als het trainingsmenu gescheiden is door laps, zal het volgende intervalsegment starten.

5 Druk op de [Logging]-knop.

Logging stopt en het bericht ter bevestiging van opslaan verschijnt. Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens opgeslagen en verschijnt het scherm dat werd getoond voordat u de logging startte, opnieuw.

Als u op de [←]-knop drukt, wordt het bericht gesloten en verschijnt het vorige scherm opnieuw terwijl logging in de gestopte status blijft. Wanneer u logging opnieuw wilt starten, drukt u nogmaals op de [Logging]-knop.

Als u op de $[\rightarrow]$ -knop drukt, verschijnt het bericht ter bevestiging van het wissen van de loggegevens.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens gewist en verschijnt het scherm dat werd getoond voordat u de logging startte, opnieuw.

Nota

- U kunt de loggegevens ook opslaan door op de [Traject]-knop te drukken en deze knop 2 seconden of langer ingedrukt te houden in de status logging gestopt.
- Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.
- Auto Lap werkt niet terwijl er een trainingsmenu bezig is.
- Als een ander trainingsmenu is geselecteerd terwijl een trainingsmenu bezig is, eindigt het trainingsmenu dat is ingesteld voor de selectie en wordt het nieuw ingestelde trainingsmenu geselecteerd.

Een deel van een trainingsmenu geforceerd beëindigen

U kunt een deel van een trainingsmenu geforceerd beëindigen.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Stop Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu FTP 20 min Test
Training Stop
Edit
Create
▲ Select ▼

Nota

 Aangezien de loggegevens verder verworven zullen worden zelfs nadat het trainingsmenu eindigt, drukt u op de [Logging]-knop om de logging te stoppen en controleert u vervolgens het bericht ter bevestiging van het opslaan en slaat u de loggegevens op.

Een trainingsmenu wissen

U kunt een trainingsmenu wissen dat was geïmporteerd op het apparaat of een trainingsmenu dat was aangemaakt op het apparaat.

Nota

- U kunt enkel de trainingsmenu's wissen die werden aangemaakt vanuit [Gekoppeld menu], [Ondersteuning Training], en [Origineel menu].
- 1

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.


3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het trainingsitem te selecteren dat u wilt wissen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Raadpleeg "Een geïmporteerd trainingsmenu selecteren" en selecteer vervolgens het trainingsmenu dat u wilt wissen.

5 Controleer of het trainingsmenu dat u wilt wissen, wordt weergegeven en druk vervolgens op de $[\rightarrow]$ -knop.

30s-30s 250W x10	
Duration	
00:19:30	
30s-30s 250W x 10	
300	
0	
Cancel OK Delete	

6 Druk op de [Bevestigen]-knop.



Het trainingsmenu is gewist.

Een verbindingsmenu gebruiken

U kunt een trainingsmenu (workout) dat is aangemaakt met behulp van TrainingPeaks overbrengen naar het apparaat via de Cyclo-Sphere Control App.

Maak een account voor TrainingPeaks aan en maak vervolgens een trainingsmenu aan.

Voorbereiding door het aanmaken van een account op de website van TrainingPeaks of in de app van TrainingPeaks is vereist. Voor meer informatie, raadpleeg de website van TrainingPeaks. https://www.trainingpeaks.com/

2 Installeer de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel.

3 Maak een verbinding tussen de Cyclo-Sphere Control App en uw apparaat.

Gebruik de Cyclo-Sphere Control App om uw apparaat van [Een nieuw apparaat toevoegen] weer te geven en configureer vervolgens de verbindingsinstelling.

4 Selecteer het volgende in volgorde in de Cyclo-Sphere Control App.

[Overige] > [Samenwerking met andere diensten]

5 Klik op [Training Peaks-authenticatie] in de Cyclo-Sphere Control App.

Het authenticatiescherm van TrainingPeaks verschijnt.

6 Voer authenticatie uit in overeenstemming met de instructies op het scherm in de Cyclo-Sphere Control App.

Wanneer authenticatie voor TrainingPeaks voltooid is in de Cyclo-Sphere Control App, wordt de [Trainingsmenu krijgen]-optie selecteerbaar.

7 Controleer of de [Trainingsmenu krijgen]-optie in de Cyclo-Sphere Control App aanstaat.

8 Druk op de [Menu]-knop.

9

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



10 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De naam van het huidig geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Gekoppeld menu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training Menu	
Linked Menu	•
Training Assist	►
Original Menu	►
FTP 20 min Test	►
▲ Select	

12 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het trainingsitem te selecteren dat u wilt gebruiken en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Linked Menu	
IntervalTraining.fit	►
Select	

13 Controleer de trainingsdetails en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Training
Training Menu IntervalTraining.fit
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De naam van het geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

Nota

• Als u op de [←]-knop drukt, wordt de bewerking geannuleerd en verschijnt het vorige scherm opnieuw zonder dat het weergegeven trainingsmenu is aeselecteerd.

Een origineel menu gebruiken

U kunt een trainingsmenu aanmaken dat enkel werkt op het apparaat, en het dan gebruiken voor training.

Er is de methode om te selecteren uit drie originele menu's die op voorhand zijn voorzien op het apparaat, de methode om een geselecteerd origineel menu te bewerken zodat het overeenstemt met uw voorkeuren, en de methode om een nieuw origineel menu aan te maken.

Een origineel menu selecteren

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Origineel menu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om een menu te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Druk op de [Bevestigen]-knop.



Het geselecteerde originele menu wordt ingesteld als het trainingsmenu, en het scherm van stap 3 verschijnt opnieuw.

Een origineel menu bewerken

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Bewerken] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Controleer of de naam van een origineel menu wordt weergegeven in [Trainingsmenu].

- 4 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om elk item te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Edit
Training Name
3m-3m 200W x4
Warm Up
0:05:00
Interval Time
0:03:00
Interval Target
200 W
▲ Select ▼

Itemdetails instellen

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Opslaan] of [Nieuwe toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Edit	
Cool Down	
	0:05:00
Save	
Cancel	
Add New	
▲ Selec	t 🗸

Het bewerkte trainingsmenu wordt opgeslagen of gekopieerd naar de fietscomputer en ingesteld als het trainingsmenu om te gebruiken.

Nota

• Als u [Nieuwe toevoegen] selecteert, wordt "_copy" automatisch toegevoegd aan het einde van de menunaam.

Een origineel menu aanmaken

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Aanmaken] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
3m-3m 200W x4
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

4 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om elk item te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Create
Training Name
Interval_1
Warm Up
0:05:00
Interval Time
0:00:30
Interval Target
200 W
▲ Select ▼

Itemdetails instellen

5 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Opslaan] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Create	
Cool Down	
	0:05:00
Save	
Cancel	
▲ Sele	ct 🛛 🔻

Het aangemaakte trainingsmenu wordt opgeslagen naar het apparaat en ingesteld als het trainingsmenu om te gebruiken.

Itemdetails instellen

Item instellen	Beschrijving
Trainingsnaam	Geef de naam van dit trainingsmenu in.
Opwarmen	Stel de opwarmingstijd in.
Intervaltijd	Stel de tijd in om een interval uit te voeren na de opwarming.
Intervaldoel	Stel de beoogde vermogenswaarde (beoogde uitgangs- waarde) in voor het uitvoeren van een interval.
Escalatie	Stel een escalatiewaarde in wanneer u een trainings- menu wilt waarvoor de beoogde vermogenswaarde van het volgende interval hoger is dan dat van het vorige interval. (Bijvoorbeeld, als u wilt dat het intervalvermogen 200 W bedraagt in intervalsegment 1, en u dan wilt verhogen met 5 W voor het volgende intervalsegment dat daar- rachter komt, stel dit dan in op 5 W.)
Rusttijd	Stel de tijd in om rust te nemen tussen het vorige interval en het volgende interval.
Rustdoel	Stel de beoogde vermogenswaarde (beoogde uitgangs- waarde) in om rust te nemen.
Intervalreeks	Stel het aantal intervalsegmenten in die moeten worden opgenomen. Als het aantal intervallen slechts op 1 is ingesteld, zullen de instellingen van [Rusttijd] en [Rustdoel] worden uitge- schakeld omdat er geen rust meer zal zijn.
Herstel	Stel de afkoelingstijd in.

Uw FTP meten

Rijd 20 minuten om de output te meten die u gedurende één uur kunt aanhouden (FTP <Function Threshold Power>).

Dit apparaat stelt een vermogenswaarde van 95% van het meetresultaat in als uw huidige FTP.

Nota

 De waarde die is ingesteld in [Instellingen] > [Gebruikersinstellingen] > [FTP] of de waarde van het analyseresultaat van Cyclo-Sphere wordt ingesteld als de initiële waarde voor het FTP.

Figuur van FTP 20-minuut testtrainingsmenu FTP (20 min)



- Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu
FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

De naam van het huidig geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

- 4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [FTP 20 min Test] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Doel-FTP] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

FTP 20 min Test		
Current FTP		
	230 W	
Target FTP		
	234 W	
Target Power		
	246 W	
Set		
▲ Select		

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de beoogde FTP-waarde in te geven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Pas de beoogde FTP-waarde aan zoals noodzakelijk.

Targe	t F	TP			
(C	2	3	4	
				W	
	1	NL			1

7 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Reeks] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

FTP 20 min Test	t
Current FTP	
	230 W
Target FTP	
	234 W
Target Power	
	246 W
Set	
▲ Select	

"FTP 20 min Test" wordt weergegeven voor het [Trainingsmenu]-item.

Nota

• Een numerieke waarde die bij benadering 5% hoger is dan de beoogde FTP wordt het beoogde vermogen.

8 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Start Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training
Training Menu FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

9 Druk op de [Bevestigen]-knop.



De opwarming start.

De instructies voor het eerste intervalsegment worden weergegeven. Wanneer het tijd wordt voor het volgende intervalsegment, worden de instructies voor dat segment weergegeven.

Dit proces wordt herhaald. Wanneer alle intervalsegmenten voltooid zijn, eindigt het trainingsmenu automatisch en verschijnt het voltooide bericht op het scherm.

Nota

 Als u op de [Traject]-knop drukt, zal het volgende intervalsegment starten.

10 Druk op de [Logging]-knop.

Logging stopt en het bericht ter bevestiging van opslaan verschijnt.



Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens opgeslagen en verschijnt het bericht "Uw FTP-gegevens bijwerken?". Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, wordt de FTP-waarde in de gebruikersinstellingen bijgewerkt met het nieuwe FTP-meetresultaat. Als er meerdere FTP-meetresultaten zijn geregistreerd in de loggegevens, kunt u het meetresultaat selecteren door op de $[\rightarrow]$ -knop te drukken.

Als u op de [\leftarrow]-knop drukt, wordt het bericht gesloten en verschijnt het vorige scherm opnieuw terwijl logging in de gestopte status blijft.

Het bijwerken van het FTP-meetresultaat in de gebruikersinstellingen zal ertoe leiden dat er een bericht wordt getoond wanneer de loggegevens opgeslagen worden.

Wanneer u logging opnieuw wilt starten, drukt u nogmaals op de [Logging]-knop.

Als u op de $[\rightarrow]$ -knop drukt, verschijnt het bericht ter bevestiging van het wissen van de loggegevens.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens gewist en verschijnt het scherm dat werd weergegeven voordat u de logging startte, opnieuw (de FTP-waarde is niet bijgewerkt).

Nota

- U kunt de loggegevens ook opslaan door op de [Traject]-knop te drukken en deze knop 2 seconden of langer ingedrukt te houden wanneer u zich in de status logging gestopt bevindt.
- Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.
- Wanneer [Param. Synchr.] is ingeschakeld en [Automatisch uploaden] is ingeschakeld, of wanneer u op de [Nu Sync]-knop drukt, wordt het meetresultaat geüpload naar Cyclo-Sphere en wordt de datum van de meting bijgewerkt.

Training uitvoeren op basis van uw MMP-gegevens

Gemiddeld maximum vermogen (MMP) is het maximum vermogen dat u gemiddeld kunt geven gedurende een bepaalde tijdsperiode.

MMP omvat bijvoorbeeld gegevens zoals een gemiddelde van 280 W gedurende 5 minuten, hetgeen betekent dat dit de maximumwaarde is binnen de willekeurige periode (meest recente maand of jaar) voor deze gegevens.

Training uitvoeren op basis van deze MMP-gegevens laat u toe te trainen terwijl het gemiddelde maximum vermogen wordt bijgewerkt als uw doelstelling. Wanneer u het apparaat synchroniseert met Cyclo-Sphere, worden de MMPgegevens voor de meest recente drie maanden gedownload naar het apparaat.

Types van MMP Uitdaging

Er zijn de tijden van 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten, en 60 minuten, en u kunt training uitvoeren met de vermogenswaarde van 102% van het MMP voor de geselecteerde tijd als uw doelstelling.

De MMP-training van 60 minuten is hetzelfde als het meten van uw FTP-waarde, het meetresultaat kan dus worden weergegeven als het meetresultaat van uw FTP. Figuur van MMP-uitdagingstrainingsmenu



Het instellen van het MMP

Er zijn twee manieren om MMP-gegevens in te stellen.

- Het MMP synchroniseren met Cyclo-Sphere
- Het MMP manueel ingeven

Nota

• Wanneer u het MMP synchroniseert met Cyclo-Sphere, moet er een bepaalde hoeveelheid aan rijgegevens in Cyclo-Sphere zijn en moet het MMP waarden bevatten.

Het MMP synchroniseren met Cyclo-Sphere

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Cyclo-Sphere] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Controleer dat het [Param. Synchr.]-vakje is afgevinkt, gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Nu Sync] te selecteren, en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Cyclo-Sphere	
Training Menu Sync	
Parameter Sync	\checkmark
Sync Now	
Select	\mathbf{v}

Wacht tot de synchronisatie voltooid is.

Wanneer de synchronisatie voltooid is, worden de MMP-gegevens voor de meest recente drie maanden in Cyclo-Sphere weergegeven op het apparaat.

Het MMP manueel ingeven

Stel de MMP-waarde die vereist is in de MMP Uitdaging manueel in.



2 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Gebruikersinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	►
Logging	Þ
User Settings	►
▲ Select	

4 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [MMP] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

User Edit	
User Name	
	Rider
Weight	
	154.3 lb
FTP	
	230.0 W
MMP	•
▲ Sele	ect 🗸 🗸

5 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om het item te selecteren om te gebruiken voor training en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de numerieke waarde te selecteren die u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

10 s	ec N	ИMР			
	0	8	0	0	
	0	U	0	U	
				W	
		Ne	ext	-	

Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt gaat de cursor naar de volgende digit daaronder.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst, wordt de numerieke waarde bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

7 Geef de andere items zoals noodzakelijk in.

U kunt de invoer ook beëindigen nadat u enkel het item hebt ingegeven dat moet worden gebruikt voor het MMP Uitdaging.

Een MMP Uitdaging starten

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Trainingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

De naam van het huidig geselecteerde trainingsmenu wordt getoond in het [Trainingsmenu]-item.

Training
Training Menu FTP 20 min Test
Training Start
Edit
Create
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [MMP Uitdaging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Uitdagingsmenu] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Threshold Training		
Challenge Menu		
1 min MMP		
Current Record		
430 W		
Target Power		
438 W		
Set		
▲ Select ▼		

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het item te selecteren dat u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Doel Vermogen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Threshold Training			
Challenge Menu			
1 min MMP			
Current Record			
430 W			
Target Power			
438 W			
Set			
▲ Select ▼			

8 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het beoogde vermogen in te geven dat u wilt instellen als een doelstelling en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Target Power					
	-		•		
	0	4	3	8	
				W	
		N	vt		1.
		INE	2.1		

Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt gaat de cursor naar de volgende digit daaronder.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst, wordt de numerieke waarde bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

Pas het beoogde vermogen aan zoals noodzakelijk.

Nota

• Een numerieke waarde die bij benadering 2% hoger is dan de MMPwaarde die is weergegeven in het [Huidige Record]-veld wordt het beoogde vermogen. 9 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Reeks] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Threshold Training			
Challenge Menu			
1 min MMP			
Current Record			
	430 W		
Target Power			
	438 W		
Set			
▲ Select			

De waarde die is geselecteerd in stap 6 wordt weergegeven voor het [Trainingsmenu]-item.



10 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Start Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Training			
Training Menu			
1 min MMP			
Training Start			
Edit			
Create			
▲ Select ▼			

11 Druk op de [Bevestigen]-knop.



De opwarming start.

De rij-instructies voor het eerste intervalsegment worden weergegeven. Wanneer het tijd wordt voor het volgende intervalsegment, worden de rij-instructies voor dat segment weergegeven.

Dit proces wordt herhaald. Wanneer alle intervalsegmenten voltooid zijn, eindigt het trainingsmenu automatisch en verschijnt het voltooide bericht op het scherm.

Nota

 Als u op de [Traject]-knop drukt, zal het volgende intervalsegment starten.

12 Druk op de [Logging]-knop.

Logging stopt en het bericht ter bevestiging van opslaan verschijnt.



Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens opgeslagen.

Als u op de [←]-knop drukt, wordt het bericht gesloten en verschijnt het vorige scherm opnieuw terwijl logging in de gestopte status blijft. Wanneer u logging opnieuw wilt starten, drukt u nogmaals op de [Logging]-knop.

Als u op de $[\rightarrow]$ -knop drukt, verschijnt het bericht ter bevestiging van het wissen van de loggegevens.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, worden de loggegevens gewist en verschijnt het scherm dat werd weergegeven voordat u de logging startte, opnieuw.

Nota

- U kunt de loggegevens ook opslaan door op de [Traject]-knop te drukken en deze knop 2 seconden of langer ingedrukt te houden wanneer u zich in de status logging gestopt bevindt.
- Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.
Automatisch schakelen naar het scherm dat overeenkomt met het trainingsmenu

Als het [Auto Pagina Overgang]-vakje afgevinkt is, zal de weergave van het gegevensveld automatisch schakelen naar de lay-out die is aanbevolen voor het trainingsmenu wanneer het trainingsmenu start.

Nota

- U kunt de gegevensvelden bewerken zelfs als de lay-out de aanbevolen lay-out is.
- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Pagina Overgang] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Wanneer het vakje is afgevinkt, wordt de functie Automatische Paginaovergang ingeschakeld.

De Afteltimer instellen

Terwijl een trainingsmenu bezig is, wordt een afteller tot het volgende interval weergegeven om u ertoe aan te zetten zich voor te bereiden voor het volgende interval.

U kunt het aantal seconden voor die afteller instellen.



2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Aftellen Seconden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Er wordt afgeteld met het geselecteerde aantal seconden.

Selecteer de afteltijd uit [3 sec], [5 sec]*, en [10 sec]. *: Standaard fabrieksinstelling

Nota

 Als [10 sec] is geselecteerd en de huidige intervaltijd is minder dan 10 sec, zal er worden afgeteld vanaf een intervaltijd die minder is dan 10 sec.

De waarschuwingsfunctie gebruiken

Dit is een functie om u te waarschuwen wanneer de waarde hoger of lager is dan een ingestelde waarde tijdens de logging.

Nota

• De waarschuwingsfunctie werkt enkel tijdens de logging. Het werkt niet wanneer de logging is gestopt.

De basisinstellingen van waarschuwingen configureren

Het bericht en geluid instellen

Stel in of er al dan niet een bericht moet worden weergegeven en of er al dan niet een geluid moet weerklinken voor verschillende waarschuwingen.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Waarsch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Item instellen	Beschrijving
Bericht	Vink dit vakje af om een bericht weer te geven wanneer er een melding is. Verwijder de selectie van dit vakje om geen bericht weer te geven.
Geluid	Vink dit vakje af om een geluid te genereren wanneer er een melding is. Verwijder de selectie van dit vakje om geen geluid te genereren.

Vermogen, hartslag en cadans

Stel de bovengrens en ondergrens voor vermogen, hartslag en cadans in. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de "Vermogenswaarsch" instelt als een voorbeeld.

Druk op de [Menu]-knop.

1

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Waarsch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Vermogenswaarsch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Power Alert		
Max. Power Alert Enable		
Max. Power Alert		
150 W		
Min. Power Alert Enable		
Min. Power Alert		
130 W		
▲ Select ▼		

Item instellen	Beschrijving
Waarsch Max. Vermogen Inschakelen	Vink dit vakje af om gewaarschuwd te worden wanneer het vermogen de bovengrens overschrijdt. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaarschuwd te worden.

Waarsch Max. Vermogen	Wanneer het vermogen de hier ingestelde waarde over- schrijdt, zult u op de hoogte gebracht worden met een vermogenswaarschuwing.
Waarsch Min. Vermogen Inschakelen	Vink dit vakje af om gewaarschuwd te worden wanneer het vermogen onder de ondergrens gaat. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaarschuwd te worden.
Waarsch Min. Vermogen	Wanneer het vermogen onder de hier ingestelde waarde gaat, zult u op de hoogte gebracht worden met een vermogenswaarschuwing.

Nota

 Als twee of meerdere types tegelijkertijd buiten de bereiken gaan, zult u enkel de waarschuwing ontvangen voor één type dat prioriteit heeft gekregen in de volgorde van vermogen, hartslag, en cadans.

5 Druk op de [Menu]-knop.

6 Stel elk item van [Hartslagwaarsch] en [Cadanswaarsch] in.

De automatische doelwaarschuwingsfunctie gebruiken

Wanneer een trainingsmenu bezig is, waarschuwt deze functie u wanneer het vermogen, de hartslag of de cadans buiten het bereik gaat dat is gespecificeerd voor het beoogde vermogen, de beoogde hartslag of de beoogde cadans van dat trainingsmenu.

Nota

- De items waarvoor moet worden gewaarschuwd, worden automatisch ingesteld afhankelijk van het trainingsmenu.
- 1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Waarsch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Automatische Doel Waarschuwing] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.





Item instellen	Beschrijving
Vermogen	Vink dit vakje af om waarschuwingen in te schakelen. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaar- schuwd te worden.
Doel Vermogen	Wanneer het vermogen boven of onder het bereik gaat dat hier is ingesteld met betrekking tot de waarde die is ingesteld voor het beoogde vermogen van het overeen- komstige trainingsmenu, zult u worden gewaarschuwd.
Hartslag	Vink dit vakje af om waarschuwingen in te schakelen. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaar- schuwd te worden.
Doel Hartslag	Wanneer de hartslag boven of onder het bereik gaat dat hier is ingesteld met betrekking tot de waarde die is inge- steld voor de beoogde hartslag van het overeenkomstige trainingsmenu, zult u worden gewaarschuwd.
Cadans	Vink dit vakje af om waarschuwingen in te schakelen. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaar- schuwd te worden.
Doel Cadans	Wanneer de cadans boven of onder het bereik gaat dat hier is ingesteld met betrekking tot de waarde die is inge- steld voor de beoogde cadans van het overeenkomstige trainingsmenu, zult u worden gewaarschuwd.

Nota

 Als twee of meer types buiten de bereiken gaan op precies hetzelfde tijdstip, zult u enkel de waarschuwing voor één type ontvangen dat prioriteit gekregen heeft in de volgorde van vermogen, hartslag en cadans.

De intensiteitswaarschuwingsfunctie gebruiken

Deze functie berekent uw intensiteit in real time en waarschuwt u wanneer het de gespecificeerde drempelwaarde overschrijdt.

Het berekent de ratio van gemiddelde vermogenswaarden tot de MMP-curve in real time en bepaalt de hoogste waarde als uw huidige trainingsintensiteit.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Training] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Waarsch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Intensiteitswaarschuwing] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Alerts	
Intensity Alert	►
Message	\checkmark
Sound	
Select	

Intensity Alert
Threshold 1 Enable
Threshold 1
90 %
Threshold 2 Enable
Threshold 2
80 %
▲ Select ▼

Item instellen	Beschrijving
Drempel1 Inschakelen, Drempel2 Inschakelen, Drempel3 Inschakelen	Vink het vakje af om de overeenkomstige drempel- waarde in te schakelen. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaar- schuwd te worden.
Drempel1, Drempel2, Drempel3	Waarschuwen wanneer de intensiteit de hier ingestelde waarden overschrijdt.

De Strava Live segmentfunctie gebruiken

Over Strava Live Segment

Met de Live Segment-functie kunt u automatisch een segment dat u of anderen in Strava hebt aangemaakt, overbrengen naar het toestel met behulp van de Cyclo-Sphere Control App waardoor u uw huidige rit met uw resultaten of de resultaten van anderen in het verleden kunt vergelijken, logging begint wanneer u in het overgebrachte segment komt. Strava Live Segmenten zijn nuttig om uw rijvaardigheden en segmentplaatsing te verbeteren door verschillen in snelheid en tijd te bekijken. Bovendien wordt uw activiteit op dat ogenblik ook weergegeven als Stravagegevens zodat u uw rit later ook kunt bekijken.

Voor meer details over Strava, zie de volgende URL.

https://www.strava.com/features

Een Strava Live segment overbrengen

Nota

- Om de Strava Live segmentfunctie te gebruiken, moet u zich registreren voor een betaalde account (Summit) in Strava.
- U moet de segmenten die u wilt overbrengen als favoriete segmenten registreren in Strava.
- Installeer de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel.
- 2 Selecteer het volgende in volgorde in de Cyclo-Sphere Control App.

[Overige] > [Samenwerking met andere diensten]

3 Klik op [Stava-authenticatie] in de Cyclo-Sphere Control App.

Het authenticatiescherm van Strava verschijnt.

4 Voer authenticatie uit in overeenstemming met de instructies op het scherm in de Cyclo-Sphere Control App.

Wanneer Strava-authenticatie voltooid is met "Cyclo-Sphere Control App", worden de segmenten die registreerd zijn als favorieten in Strava overgebracht naar het toestel.

De segmenten die automatisch zijn overgebracht, kunnen ook worden gecontroleerd in [Menu] - [Instellingen] - [Strava Live Segment] - [Segmentlijst].

Een Strava Live Segment gebruiken tijdens het rijden

Wanneer de Strava live segmenten zijn overgebracht naar het apparaat, configureer dan een instelling op het apparaat en rijd dan naar het startpunt van een segment.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Strava Live Segment] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Inschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om het vakje af te vinken.



5 Druk op de [Menu]-knop om terug te keren naar de pagina van het meterscherm.

Rijden naar het startpunt van één van de segmenten

De weergave verandert in fases naarmate u dichter komt bij het segment. De weergave wordt bijvoorbeeld als volgt wanneer u zich binnen 1 km van het segment en verder dan 200 m bevindt.



Wanneer u het startpunt van het segment bereikt, wordt de weergave als volgt en start het live segment automatisch.

Spd mph Spd 3s mph Pwr LapAv W					
_ Memorial Dr climb _					
Sta	U	J 5	583	m	5
5			45	m	_
3	₩.	1:03	ĕ	1:03	
2	00		291	5	B3

Nota

- Een tijdstip om aan te geven dat u zich voor of achter bevindt vergeleken met de King of the Mountains (KOM) of uw persoonlijk record (PR) kan ook worden weergegeven in real time terwijl u in een segment rijdt.
 Het weergavetype van een gegevensveld veranderen U kunt rijden terwijl u dit als een doel gebruikt om een gelijkmatig tempo aan te houden.
- Zelfs als u voorbij het startpunt van een ander segment gaat terwijl u in een segment rijdt, zal het huidige segment niet eindigen.

Rijden naar het eindpunt van het segment

Wanneer u aan het eindpunt aankomt, worden het tijdsverschil van de KOM of PR en de verstreken tijd wanneer u het doel hebt bereikt, weergegeven. Wanneer u meer dan 200 m weg van de koers van het segment rijdt, zult u worden gewaarschuwd dat u het segment verlaten hebt en stopt het live segment.

De live segmentfunctie uitschakelen

U kunt de live segmentfunctie uitschakelen als u dat niet wenst te gebruiken.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Strava Live Segment] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Inschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om de selectie van het vakje te verwijderen.

Strava Live Segmen	t
Segment List	
Enable	
Auto Page Transition	\checkmark
Segment Alert	\checkmark

Wanneer de selectie van het vakje verwijderd is, zal de live segmentfunctie worden uitgeschakeld.

Automatisch schakelen naar het scherm dat overeenkomt met het segment

Als het vakje [Auto Pagina Overgang] is afgevinkt, zal de pagina automatisch schakelen naar een pagina met gegevensvelden omvattende het segment wanneer u binnen 200 m van het segment komt.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Strava Live Segment] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Auto Pagina Overgang] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om het vakje af te vinken.

Strava Live Segmer	nt
Segment List	►
Enable	
Auto Page Transition	
Segment Alert	\checkmark
▲ Select	

Wanneer het vakje is afgevinkt, zal de functie voor automatische paginaovergang ingeschakeld zijn.

De segmentwaarschuwingsfunctie gebruiken

Als het vakje [Segmentwaarschuwing] afgevinkt is, zult u op de hoogte worden gebracht van de afstand tot een segment of van de start en het einde van een segment op het volgende tijdstip.

- Wanneer een segment binnen 1 km is gevonden
- 200m, 656mijl of kortere afstand zal worden getoond.
- Wanneer u het startpunt van een segment hebt bereikt ("Start Segment" wordt weergegeven.)
- Wanneer u het eindpunt van een segment hebt bereikt ("Einde Segment" wordt weergegeven.)
- 1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Strava Live Segment] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Segmentwaarschuwing] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om het vakje af te vinken.

Strava Live Segment	
Segment List	•
Enable	
Auto Page Transition	\checkmark
Segment Alert	
▲ Select	

Wanneer het vakje afgevinkt is, is de segmentwaarschuwingsfunctie ingeschakeld.

De live partnerfunctie gebruiken

Met deze functie kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen twee fietscomputers die de live partnerfunctie ondersteunen en dan één daarvan instellen als de coach (ontvangt meetwaarden van de andere partij) en de andere als partner (verzendt meetwaarden naar de andere partij) voor het in real time ontvangen en verzenden van meetgegevens.

Zo kan de coach een snelheid instellen die geschikt is voor de omstandigheden omdat de coach kan rijden terwijl hij het vermogen, de cadans en andere meetwaarden van de partner bekijkt. Om de live partnerfunctie te gebruiken, is configuratie van de Bluetooth-instelling op het apparaat vereist.

Coach- en partnerconfiguratiepatronen

Er kunnen maximum drie apparaten (CH1 tot CH3) worden verbonden zowel aan de ontvangende zijde als aan de verzendende zijde.

Wanneer u de coach bent en u wilt drie partners selecteren, stel [CH1] dan in op partner 1, [CH2] op partner 2, en [CH3] op partner 3.

Laat de partners u dan instellen als de coach voor één van [CH1] tot [CH3].

Voorbeeld: Één coach en meerdere partners

De coach kan rijden terwijl hij de rijstatus van partners 1, 2 en 3 bekijkt.



Voorbeeld: Meerdere coaches en één partner Coaches 1, 2 en 3 kunnen rijden terwijl de rijstatus van partner 1 wordt bekeken.



Voorbeeld: Twee fietsers die beide een coach en partner zijn. De fietsers kunnen rijden terwijl ze de rijstatus van elkaar bekijken.



Communicatieafstand tussen coach en partner

De maximum communicatieafstand bedraagt ongeveer 30 m.

Als een partij buiten het communicatiebereik gaat, wordt er een bericht getoond om te waarschuwen dat de fietser buiten het bereik is gegaan.

Als de fietser daarna dichter komt, verschijnt er een bericht om te waarschuwen dat de fietser in bereik is gekomen.

Optie-instellingen van de live partnerfunctie

Een partner toevoegen

Een partner kan worden toegevoegd door een coach.

Een partner registeren vereist de instelling om tegelijkertijd een coach toe te voegen die moet worden ingesteld op de fietscomputer van de partner.

Zie het volgende voor meer informatie.

Een coach toevoegen



Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om één van [CH1]/[CH2]/[CH3] te selecteren en druk veervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Live Partner	
CH1	
CH2	
CH3	
Distance Alert	\checkmark
▲ Select	

Nota

In [Bluetooth-instellingen] schakelt u het kanaal in dat moet worden gebruikt.

Bluetooth-instelling

- Als er geen beschikbaar kanaal is, raadpleeg dan het volgende en wis vervolgens een geregistreerde partner of coach.
 Een partner of coach wissen
- 5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Toevoegen Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Add	
Add Partner	
Add Coach	
▲ Select ▼	

Het bericht "Toevoegen Partner, Zoeken" verschijnt en er wordt gezocht naar partners die kunnen worden verbonden in het omliggende gebied. Er wordt een lijst van apparaatnummers weergegeven als verbindingskandidaten voor de gevonden partners.

Het zoeken kan langer dan 1 minuut duren.

Nota

• De procedure van "Coach toevoegen" moet worden uitgevoerd op de fietscomputer van de partner.

Zie het volgende voor meer informatie.

Een coach toevoegen

 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de partner te selecteren die u wilt registreren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Add Pa	rtner	
Add		
#95		$oldsymbol{ightarrow}$
	Select	

Nota

 Als de partner die u wilt toevoegen, niet wordt weergegeven in de lijst, keer dan terug naar het vorige scherm en selecteer [Toevoegen Partner] nogmaals.

7 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Add Pa	rtner	
Add		
#95		
	Select	

Een verzoek voor goedkeuring van de verbinding wordt verzonden naar de partner en het bericht "Toevoegen Partner Toelating bevestigen om partner toe te voegen." verschijnt.

Als er een aanvullende goedkeuring is gegeven door de partner, verschijnt het bericht "Apparaatnummer: Gebruikersnaam Toegevoegd aan partner".

Nota

- Wanneer een coach wordt toegevoegd aan een partner, verschijnt het bericht "Coach toevoegen Uw apparaatnurmmer is ***."
- · Wanneer een verzoek voor aanvullende goedkeuring wordt verzonden vanuit een coach, verschijnt het bericht "Coach toevoegen Apparaatnummer: Gebruikersnaam Toevoegen aan coach?" aan de zijde van de partner.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt, wordt er een aanvullende goedkeuring verzonden.

• De coachzijde zal in de wachtstatus zijn tot een antwoord op het verzoek voor goedkeuring van de verbinding is ontvangen. Als u op de [Menu]-knop of [Bevestigen]-knop drukt op het apparaat. wordt de wachtstatus geannuleerd.

- Als de goedkeuring van de verbinding geannuleerd is door de partner, is de verbinding niet toegelaten.
- 8 Druk op de [Bevestigen]-knop en controleer vervolgens de status die is weergegeven voor de partner die is toegevoegd aan het gespecificeerde kanaalnummer.

Een coach toevoegen

Een coach kan worden toegevoegd door een partner.

Het registreren van een coach vereist tegelijkertijd de instelling om een partner toe te voegen die moet worden ingesteld op de fietscomputer van de coach. Zie het volgende voor meer informatie.

Een partner toevoegen

Druk op de [Menu]-knop.



2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om één van [CH1]/[CH2]/[CH3] te selecteren en druk veervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Live Partner	
CH1	
CH2	
CH3	
Distance Alert	\checkmark
▲ Select	

Nota

 In [Bluetooth-instellingen] schakelt u het kanaal in dat moet worden gebruikt.
Bluetooth instelling

Bluetooth-instelling

- Als er geen beschikbaar kanaal is, raadpleeg dan het volgende en wis vervolgens een geregistreerde partner of coach.
- 5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Coach toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Er start een zoekopdracht voor fietscomputers die kunnen worden verbonden in het omliggende gebied.

Het zoeken kan langer dan 1 minuut duren.

Wanneer het verzoek voor goedkeuring van de toevoeging van een partner is verzonden door een coach, wordt één kandidaat automatisch weergegeven en verschijnt het bericht "Toevoegen aan coach?". 6 Druk op de [Bevestigen]-knop.



Als de toelating is gegeven voor het verzoek voor goedkeuring van de toevoeging door de partner, verschijnt het bericht "Toegevoegd aan partner" samen met de apparaatinformatie van de partner op de fietscomputer van de coach en is de verbinding toegelaten. Het bericht "Toegevoegd aan coach." verschijnt ook samen met de apparaatinformatie van de coach aan de partnerzijde om te melden dat er een verbinding tot stand is gebracht.

Nota

- Om de coach niet toe te voegen, drukt u op de [←]-knop.
- Als de fietscomputer die u wilt toevoegen, niet in de lijst is weergegeven, keer dan terug naar het vorige scherm en selecteer [Coach toevoegen] nogmaals.
7 Controleer de status die is weergegeven voor de coach die is toegevoegd aan het gespecificeerde kanaalnummer.

Nota

- De partnerzijde zal in de wachtstatus staan tot er een antwoord op de verzonden toelating van de verbinding is ontvangen. Als één minuut verstrijkt of als op de [Menu]-knop wordt gedrukt in de wachtstatus, wordt het verbindingsproces geannuleerd.
- Als het verbindingsproces geannuleerd is door de coach, is de verbinding niet toegelaten.

Het partnerinformatiescherm bekijken

In dit deel wordt beschreven hoe u het informatiescherm van een partij die is geregistreerd als een partner kunt bekijken.

1

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het kanaalnummer van de geregistreerde partner te bekijken waarvoor u het informatiescherm wilt bekijken en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Het partnernummer, de verbindingsstatus, het apparaatnummer, en de gebruikersnaam worden weergegeven voor het overeenkomstige kanaal.

Als een coach verbonden is, wordt het coachnummer niet weergegeven.

Live Partner
CH1 Coach Connected
#95 Rider
CH2
CH3
-
Distance Alert
▲ Select ▼
CH1 Partner 1

CH1 Partner 1
Delete
Change
Status
Connected
Device Number
#95

U kunt de volgende items controleren met behulp van de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om het item te schakelen.

- Status
- Apparaatnummer
- Gebruikersnaam
- 3-seconden gemiddeld vermogen
- Gemiddeld vermogen per lap

- TSS
- Intensiteit
- Hartslag
- Verbruikte calorieën

Als de numerieke waarden niet kunnen worden weergegeven om redenen zoals dat de verbindingen van de vermogensmeter en trapopvolging aan de zijde van de partner niet ingeschakeld zijn of dat het apparaat zoekt naar de partner omdat deze zich, bijvoorbeeld, buiten bereik bevindt, wordt "- -" weergegeven.

Een partner of coach wissen

Een geregistreerde partner of coach wissen.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het kanaalnummer te selecteren waarop de partner of coach is geregistreerd en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Live Partner	
CH1 Coach Connected	ł
#95 Rider	
CH2	
СНЗ	
Distance Alert	\checkmark
▲ Select	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Wissen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

CH1 Partner 1
Delete
Change
Status
Connected
Device Number
#95

6 Druk op de [Bevestigen]-knop.

CH1 Partner 1
Confirmation
- Are you sure?
Cancel OK

De coach of partner is gewist. Als u een coach of partner wist die verbonden was, wordt er een bericht met melding van het wissen getoond aan de zijde van de andere partner.

Als u een coach of partner wist die niet verbonden was, wordt er een bericht van het wissen getoond op dit apparaat, maar niet aan de zijde van de andere partner. Let dus op want de andere partner zal verder blijven zoeken naar dit apparaat.

Het partnerscherm bekijken

In dit deel wordt beschreven hoe u het partnerscherm kunt bekijken dat is weergegeven aan de zijde van de partner.

Schakel naar de pagina met daarop de partnerinformatie die u wilt bekijken.

Er zijn twee soorten partnerinformatie: een grafiektype en een numeriek waardetype.

Het grafiektype toont verschillende informatie, zoals de gebruikersnaam van de partner en intensiteitsgrafiek, allemaal samen.

De getoonde informatie verschilt afhankelijk van de grootte van het gegevensveld. Het numerieke waardetype voor een partner kan informatie individueel tonen, zoals het gemiddelde vermogen, intensiteit of hartslag.



Grafiekdelen voor partners tonen de volgende informatie.

- Partnernummer
- Gebruikersnaam van partner
- Intensiteitsgrafiek
- · 3-seconden gemiddeld vermogen
- Intensiteit

Nota

- Druk op de [Bevestigen]-knop om het gegevensveld dat u wilt weergeven voor de partner vergroot weer te geven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop en houd deze knop ingedrukt.
 Selecteer de grafiek voor het gegevensveldtype en selecteer de partner voor de gegevenscategorie.
 Selecteer het onderdeelnummer voor de partner.
- Als u de [←]/[→]-knoppen gebruikt om [Veranderen] te selecteren en vervolgens op de [Bevestigen]-knop drukt, kunt u het partnernummer veranderen.
- Als de verbindingen van de vermogensmeter en trapopvolging aan de zijde van de partner niet ingeschakeld zijn of het apparaat naar de partner zoekt omdat u, bijvoorbeeld, buiten bereik bent gegaan, wordt "--" weergegeven voor het 3-seconden gemiddeld vermogen en de intensiteit.
- Als de partner een hartslagsensor heeft die is verbonden wanneer een vermogensmeter en trapopvolging niet verbonden zijn, wordt de hartslag weergegeven in plaats van het 3-seconden gemiddeld vermogen en wordt het maximum percentage hartslag weergegeven in plaats van de intensiteitsgrafiek.

Een partnernummer veranderen

U kunt het partnernummer veranderen dat is weergegeven op het partnerscherm. Wanneer partner 1 bijvoorbeeld is geregistreerd op [CH1] en partner 2 is geregistreerd op [CH2], kan partner 3 die is toegevoegd aan [CH3] worden weergegeven als partner 1.

In dit geval wordt de partner die initieel partner 1 was, automatisch veranderd naar partner 3.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het kanaalnummer te selecteren waarop de partner of coach was geregistreerd en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Live Partner
CH1 Coach Connected
#95 Rider
CH2
CH3
Distance Alert
▲ Select ▼

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Veranderen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

CH1 Partner 1
Delete
Change
Status
Connected
Device Number
#320011
▲ Select ▼

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om een partnernummer te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Het partnernummer is veranderd.

Optie-instellingen van de live partnerfunctie

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Live Partner] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Item instellen	Beschrijving
Waarschuwing afstand	Vink dit vakje af om gewaarschuwd te worden wanneer de afstand tussen de andere partij en uw fiets groter wordt en de andere partij buiten het communicatiebereik gaat. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaarschuwd te worden. U kunt ook gewaarschuwd worden wanneer uw fiets in de buurt van de andere partij komt en de verbinding opnieuw tot stand gebracht kan worden.
Intensiteitswaarschuwing 90%, Intensiteitswaarschuwing 80%, Intensiteitswaarschuwing 70%	Vink dit vakje af om gewaarschuwd te worden wanneer de intensiteit van de partner tijdens het rijden het ingestelde percentage overschrijdt. Verwijder de selectie van dit vakje om niet gewaarschuwd te worden.

De functie werkt enkel in de volgende gevallen.

- Wanneer de verbonden partner enige van een vermogensmeter, trapopvolging of slimme trainer heeft die verbonden is.
- Wanneer de MMP-instelling is ingeschakeld aan de zijde van de partner.
- Wanneer de intensiteitswaarden aan de zijde van de partner normaal ontvangen zijn.

Loggegevens analyseren

Loggegevens weergeven

De loggegevens uit het verleden of laploggegevens uit het verleden kunnen worden geanalyseerd op het apparaat.

Nota

- Opgeslagen loggegevens worden automatisch weergegeven nadat ze zijn opgeslagen.
- Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Historiek] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Loggegevens] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Wanneer de gegevens gescheiden zijn door een of meerdere laps tijdens de logging, worden de huidige loggegevens geselecteerd. De meest recente loggegevens worden geselecteerd voordat de logging start of nadat de logging is opgeslagen.

History
Log Data
LOG_2018_11_11_20_49_32
Lap
All
Riding Time
21 min 27 sec
Distance
1000 ft
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de loggegevens te selecteren die u wilt weergeven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Log Data	
Current	\bigcirc
LOG_2018_11_12_14_55_19	$oldsymbol{O}$
LOG_2018_11_11_20_49_32	\bigcirc
LOG_2018_11_11_20_47_32	\bigcirc
▲ Select	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Traject] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

History
Log Data
LOG_2018_11_12_14_55_19
Lap
All
Riding Time
21 min 27 sec
Distance
1000 ft
▲ Select ▼

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het interval tussen laps te selecteren die u wilt weergeven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



De loggegevens voor het geselecteerde interval tussen laps worden geselecteerd.

Wanneer [Alle] is geselecteerd, worden de loggegevens van alle intervallen weergegeven.

7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het item te selecteren dat u wilt bekiiken.

Loggegevens bewerken

U kunt sommige loggegevens op het apparaat bewerken.

De datum en het tijdstip van loggegevens bewerken

1 Toon de loggegevens die u wilt bewerken.

Loggegevens weergeven

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Datum en tijd bewerken] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

History
Speed Avg
2.4 mph
Speed Max
4.8 mph
Elevation Gain
25.5 ft
Edit Date & Time
▲ Select ▼

3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Date] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Edit Date & Time	
Date	
	11/12/2018
Time	
	2:55:19 PM
Save	
	Select 🗸 🗸

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de datum in te geven die u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt, wordt de cursor verplaatst in de volgorde van jaar, maand en dag.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst naar dag, wordt de datum bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Tijd] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Edit Date & Time		
Date		
	11/12	/2018
Time		
	2:55:1	9 PM
Save		
	Select	

6 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om het tijdstip in te geven dat u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt, wordt de cursor verplaatst in de volgorde van uur, minuut en seconde.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor naar seconde is verplaatst, wordt het tijdstip bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

7 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Opslaan] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Edit Date & Time	
Date	
	11/12/2018
Time	
	2:55:19 PM
Save	
	Select V

De veranderingen aan de datum en het tijdstip worden bevestigd en het vorige scherm verschijnt opnieuw.

Loggegevens wissen

Toon de loggegevens die u wilt bewerken.

Loggegevens weergeven

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Wissen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

History	
Delete	
▲ Select	

3 Druk op de [Bevestigen]-knop.

History
Confirmation
Are you sure?
Cancel OK

De geselecteerde loggegevens worden gewist. Als u op de [←]-knop drukt, wordt het wissen geannuleerd.

Analyse uitvoeren met behulp van Cyclo-Sphere

De inhoud die kan worden geanalyseerd, gegevens die kunnen worden ingesteld, enz. met behulp van Cyclo-Sphere verschilt afhankelijk van de toegangsmethode.

Cyclo-Sphere Analysis App (voor iPhone)

De Cyclo-Sphere Analysis App kan worden gedownload vanop de volgende URL https://cyclo-sphere.com/app/

Na de training kunt u de geanalyseerde rijresultaten bekijken met behulp van uw iPhone zelfs wanneer u buiten bereik bent.

De trainingshulpfunctie wordt ook ondersteund, en rankings kunnen ook worden weergegeven.

De segmentfunctie wordt ook ondersteund, en u kunt zowel een sectiesegment als een slim segment gebruiken.

Smartphoneversie van de Cyclo-Sphere-website

https://cyclo-sphere.com/

(De smartphoneversie kan worden geopend vanuit uw iPhone of Android-toestel.) Op deze website kunt u alles gebruiken behalve de segmentfunctie van de Cyclo-Sphere Analysis App.

PC-versie van de Cyclo-Sphere-website

https://cyclo-sphere.com/

Op deze website kunt u gedetailleerde analyseresultaten in een groot venster bekijken.

Het venster kan ook worden aangepast zodat u de items kunt schikken zoals u wenst om ze te analyseren in een gemakkelijk te bekijken lay-out.

Toegang tot de Cyclo-Sphere-website vanuit de volgende URL.

Voor hoe u het scherm kunt bekijken en gebruiken, raadpleeg de helppagina van Cyclo-Sphere.

https://cyclo-sphere.com/help

Naast het bovenstaande biedt de Pioneer cyclesports-website verschillende inhoud om hints te geven over het gebruik en het verbeteren van de vaardigheden waaronder video's over hoe u topatleten kunt analyseren en onderzoeken. http://pioneer-cyclesports.com/jp/

Analyse uitvoeren met behulp van Strava

Strava is een webdienst/app om lopen, fietsen en andere activiteiten te registreren. Voor meer details over Strava, zie de volgende URL. https://www.strava.com/features

Nota

• U moet zich registreren voor een Strava-account.

Selecteer het volgende in volgorde in de Cyclo-Sphere Analysis App.

[More] > [Accountbeheer] > [Webkoppeling] Wanneer u de instellingen op de PC-versie van de Cvclo-Spherewebsite configureert, raadpleeg dan de helppagina van Cyclo-Sphere. https://cvclo-sphere.com/help

Druk op [Strava].

3 Druk op [Koppelen].

Het aanmeldscherm van Strava verschijnt. Meld u aan.

4 Wanneer het scherm voor het goedkeuren van Cyclo-Sphere verschijnt, geef dan uw goedkeuring.

Goedkeuring voor Cyclo-Sphere voor toegang tot Strava wordt gegeven en het vorige scherm verschijnt opnieuw.

Als [Koppelen] niet actief is, wordt er een verbinding gemaakt tussen Cyclo-Sphere en Strava.

Nota

- Als u het vakje [De logboekgegevens van de rit automatisch overdragen naar STRAVA™ na het uploaden] afvinkt, zullen de loggegevens die zijn geüpload vanaf het toestel ook automatisch worden overgebracht naar Strava.
- Als u de loggegevens van Cyclo-Sphere publiek wilt maken in Strava, selecteer dan het vakie "Looboekbestanden die worden overgedragen naar STRAVA™, worden openbaar gemaakt op STRAVA™".
- Aangezien analyse wordt uitgevoerd in Cyclo-Sphere, kan het even duren tot de gegevens worden weergegeven in Strava.

Analyse uitvoeren met behulp van TrainingPeaks

U kunt uw activiteiten analyseren met behulp van TrainingPeaks.

Voorbereiding zoals het aanmaken van een account op de TrainingPeaks-website of in de app van TrainingPeaks is vereist.

Voor details, raadpleeg de TrainingPeaks-website.

https://www.trainingpeaks.com/

1 Selecteer het volgende in volgorde in de Cyclo-Sphere Analysis App.

[More] > [Accountbeheer] > [Webkoppeling] Wanneer u de instellingen op de PC-versie van de Cyclo-Spherewebsite configureert, raadpleeg dan de helppagina van Cyclo-Sphere. https://cyclo-sphere.com/help

- 2 Druk op [TrainingPeaks].
- **3** Druk op [Koppelen].

Het aanmeldscherm van TrainingPeaks verschijnt. Meld u aan.

4 Wanneer het goedkeuringsscherm verschijtn, bevestig dan de goedkeuring.

Goedkeuring voor Cyclo-Sphere voor toegang tot TrainingPeaks wordt gegeven en het vorige scherm verschijnt opnieuw. Als [Koppelen] niet actief is, wordt er een verbinding gemaakt tussen Cyclo-Sphere en TrainingPeaks.

Nota

- Als u het vakje [De logboekgegevens van de rit automatisch overdragen naar TrainingPeaks[™] na het uploaden] afvinkt, zullen de loggegevens die zijn geüpload vanaf het toestel ook automatisch worden overgebracht naar Strava.
- Als u loggegevens in Cyclo-Sphere publiek wilt maken, selecteer dan het vakje "Logboekbestanden die worden overgedragen naar TrainingPeaks™ worden openbaar gemaakt op TrainingPeaks™.".
- Aangezien analyse wordt uitgevoerd in Cyclo-Sphere, kan het even duren tot de gegevens worden weergegeven in TrainingPeaks.

Koersen overbrengen

U kunt Koersen die u in een dienst zoals Rijden met GPS en Strava aanmaakt, overbrengen naar het toestel.

Voor meer informatie over hoe u koersen aanmaakt, klikt u op de help of andere informatie van de overeenkomstige dienst.

Instelling van rijden met GPS

Open de "https://ridewithgps.com/" specifieke site en registreer een account.

Strava instelling

Open de "https://www.strava.com/" specifieke site en registreer een account.

Overbrengen vanuit een Smartphone-app

Breng routes over vanuit Rijden met GPS of Strava-dienst van uw iPhone of Android-toestel naar dit apparaat.

1

Sla uw routes op in Rijden met GPS of Strava.

Breng uw routes over naar het apparaat (synchroniseren). Voer synchronisatie uit met Rijden met GPS of Strava in de Cyclo-Sphere Control-App op dezelfde manier als synchronisatie van het trainingsmenu van TrainingPeaks.

Maak routes aan met Rijden met GPS en sla ze op in MijnRoutes. Sla routes op in MijnRoutes in Strava en voeg vervolgens sterren toe aan de routes die u wilt overbrengen.

Wanneer het apparaat en de Cyclo-Sphere Control App verbonden zijn, worden de koersbestanden automatisch gesynchroniseerd vanuit elk van de webdiensten en dan overgebracht naar de koersmap van het apparaat.

Nota

- De bestanden kunnen ook worden overgebracht naar de koersmap van het apparaat door op de knop te drukken om TCX- of FIT-bestanden te delen van andere toepassingen voor het aanmaken en mailen van koersen, en de Cyclo-Sphere Control App.te selecteren.
- Als het vakie [Gegevenscommunicatie beperken zodat bestandstransmissie via Wi-Fi.] in [Overige] - [Cyclo-Sphere Control設定] van de Cyclo-Sphere Control-App is geselecteerd, worden de koersbestanden niet gedownload naar de Cyclo-Sphere Control-App wanneer er geen Wi-Fiverbinding is.
- Het vakje [Een koers krijgen van Rijden met GPS] in het scherm [Overige] - [Samenwerking met andere diensten] moet worden geselecteerd.
- De routes van de Strava-dienst waaraan een sterretje is toegevoegd, moeten worden overgebracht vanuit het apparaat als koersbestanden.
- Het downloaden van koersbestanden naar de Cvclo-Sphere Control-App kan een tijdje duren afhankelijk van de lengtes en het aantal koersen en de communicatiestatus van de smartphone.
- Het overbrengen van koersbestanden naar het apparaat kan een tijdje duren afhankelijk van de lengtes en het aantal koersen.

Koersbestanden overbrengen met behulp van een PC

U kunt de koersbestanden die u hebt aangemaakt in diensten zoals Rijden met GPS en Strava overbrengen van een PC naar het apparaat.

- Schakel het apparaat in.
- 2 Wanneer het opstarten voltooid is, gebruik dan de meegeleverde USB-kabel om het apparaat op uw PC aan te sluiten.

Het apparaat wordt herkend als een MTP-apparaat op de PC.

3 Download de koersbestanden die u hebt aangemaakt in diensten zoals Rijden met GPS en Strava naar de PC.

Wanneer u uw activiteiten vanuit elk van de sites exporteert, sla ze dan op in het TCX- of FIT-formaat.

4 Sla de koersbestanden die u naar de PC hebt gedownload, op in het apparaat.

Sla de koersbestanden rechtstreeks op onder "/CA600/Interne opslag/ Pioneer/Course"



Nota

 Voor MTP-verbinding met Macintosh, raadpleegt u bijvoorbeeld de volgende URL.

https://www.android.com/filetransfer/

Een koers selecteren

Selecteer een koersbestand dat u hebt overgedragen vanuit uw PC, iPhone of Android-toestel naar dit apparaat als een koers.

Selecteren uit de overdrachtmap

Selecteer een koersbestand dat is overgedragen naar het apparaat via uw PC of de Cyclo-Sphere Control App als een koers.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Koers Select] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koersmap] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Een lijst van de koersen die naar het apparaat zijn overdragen, verschijnt.

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de naam van de koers te selecteren die u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

6 Controleer de koersdetails.



[Afstand]: De afgelegde afstand van de koers wordt getoond.

[Koersprofiel]: Toont de niveau-informatie voor de koers.

7 Druk op de [Bevestigen]-knop.

De koers is ingesteld.

Als u op de [-]-knop drukt, wordt de instelling geannuleerd en verschijnt het scherm met de koerslijst opnieuw.

Selecteren uit loggegevens uit het verleden

Selecteer loggegevens die in het verleden werden opgeslagen op het apparaat als een koers

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers Select] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Course		
Course Select		
Navigation Start		
Simulation Start		
Course Clear		
▲ Select ▼		

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Map loggegevens] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Er verschijnt een lijst van de koersen van de loggegevens die op het apparaat werden opgeslagen.

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de loggegevens te selecteren die u wilt instellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6

Controleer de koersdetails.



[Afstand]: De afgelegde afstand van de koers wordt getoond. [Koersprofiel]: Toont de niveau-informatie voor de koers.

7 Druk op de [Bevestigen]-knop.

De koers is ingesteld.

Als u op de [\leftarrow]-knop drukt, wordt de instelling geannuleerd en verschijnt het scherm met de koerslijst opnieuw.

Een koers controleren

U kunt de informatie van de geselecteerde koers controleren.

Aanwijzingsblad

Toon het aanwijzingsblad voor de geselecteerde koers.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Aanwijzingsblad] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Koersprofiel

Toon de niveaugrafiek voor de geselecteerde koers.

```
1 Druk op de [Menu]-knop.
```

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koersprofiel] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.


De koers annuleren

Wis de ingestelde koers.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers wissen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Course
Course Select
PV_Course.tcx
Navigation Start
Simulation Start
Course Clear
▲ Select ▼

Navigatie-instellingen

U kunt de koersnavigatie-informatie instellen.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Course	
Simulation Player	►
Cue Sheet	Þ
Course Profile	Þ
Off Course Alert	
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Waarschuwing buiten koers	Vink dit vakje af om te worden gewaarschuwd door een bericht of geluid wanneer u van de koers afwijkt. Verwijder de selectie van dit vakje om geen bericht weer te geven.
Gids bocht na bocht	Vink dit vakje af om te worden gewaarschuwd door een bericht of geluid wanneer u een draaipunt naar links of recht nadert. Verwijder de selectie van dit vakje om geen bericht weer te geven.
Gids aanwijzingspunt	Vink dit vakje af om te worden gewaarschuwd door een bericht of geluid wanner u een aanwijzingspunt nadert. Verwijder de selectie van dit vakje om geen bericht weer te geven.
Auto Gidszoom	Vink dit vakje af om de schaal te vergroten wanneer u een draaipunt naar links of rechts of een aanwijzingspunt nadert vanuit de schaal dit is ingesteld voor de koers van een grafiekdeel. Verwijder de selectie van dit vakje om de schaal niet te vergroten.
Noorden Boven	Vink dit vakje af om de kaartoriëntatie voor de koers in te stellen om de bovenkant van de kaart steeds naar het noorden te oriënteren. Met het noorden naar boven gericht, worden plaats- namen en pictogrammen weergegeven op de kaart en verandert uw fietspositie afhankelijk van de rijrichting. Als de selectie van dit vakje verwijderd is om in de rijrich- ting te oriënteren, worden plaatsnamen verborgen op de kaart en wordt uw fietspositie vast getoond.

Nota

- U kunt schakelen naar en vanuit weergave naar het noorden gericht tijdens het loggen.
- Wanneer u naar en vanuit weergave naar het noorden gericht schakelt (al dan niet afvinken van het vakje), start het apparaat het systeem opnieuw.

Navigatie starten en stoppen

U kunt navigatie voor de ingestelde koers starten en stoppen.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Start Navigatie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Course		
Course Select		
PV_Course.tcx		
Navigation Start		
Simulation Start		
Course Clear		
▲ Select ▼		

Het meterscherm verschijnt opnieuw en de navigatie start.

Nota

- [Stop Navigatie] wordt weergegeven tijdens navigatie.
 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om navigatie te stoppen.
- Navigatie kan niet worden gebruikt tijdens simulatie.

Simulatie

Simuleer een koers met behulp van een ANT+ slimme trainer (ANT+ FE-C). Een koers kan worden gesimuleerd met behulp van een koersbestand of loggegevens uit het verleden.

Wanneer u een slimme trainer gebruikt, is simulatie mogelijk wanneer de lading automatisch verandert om overeen te komen met de gradiënt van de koers.

Instelling van slimme trainer

Schakel de instelling van de slimme trainer op het apparaat in.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Schakel [Koerslink] in in de sensorinformatie van de slimme trainer.



Starten en stoppen

U kunt simulatie voor de ingestelde koers starten en stoppen.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Start Simulatie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Course
Course Select
PV_Course.tcx
Navigation Start
Simulation Start
Course Clear
▲ Select ▼

Het meterscherm verschijnt opnieuw en de simulatie start.

Nota

- [Stop Simulatie] wordt weergegeven tijdens simulatie.
 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop om simulatie te stoppen.
- Simulatie kan niet worden gebruikt tijdens navigatie.

Simulatiespeler

Controleer de huidige positie-informatie en verander de positie tijdens de simulatie.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Simulatiespeler] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Controleer de simulatieomstandigheden.



Telkens op de $[\rightarrow]$ -knop wordt gedrukt, wordt er verdergegaan met een afstand van 10%, en telkens op de [Bevestigen]-knop wordt gedrukt, wordt er teruggegaan met een afstand van 5%. Om terug te keren naar het startpunt, drukt u op de [\leftarrow]-knop.

Kaart downloaden

Download kaartgegevens vanuit een kaartgegevensserver via Wi-Fi.

Nota

- Het apparaat heeft standaard een kaart van sommige gebieden opgeslagen daarin.
- Bij het initialiseren van dit toestel zal de standaardkaart worden gewist.

Schakel Wi-Fi in.

Wi-Fi-instellingen

2 Druk op de [Menu]-knop.

3

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Kaart downloaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Kaart toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [←/[→]-knoppen om de zone van de kaart te selecteren dat u wilt toevoegen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om het gebied van de kaart te selecteren dat u wilt toevoegen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Wanneer de geselecteerde kaart groter is dan de vrije ruimte van het toestel, wordt "Flash-geheugen is vol." getoond.

7

8 Druk op de [Bevestigen]-knop.

Het toevoegen van de kaart start. Het apparaat zal het systeem automatisch opnieuw starten nadat het toevoegen van de kaart voltooid is. Als u op de [←]-knop drukt, wordt het toevoegen van de kaart geannuleerd.

Nota

 Als het loggen wordt gestart tijdens het downloaden van een kaart, wordt het toevoegen van de kaart geannuleerd.

Kaartinformatie controleren

U kunt de informatie van een kaart die via Wi-Fi is gedownload, controleren.



2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Koers] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Kaart downloaden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de naam van een opgeslagen kaart te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Delete

Toont de versie en bestandsgrootte van de kaart. [Bijwerken]: Start het bijwerken van het kaartbestand. Als er geen informatie is om bij te werken, kan dit niet worden geselecteerd.

[Wissen]: Toont het scherm ter bevestiging van het wissen. Als u op de [Bevestigen]-knop drukt in het scherm ter bevestiging van het wissen, wordt de geselecteerde kaart gewist en start het apparaat opnieuw. Het apparaat start het systeem opnieuw nadat een update is voltooid. Wanneer een update is gestart, worden de huidige kaartgegevens gewist.

Als een update mislukt, start het apparaat automatisch opnieuw, voeg de kaartgegevens dus opnieuw toe.

Om een nieuwe kaart toe te voegen, selecteert u [Kaart toevoegen], selecteert u een zone, selecteert u een gebied, en downloadt u de kaart.

Trapopvolging

Initiële instelling

In dit deel wordt beschreven hoe u een trapopvolging verbindt, hoe u verschillende instellingen configureert, en hoe u nulpuntkalibratie uitvoert.

Verbinden

Verbind de sensoren voor trapopvolging met het apparaat.

Draai ten minste drie keer aan het kettingblad van de fiets om de linker en rechter zenders te starten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw sensoren voor montage-instructies.

2 Druk op de [Menu]-knop.

3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS 🕨
▲ Select ▼

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Sensor	
Add Sensor	
▲ Sel	ect 🔍 💌

Er wordt gezocht naar sensoren in de buurt die kunnen worden verbonden en de gevonden sensoren worden opgenomen in een lijst.

6 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om de sensoren die moeten worden toegevoegd te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Vink de vakjes voor de linker trapopvolging en rechter trapopvolging af.

Add Sensor
Add
Pedaling Monitor L #18 🖌
Pedaling Monitor R #18
▲ Select ▼

7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Add Sensor
Add
Pedaling Monitor L #18 🖌
Pedaling Monitor R #18
▲ Select ▼

De linker trapopvolging en rechter trapopvolging waarvoor de vakjes afgevinkt zijn, worden toegevoegd aan de sensorlijst.

Configureer de instellingen met behulp van Cyclo-Sphere Control App

U kunt de instellingen van de sensoren voor trapopvolging configureren met behulp van Cyclo-Sphere Control App.

Alle instellingen van de sensoren voor trapopvolging kunnen worden geconfigureerd in Cyclo-Sphere Control App.

Zie de volgende website voor details.

https://cyclo-sphere.com/app/

De instellingen op het apparaat configureren

U kunt de instellingen van de sensoren voor trapopvolging op het apparaat configureren.

De modus veranderen

Stel de modus van de sensoren voor trapopvolging in op enige van de volgende drie modi.

- Modus voor trapopvolging In deze modus kunt u bijvoorbeeld trapefficiëntie en cadans meten, en kunt u het maximum halen uit de functies van dit product.
- ② Modus met dubbele vermogensmeter Gebruik deze modus om een verbinding te maken als het dubbele model van de ANT+-vermogensmeter. De totale vermogenswaarde voor de linker en rechter sensoren, linker en rechter balans, torsie-effect, trapvlotheid, cadanswaarde en andere waarden worden verstuurd
- ③ Modus met enkele vermogensmeter Gebruik deze modus om een verbinding te maken als het enkele model van de ANT+-vermogensmeter.

De vermogenswaarde van de linker of rechter sensor wordt verdubbeld en dan verstuurd.

Het torsie-effect, trapvlotheid, cadanswaarde en andere waarden worden ook verstuurd.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	
Select Bike	
Bike 1 (Race)	
Sensor	
Tools	
GPS	
▲ Select ▼	ĺ

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Pedaalinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Modus Schakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Controleer dat de apparaatnummers deze zijn van de sensoren voor trapopvolging die zijn gebruikt.

Als ze verschillen, geef ze dan opnieuw in.

Wis enige sensor waarvoor de modus niet moet worden veranderd. Bij verandering naar dubbel vermogen, vinkt u de vakjes af voor zowel de linker als rechter sensoren. 6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Apparaatnummer] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Mode Switch	
Left	\checkmark
Device Number	
	18
Right	\checkmark
Device Number	
	18
▲ Select	

7 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de apparaatnummers in te geven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Device	e Nu	mbe	r		
0	0	0	1	8	
		Next	t	+	

Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt gaat de cursor naar de volgende digit daaronder.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst, wordt de numerieke waarde bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

8 Draai ten minste drie keer aan het kettingblad van de fiets om de linker en rechter zenders te starten.



Zodra de zenders zijn gestart, verbindt u ze met het apparaat binnen de 5 minuten

9 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om de modus te selecteren waarnaar moet worden veranderd en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Het zoeken naar een sensor wordt gestart. Het zoeken kan langer dan één minuut duren

10 Controleer dat "Succes" wordt getoond op het scherm van het apparaat en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Mode Switch
Mode Switch
L : Success
R : Success
Add sensors to the
list?
Cancel OK

Als u de modus naar de modus met trapopvolging veranderd hebt, worden de sensoren toegevoegd aan de sensorlijst en start het maken van een verbinding.

11 Controleer de LED's van de sensoren.

Wanneer de modus met succes is veranderd, branden de LED's van de sensoren

- Trapopvolging: Brandt groen gedurende 10 seconden
- Dubbel vermogen: Brandt oranje gedurende 10 seconden
- Enkel vermogen: Knippert oranje gedurende 10 seconden

Als [Succes] niet wordt weergegeven

 Time-out: Communicatieomstandigheden zijn zwak. Controleer dat de sensoren die moeten worden verbonden, werken en breng het apparaat in de buurt van de sensoren en probeer nogmaals een verbinding tot stand te brengen.

Als het probleem nog steeds niet opgelost is, ga dan voldoende ver weg van apparaten zoals een Wi-Fi of ander draadloos LAN-apparaat, of een magnetron, en probeer nogmaals een verbinding tot stand te brenaen.

 De batterij is leeg: Het batterijvermogen is opgebruikt. Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe.

Magneetkalibratie

Magneetkalibratie is een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de sensoren voor trapopvolging de magneetposities kunnen detecteren en nauwkeurig kunnen meten.

Zorg ervoor dat u deze taak uitvoert wanneer de sensoren voor trapopvolging worden gemonteerd en nadat de magneet is vervangen.

Nota

- We raden aan dat magneetkalibratie op de plaats van aankoop wordt uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat de fiets horizontaal is door rollers of dergelijke te gebruiken zodat de hoogtes van de voor- en achterwielen dezelfde zijn.
- 2 Druk op de [Menu]-knop.
- 3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	
Select Bike	
Bike 1 (Race)	
Sensor 🕨	
Tools	
GPS	
▲ Select ▼	

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Pedaalinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Magneetkalibratie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Pedaling Settings	
Mode Switch	
Magnet Calibration	
Zero Calibration	
Pedaling Copy	
▲ Select ▼	

7 Draai langzaam aan het kettingblad in de normale richting en controleer of de teller wordt verhoogd met één bij elke draai, door één telling tegelijkertijd.

Magnet Calibration	
L 18	
	2
R 18	
	1
Start Calibration	
Save	
	~

Als de teller niet wordt verhoogd, pas de magneetpositie dan opnieuw aan.

8 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Nulpuntkalibratie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Magnet Calibration	
L 18	
	2
R 18	
	1
Start Calibration	
Save	
▲ Select	

9 Draai langzaam aan het kettingblad in de normale richting met een snelheid van ongeveer 30 tpm tot de teller 5/5 bereikt.

Magnet Calibration	
L 18	
	5/5
R 18	
	5/5
Start Calibration	
Save	
▲ Select	

10 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Opslaan] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



11 Controleer dat "Succes" wordt weergegeven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Trappen kopiëren

Dit is enkel ingeschakeld in de modus voor trapopvolging.

Als bijvoorbeeld een van de sensoren een storing heeft of als de batterij leeg is, kunnen waarden op het apparaat worden weergegeven en geregistreerd als loggegevens door de waarden van de trapopvolging aan de andere zijde te kopiëren. Dit laat u toe uw training te registreren zelfs in een noodsituatie.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Pedaalinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Kopie Pedaal] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om de kopieermethode te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Selecteer uit [Auto]*, [Kopieer L naar R], [Kopieer R naar L], en [Uitschakelen].

Als [Auto] is geselecteerd, worden de vermogenswaarden van de zijde waarvoor de verbinding ingeschakeld is, automatisch weergegeven als de vermogenswaarden aan de zijde waarvoor de verbinding verbroken is.

*: Standaard fabrieksinstelling
Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [L : R Balans] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



7

8 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de linker/rechter balans
(%) in te geven en druk vervolgens op de
[Bevestigen]-knop.



Wees voorzichtig want een juiste vermogenswaarde kan niet mogelijk zijn als u de linker en rechter balans verwisselt bij de instelling hiervan.

Automatische nulpuntkalibratie

U kunt nulpuntkalibratie instellen om automatisch te worden uitgevoerd voordat het apparaat in de slaapmodus gaat wanneer de krukas verticaal is geplaatst ten opzichte van de grond nadat er gedurende ten minste 20 minuten op de fiets is gereden in een omgeving met een stabiele temperatuur alvorens te stoppen. Op deze manier kunt u de frequentie waarmee nulpuntkalibratie moet worden uitgevoerd voor training aanzienlijk verminderen.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→-knoppen om de sensornaam te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Automatisch Nul] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Als het vakje is geselecteerd, is de functie voor automatische nulpuntkalibratie ingeschakeld.

Pedaling Monitor L
Battery
2.9 V, Good
Manufacture ID
48
Force Preview
Auto Zero Calibration
▲ Select ▼

Torsieassistentie

U kunt de torsiewaarde die is gemeten met de sensoren voor trapopvolging nauw-keurig aanpassen.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→-knoppen om de sensornaam te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



5 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Afstelling van het koppel] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de torsieaanpassingswaarde in te stellen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Torque Adjustment
0.3 %
— Set +

Aanpassing binnen het bereik van -10% tot +10% is mogelijk.

7 Controleer de torsieaanpassingswaarde.

Sprintdetectie

Als u sprintdetectie inschakelt, zal sprinten worden gedetecteerd wanneer de intensiteit van MMP 10 seconden of MMP 30 seconden 90% overschrijdt, en zal het apparaat beginnen rijgegevens te registreren gedurende 1 minuut daarvoor en daarna met een interval van 0,5 seconden, hetgeen het dubbele is van de normale frequentie.

Het gemiddelde maximum vermogen van 10 seconden of 30 seconden wordt weergegeven wanneer sprinten is gedetecteerd.

De opgeslagen gegevens kunnen worden gecontroleerd in de PC-versie van Cyclo-Sphere.



2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Logging] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sprint Detectie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Logging
Auto Lap
Sprint Detection
Auto Pause/Resume
Logging Interval
1 sec
▲ Select ▼

5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Inschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Sprint Detection	
Enable	
Message	
Sound	\checkmark
▲ Select	$\mathbf{}$

6 Controleer het bericht en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Sprint Detection
Confirmation
Using this function may reduce battery life.
Sprint Detection
Enable

Sprint Detection	
Enable	
Message	\checkmark
Sound	\checkmark
▲ Select	

Sprintdetectie is ingeschakeld.

Om gewaarschuwd te worden wanneer sprinten wordt gedetecteerd, vinkt u het vakje [Geluid] en/of het vakje [Bericht] af.

Nota

 Als de firmware van de sensor voor trapopvolging van de SGY-PM910reeks niet up to date is, verschijnt het bericht "De software van ondersteunt deze functie niet. Werk de sensoren bij.".
De firmware-update van de sensor voor trapopvolging van de SGY-PM910-reeks kan niet worden uitgevoerd op het apparaat.
Fietscomputer SGX-CA500 is vereist.

Nulpuntkalibratie

Voer nulpuntkalibratie uit van de sensor voor trapopvolging.

Probeer dit een keer per maand te doen en wanneer de luchttemperatuur met ten minste 4°C verandert.

1

Maak de fiets op zijn plaats vast met behulp van rollers of dergelijke.

2 Draai ten minste drie keer aan het kettingblad van de fiets om de linker en rechter zenders te starten.







4 Druk op de [Menu]-knop.

5 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Kalibrering] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Nulpuntkalibratie LR], [Links nulpuntkalibratie] of [rechts nulpuntkalibratie] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Calibration		
LR Zero Calibration		
L	R	
Tan -4 N	Tan 5 N	
Rad 2 N	Rad -1 N	
Batt Good	Batt Good	
Left Zero Calibration		
Right Zero Calibration		
▲ Se	ect 🗸 🗸	

Kalibratie start.

Als u [Nulpuntkalibratie LR] selecteert, wordt kalibratie uitgevoerd voor zowel de linker als rechter sensoren voor trapopvolging.

Kalibratie wordt uitgevoerd zelfs als slechts één van de linker- en rechterzijden is verbonden. 7 Controleer dat "Succes" wordt weergegeven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Als "Mislukt" wordt weergegevens, kan kalibratie uitgevoerd zijn wanneer de krukas zich in een onstabiele status bevindt zoals wanneer deze beweegt.

Voer nulpuntkalibratie opnieuw uit wanneer de krukas stilstaat.

8 Controleer de kalibratieresultaten.

Calibration		
LR Zero Calibration		
L	R	
Tan -4 N	Tan 5 N	
Rad 2 N	Rad -1 N	
Batt Good	Batt Good	
Left Zero Calibration		
Right Zero Calibration		
▲ Se	ect 🔍 🗸	

Tangentiële kracht: Controleer of de kracht valt binnen het bereik van 0 ± 3 N.

Radiale kracht: Controleer of de kracht valt binnen het bereik van 0 ± 3 N.

Batterij: Controleer het niveau en de status van de batterij.

Nieuw: Nieuwe batterij

Goed: Goede staat

OK: Normaal

Laag: Laag

Kritisch: Kan niet worden gebruikt

Nota

- Als een waarde buiten het bereik valt, kan nulpuntkalibratie opnieuw worden uitgevoerd wanneer de krukas zich in een stabiele status bevindt zoals wanneer deze beweegt.
 Voer nulpuntkalibratie opnieuw uit wanneer de krukas stilstaat.
- Als de batterijstatus laag of kritisch is, vervang de batterijen van zowel de linker- als rechtersensoren dan tegelijkertijd.

Fiets- en sensorinstellingen

De fiets veranderen

Verander de fiets die moet worden gebruikt.

1 Druk op de [Menu]-knop.



2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets selecteren] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	
Select Bike	
Bike 1 (Rac	e)
Sensor	
Tools	
GPS	
Select	7

Select Bike	
Auto Select	
Bike 1 (Race)	
Bike 2 (Training)	\bigcirc
Bike 3 (Indoor)	\bigcirc
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Auto Select	Schakel de functie in of uit* om de fietsselectie automa- tisch te veranderen.

Fiets 1 tot Fiets 6	Selecteer de fiets die moet worden gebruikt. Er kunnen
	maximum zes fietsen worden geregistreerd.

Nota

- Als u automatische selectie inschakelt, zoekt het apparaat naar de sensoren voor trapopvolging, vermogensmeters en slimme trainers die zijn geregistreerd op meerdere fietsen, en verandert het de fiets automatisch naar de fiets met de meeste sensoren die kunnen worden verbonden.
 Wanneer het veranderen voltooid is, kunt u op de hoogte gebracht worden door een bericht of geluid.
- Wanneer de fiets is veranderd, schakelt het apparaat ook automatisch naar de geregistreerde sensorinstellingen, GPS-instellingen, display-instellingen, geluidsinstellingen, en andere instellingen, ongeacht of de fiets automatisch of manueel werd veranderd.

Controleer dat de sensoren correct verbonden zijn met het apparaat wanneer de fiets wordt veranderd.

Sensoren verbinden

U kunt ANT+-sensoren en Bluetooth hartslagen die in de handel verkrijgbaar zijn, verbinden met dit apparaat.

Monteer de sensoren op de fiets en controleer dan of ze werken voordat u ze begint te verbinden.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw sensoren voor montage-instructies. De volgende sensoren kunnen worden toegevoegd.

- ANT+-snelheidssensor
- ANT+-cadanssensor
- ANT+-snelheids- & cadanssensor
- ANT+/Bluetooth-hartslagsensor
- ANT+-vermogensmeter
- · Linker trapopvolging
- Rechter trapopvolging
- Shimano Di2
- ANT+-afsteller
- ANT+-slimme trainer (ANT+FE-C)

Nota

- Wanneer u de optionele ANT+-snelheidssensor of ANT+-snelheids- & cadanssensor gebruikt, stel de bandomtrek dan in. De bandomtrek kan worden veranderd in [Menu] - [Fiets] - [Wielomtrek]. Het staat standaard ingesteld op 2,096 mm.
- Om de Bluetooth-hartslagsensor te verbinden, is configuratie van de Bluetooth-instellingen op het apparaat vereist.

Een sensor toevoegen

Er wordt gezocht naar alle sensoren die zich in de buurt bevinden en de gevonden sensoren worden opgenomen in een liist als verbindindingskandidaten.

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Het bericht "Zoeken" verschijnt en dan verschijnt er een lijst van sensoren die kunnen worden verbonden.

Sensor
Add Sensor
Select V

Wanneer de Bluetooth-hartslagsensor is verbonden, wordt de verbinding van de Bluetooth-hartslagsensor tijdelijk verbroken.

- **5** Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om het vakje van de sensor die u wilt verbinden, af te vinken.

Add Sensor
Add
Pedaling Monitor L #18 🗹
Pedaling Monitor R #18
▲ Select ▼

De sensoren met vakjes die afgevinkt zijn, worden toegevoegd aan de sensorlijst.

Verwijder de selectie van het vakje voor elke sensor die niet op voorhand aan de sensorlijst moet worden toegevoegd.

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Add Sensor
Add
Pedaling Monitor L #18 🖌
Pedaling Monitor R #18 🖌
▲ Select ▼

Nota

- · Slechts één van elk type sensor kan worden toegevoegd.
- ANT+S&C (snelheid en cadans) -sensor kan niet worden verbonden wanneer ANT+-snelheidssensor of ANT+-cadanssensor is verbonden.
- Als er een Bluetooth-hartslagsensor is verbonden, kunt u geen ANT+hartslagsensor verbinden.
- Koppeling is vereist voor een Bluetooth hartslagsensor. Een verbinding van dit apparaat is niet mogelijk terwijl het is gekoppeld met ZWIFT, enz. Wanneer het is verbonden met dit apparaat, is een verbinding met ZWIFT niet mogelijk. Als u een hartslagsensor voor beide wilt weergeven en registreren, gebruik dan een ANT+ hartslagsensor voor één van de verbindingen.
- Prioriteiten worden ingesteld voor cadanswaarden in de volgorde van: sensor voor trapopvolging, ANT+-cadanssensor, ANT+S&C (snelheid en cadans)-sensor, en ANT+-vermogensmeter.
- Als hetzelfde type sensor reeds verbonden is, zal het automatisch worden gewist uit de sensorlijst en zal de nieuw toegevoegde sensor worden toegevoegd aan de sensorlijst.

- Wanneer er naar een sensor wordt gezocht, kan dit langer dan één minuut duren.
- Als een ANT+-vermogensmeter wordt toegevoegd of ingeschakeld wanneer de ANT+-vermogenstransmissiefunctie is ingeschakeld. verschijnt het bericht "Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de ANT+ vermogensmeter worden uitgeschakeld. OK?" en wordt de ANT+vermogenstransmissiefunctie uitgeschakeld.

De instellingen van toegevoegde sensoren controleren

U kunt de instellingen voor elke toegevoegde sensor controleren. Er kan ook een sensor gewist worden.

- Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Sensor] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de naam van de sensor te selecteren waarvoor u de instellingen wilt controleren of die u wilt wissen en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de sensor in of uit.
Sensornaam	Geef de sensornaam in.
Status	Toon de zoek-, verbonden en uitgeschakelde statussen.
Apparaatnummer	Toon het apparaatnummer van de sensor.
Battery	Toont de spanningswaarde of batterijstatus. • Nieuw: Nieuwe batterij • Goed: Goede staat • OK: Normaal • Laag: Laag • Kritisch: Kan niet worden gebruikt "" wordt weergegeven wanneer de sensor niet wordt ondersteund of voordat de meetresultaten van de status zijn ontvangen. Dit item wordt niet weergegeven voor een sensor die geen weergave ondersteunt.
Fabrikantnummer	Toon de fabrikant-ID of naam van de sensor. Dit item wordt niet weergegeven voor een sensor die geen weergave ondersteunt.
Wissen	Wis deze sensor uit de sensorlijst.

Wanneer de ANT+-vermogensmeter is verbonden

Item instellen	Beschrijving
Nulpuntkalibratie	Voer nulpuntkalibratie uit. De status, het resultaat en de gegevens worden weergegeven. Wanneer een ANT+-vermogensmeter die nulpuntkalibra- tie ondersteunt, verbonden is, kan het vakje voor auto- matische nulpuntkalibratie worden geselecteerd. De torsiewaarden worden weergegeven voor een ANT+- vermogensmeter die weergave van torsiewaarden ondersteunt.

Balansinstelling	Vink dit vakje af om de balansinstellingen in te schakelen. Geef de linker-/rechterbalans in. Selecteer de linkersen- sor of rechtersensor voor het sensortype. Een vermogenswaarde die het dubbele is aan de sen- sorzijde wordt gecorrigeerd op basis van de ingevoerde linker-/rechterbalans en het sensortype.
Helling	Stel dit in wanneer een CTF-type ANT+-vermogensmeter verbonden is. De waarden die zijn ontvangen van de ANT+- vermogensmeter worden weergegeven of de ingestelde waarden worden verzonden naar de ANT+-vermogensmeter.

ANT+-afsteller

De batterijstatussen worden weergegeven voor elektrisch aangedreven componenten die compatibel zijn met SRAM eTap™ en andere ANT+-afstellers. Ze worden weergegeven wannerr de informatie van ondersteunde items is ontvangen.

"--" wordt weergegeven voor items die worden gezocht en voordat de gegevens zijn ontvangen.

Item instellen	Beschrijving
Voorste Derailleur	Toon het niveau en de status van de batterij van de voor- ste derailleur.
Achterste Derailleur	Toon het niveau en de status van de batterij van de ach- terste derailleur.
L Versteller	Toon het niveau en de status van de batterij van de linker afsteller.
R Versteller	Toon het niveau en de status van de batterij van de rechter afsteller.
Systeemderailleur	Toon het niveau en de status van de batterij van de systeemderailleur.

ANT+-slimme trainer

Als u een ANT+-slimme trainer verbindt die belastingscontrole ondersteunt, kunt u de belasting koppelen met training en simulatiefuncties.

Item instellen	Beschrijving

Traininglink	Vink dit vakje af om de beoogde vermogenswaarde tijdens de training te koppelen met de belasting van de ANT+-slimme trainer.
Simulatie Link	Vink dit vakje af om de huidige gradiënt tijdens koers- simulatie te koppelen met de belasting van de ANT+- slimme trainer.
Instelling laden	Selecteer het belastingstype uit [Vermogen], [Grade], en [Uitschakelen]. U kunt de ingestelde vermogenswaarde of gradiënt- waarde verzenden naar een ANT+-slimme trainer om de belasting manueel aan te passen.

Elk van de ingestelde waarden wordt verzonden naar de ANT+-slimme trainer.

Shimano Di2 D-FLY

Item instellen	Beschrijving
Aanpassing Voor	Toon de aanpassingswaarde van de voorste derailleur.
Aanpassing Achter	Toon de aanpassingswaarde van de achterste detailleur.

Wanneer de achterderailleur geschakeld is naar de laagste versnelling terwjil de voorderailleur zich op de binnenste positie bevindt, zult u gewaarschuwd worden door het bericht "Si2 Verschuiving Einde" en een geluid.

Wanneer gesynchroniseerd schakelen is geselecteerd voor de verbonden Shimano Di2, zult u gewaarschuwd worden door het bericht "Di2 Synchronized Shift" en een geluid op het moment dat de voorderailleur als volgende wordt geschakeld door de achterderailleur te schakelen.

Instellingen van de ANT+-vermogenstransmissiefunctie

Schakel deze functie in om de ontvangen vermogenswaarden van de sensoren voor trapopvolging te verzenden als vermogenswaarden van de ANT+-vermogensmeter. Dit laat toe vermogenswaarden of cadanswaarden te versturen naar, bijvoorbeeld, de ZWIFT PC-toepassing of een andere fietscomputer van de fabrikant.

Als u deze functie inschakelt, zal de verbinding van een ANT+-vermogensmeter worden uitgeschakeld.

Wanneer dit apparaat verbonden wordt met ZWIFT met behulp van ANT+ vermogenstransmissie, verbind het dan met het apparaatnummer van dit apparaat als een ANT+ vermogensmeter in het sensorverbindingsscherm van ZWIFT. Verbind het vervolgens met het apparaatnummer van dit apparaat als cadans in het ZWIFT-scherm.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Verzenden van ANT+] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



ANT+ Power Trans	fer
Enable	$\mathbf{\overline{\mathbf{V}}}$
Device Number	
	11
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de ANT+-vermogenstransmissiefunctie in of uit.
Apparaatnummer	Genereer het apparaatnummer van de ANT+- vermogensmeter om te versturen vanuit het serienum- mer van dit apparaat.

Instellingen voor Bluetooth-vermogenstransmissiefunctie

Schakel deze functie in om de ontvangen vermogenswaarden van de sensoren voor trapopvolging of de vermogenswaarden van de ANT+-vermogensmeter te verzenden als vermogenswaarden van de Bluetooth-vermogensmeter. Dit laat toe vermogenswaarden te versturen naar, bijvoorbeeld, de ZWIFT-app. Als zowel de sensoren voor trapopvolging als de ANT+-vermogensmeter zijn verbonden, wordt prioriteit gegeven aan de sensoren voor trapopvolging. Configuratie van de Bluetooth-instelling op het apparaat is vereist. Wanneer dit apparaat verbonden wordt met ZWIFT met behulp van de Bluetooth-vermogensmeter in het apparaat verbindingsscherm van ZWIFT en selecteer de apparaatnaam van dit apparaat die begint met "P-" uit de apparaatlijst die wordt weergegeven bij het zoeken. Selecteer dan op dezelfde manier de apparaatnaam van dit apparaat als de cadansbron.

Het apparaat dat begint met Pioneer-R***** of Pioneer-L***** in de apparaatlijst die is weergegeven bij het zoeken is de Bluetooth vermogensmeter van de sensor voor trapopvolging.

De vermogenswaarde zal 0 W zijn tijdens werking in de modus voor trapopvolging. Selecteer dit niet wanneer u een verbinding maakt met behulp van de Bluetooth vermogenstransmissiefunctie van het apparaat.

Als de vermogenswaarde van ZWIFT niet wordt getoond, het zoeken frequent begint, en het bericht "Start de Cyclo-Sphere Control-app voordat u verbinding maakt met Bluetooth Power Transfer." op het apparaat verschijnt, start de Cyclo-Sphere Control-App dan, toont de apparaatlijst en stel de status van het apparaat in op "Verbonden."

Als "Verbonden" niet kan worden ingesteld, controleer dan het volgende. *Bluetooth-instelling*

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	
Select Bike	
Bike 1 (Race	9)
Sensor	
Tools	
GPS	•
▲ Select ▼	

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Verzenden van Bluetooth] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Bluetooth Power Transfer
Enable
Device Name
P-000113
▲ Select ▼

Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de Bluetooth-vermogenstransmissiefunctie in of uit.
Apparaatnaam	Genereer de apparaatnaam van het Bluetooth-vermogen om te versturen vanuit het serienummer van dit apparaat.

Instelling van Di2 schakeling op afstand

Wanneer componenten die compatibel zijn met de remote schakelaars van Shimano Di2 D-FLY verbonden zijn, wijst u de werking van de linker en rechter remote schakelaars toe aan de functies van dit apparaat of een externe sensorcontrole.



2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Di2 Remote Switch] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.





Item instellen	Beschrijving
Eenmaal klikken	Selecteer uit [Loggen Starten/Stoppen], [Traject],
Rechts/Eenmaal	[Scrollen naar de rechterpagina], [Scrollen naar de lin-
klikken Links/Lang	kerpagina], [Drukken Menuknop], [Ingedrukt Houden
Indrukken Rechts/Lang	Menuknop], [Nulpuntkalibratie], [Opvangen], en
Indrukken Links	[Uitschakelen].

Nota

 Nulpuntkalibratie wordt uitgevoerd voor de verbonden sensoren voor trapopvolging of ANT+-vermogensmeter.
Als zowel de sensoren voor trapopvolging als de ANT+-vermogensmeter zijn verbonden, wordt prioriteit gegeven aan de sensoren voor trapopvolging.

Instellingen voor snelheidsprioriteitsniveau

Stel het prioriteitsniveau van sensoren in om snelheidswaarden weer te geven en te registreren.

Selecteer uit ANT+-snelheidssensor, ANT+S&C-sensor, ANT+-vermogensmeter, ANT+-slimme trainer, en GPS-snelheid voor prioriteitsniveaus 1 tot 4.

1 Druk op de [Menu]-knop.
2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Tools] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Snelheidsprioriteit] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



 5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om één van
 [Snelheidsprioriteit1] tot [Snelheidsprioriteit4] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om het item te selecteren dat u wilt instellen voor het snelheidsprioriteitsniveau en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Speed Priority 1	
Speed or S&C sense	or 🔵
Power Meter	\bigcirc
Smart Trainer	\bigcirc
GPS Speed	\bigcirc
▲ Select	

GPS instelling

Configureer de instellingen die gerelateerd zijn aan de GPS-functie. De instellingen worden opgeslagen gekoppeld met de geselecteerde fiets.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [GPS] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Select Bike
Bike 1 (Race)
Sensor 🕨
Tools
GPS
▲ Select ▼

GPS	
Enable	
GPS Speed	
GPS Status : Latitude : Longitude : Altitude :	3D 35.93254 139.47094
▲ Sele	ect 🗸 🔍

Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de GPS-functie in of uit*. U kunt GPS ook inschakelen in de statusweergave door op de [Bevestigen]-knop te drukken en deze knop 2 seconden of langer ingedrukt te houden vanuit het meterscherm.
GPS-snelheid	Schakel de GPS-snelheidsfunctie in of uit*. Vink dit vakje af om de snelheid weer te geven waarmee de GPS-informatie werd verkregen. Dit kan enkel worden geselecteerd wanneer GPS is ingeschakeld. Fouten kunnen worden gegenereerd tussen de weerge- geven waarden en werkelijke posities afhankelijk van de signaalomstandigheden.
GPS-Status	Toon de GPS-positioneringsstatus (OFF/2D/3D). Bovendien worden de satellieten waarvoor signalen werden opgevangen, aangegeven door een nummer (#), en waren de satellietnummers met een +-markering deze die zijn gebruikt voor GPS-positionering.

*: Standaard fabrieksinstelling

Weergave-instellingen

Configureer de instellingen die gerelateerd zijn aan de weergave. De instellingen worden opgeslagen gekoppeld met de geselecteerde fiets.

1

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Scherm] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Display 🕨
Sound 🕨
Gear 53 - 39 T / 11 - 25 T
Wheel Circumference 2096.0 mm
▲ Select ▼



Item instellen	Beschrijving
Helderheid	Pas de helderheid aan voor wanneer de achtergrondver- lichting aan is op enige van 11 niveaus (3*). U kunt de helderheid van het scherm ook instellen in de statusweergave door op de [Bevestigen]-knop te drukken en deze 2 seconden of langer ingedrukt te houden vanuit het meterscherm.
Timer achtergrondverlichting	Schakel de duur van de achtergrondverlichting naar [n.v.t.]*, [15 sec], [30 sec] of [1 min]. Wanneer iets anders dan [n.v.t.] is geselecteerd, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld nadat de gese- lecteerde tijd is verstreken nadat de laatste bewerking is uitgevoerd op het apparaat.

*: Standaard fabrieksinstelling

Luidsprekerinstellingen

Configureer de instellingen die gerelateerd zijn aan geluid. De instellingen worden opgeslagen gekoppeld met de geselecteerde fiets.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Geluid] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Display
Sound
Gear 53 - 39 T / 11 - 25 T
Wheel Circumference
2096.0 mm
▲ Select ▼

Sound	
Volume	
	3
Operation Sound	
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Geluidsvolume	Pas het volume van de luidspreker van het apparaat aan op enige van 6 niveaus (3*).
Selectie met geluid	Schakel het geluid in of uit* dat wordt uitgezonden wan- neer er op een knop wordt gedrukt.

*: Standaard fabrieksinstelling

Tandwiel Instellingen

Configureer de instellingen die gerelateerd zijn aan Tandwiel.



2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Tandwiel] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike
Display 🕨
Sound
Gear 53 - 39 T / 11 - 25 T
Wheel Circumference 2096.0 mm
▲ Select ▼



Item instellen	Beschrijving
Model Kettingwiel	Selecteer SModel Kettingwiel.
Type Kettingblad	Wanneer Buitenzijde van Type Kettingblad is geselect- eerd, zal Binnenzijde automatisch worden geselecteerd. Om deze instellingen te wijzigen, past u het aantal tan- den voor elke versnelling van Versnellingscombinaties aan.
Type Kettingwiel	Selecteer het aantal tanden voor Boven en Onder van Type Kettingwiel. Pas het aantal tanden voor elke vers- nelling van Versnellingscombinaties aan.

Instellingen van fietsafstand en -tijd

Stel de totale fietsafstand en de totale fietstijd in.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2

Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Fiets] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Totale afstand fietsen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de totale fietsafstand in te geven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt gaat de cursor naar de volgende digit daaronder.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst, wordt de numerieke waarde bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw. 5 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Totale tijd fietsen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	
Bike Name	
	Race
Bike Distance	
	0 mile
Bike Time	
	0 hour
Total Distance	
	0 mile
▲ Select	

6 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om de totale fietstijd in te geven en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Bike	e Tin	ne			
0	0	0	0	0	0
				ho	bur
	-	Ne	ext		╊

Telkens u op de [Bevestigen]-knop drukt gaat de cursor naar de volgende digit daaronder.

Als u op de [Bevestigen]-knop drukt nadat de cursor is verplaatst, wordt de numerieke waarde bevestigd en verschijnt het vorige scherm opnieuw.

Geavanceerde instellingen

Nota

• Configuratie van de instellingen is eenvoudiger als u de Cyclo-Sphere Control App gebruikt, die een app voor smartphones is. De instellingen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met het apparaat.

Zie de volgende website voor details.

https://cyclo-sphere.com/app/

Gegevensvelden instellen

Stel de weergave-inhoud van de gegevensvelden in die worden weergegeven op elke pagina.

1

Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Gegevensvelden] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Data Fiel	ds	
Page Set	t Select	
	Page	e Set 1
Layout		►
Data Field	ds Setting	gs 🕨
Theme		
	5	Simple
	Select	

Item instellen	Beschrijving
Paginareeks selecteren	Selecteer de paginareeks waarnaar u wilt schakelen vanuit de lijst met paginareeksen.
Lay-out	Selecteer de pagina waarvoor u de lay-out wilt verande- ren van pagina's 1 tot 10 en selecteer vervolgens uit 17 lay-outtypes. Om de pagina te verbergen, selecteert u [OFF]. De lay-out die op dat ogenblik is geselecteerd, zal wor- den aangeduid met een rode randlijn daarrond. Wanneer [OFF] is geselecteerd voor die lay-out, wordt er een blauwe randlijn daarrond getoond.
Instellingen gegevensvelden	Selecteer eerst de pagina uit paginanummers 1 tot 10 en stel vervolgens enige weergave-inhoud in voor elk gege- vensveldnummer afhankelijk van de overeenkomstige lay-out. Stel elk van het gegevensveldtype, gegevenscategorie, gegevenstype en weergavetype in. Als er één instel- waarde is, kan de instelling niet worden veranderd.
Thema	Schakel tussen het ontwerp van de gegevensvelden. Wanneer [Eenvoudig]* is geselecteerd, worden de gege- vensvelden getoond zonder labelachtergrond. Wanneer [Traditioneel] is geselecteerd, worden de gegevensvel- den getoond met een labelachtergrond die grijs is en met een sublabel die een rode tekst heeft.
Paginareeks Initialiseren	Initialiseer de paginareeks naar de standaard fabrieksinstellingen.

*: Standaard fabrieksinstelling

Lijst met lay-outpatronen

U kunt een "numerieke waarde"-type instellen in witte gegevensvelden, "numerieke waarde"- en "grafiek"-types in de lichtgrijze gegevensvelden, en "numerieke waarde"-, "grafiek"- en "koers"-types in de donkergrijze gegevensvelden.

①Aantal gegevensvelden: 3



2 Aantal gegevensvelden: 4





③Aantal gegevensvelden: 5





④ Aantal gegevensvelden: 6





5 Aantal gegevensvelden: 7





6 Aantal gegevensvelden: 8



⑦Aantal gegevensvelden: 9





⑧Aantal gegevensvelden: 10

9 Aantal gegevensvelden: 11

10 Aantal gegevensvelden: 15

Details van gegevenveldinstelling

Numeriek type

De volgende items kunnen worden ingesteld voor een gegevensveld van het numerieke type.

- Gegevenscategorie
 Specificeert de categorie van de weergavegegevens.
- Gegevenstype Specificeert het gegevenstype, zoals een gemiddelde waarde of maximum waarde, enz.
- Weergavetype Specificeert het formaat van de tijdsweergave, gemiddeld waardeberekeningsbereik, enz.

Gegevens-	Gege-	Weergave-	Label	Sublabel	Beschrijving van gegevenstype
categorie	venstype	type			
Date	Date	• yyyy/ MM/ dd • yyyy MMM dd • MM/ dd	Date		Huidige datum

Clock Time	Clock Time	hh:mm:ss hh:mm	Clock	-	Huidige tijd
Timer	Time	hh:mm:ss	Time	-	Huidige rijtijd
	Time Lap	hh:mm Auto		Lap	Tijdtijd per lap
	Last Lap Time	hh:mm:ss		Lst	Rijtijd van laatste lap
	Fastest Lap		BestLap	-	Snelste rijtijd uit de rijtijden voor individuele laps
	Elapsed Time	 hh:mm:ss hh:mm Auto	Elapsed		Tijd verstreken vanaf start van loggegevens tot nu, inclusief tijdens automatisch pauzeren of wanneer logging is gestopt.
	Total Time Bike	∙dh ∙hm	Time	Bike	Totale rijtijd per fiets
	Total Time			User	Totale rijtijd voor alle fietsen
Distance	Distance	km of mijl	Dist	—	Huidige rijafstand
	Distance Lap	(*)		Lap	Rijafstand per lap
	Distance Last Lap			Lst	Rijafstand van laatste lap
	Total Dis- tance Bike		Dist	В	Totale rijafstand per fiets
	Total Dis- tance			U	Totale rijafstand voor alle fietsen
Speed	Speed	km/ h of	Spd	—	Huidige snelheid
	Speed Avg	mph (*)		Av	Huidige gemiddelde snelheid
	Speed Lap Avg			LapAv	Gemiddelde snelheid per lap
	Speed n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde snelheid voor vaste periode
	Speed Max	km/ h of		Mx	Snelste snelheid
	Speed Lap Max	mph (*)		LapMx	Snelste snelheid per lap
	Speed Last Lap Avg			LstAv	Gemiddelde snelheid van laatste lap
	Speed Last Lap Max			LstMx	Snelste snelheid van laatste lap

Cadence	Cadence	rpm	Cad	-	Aantal omwentelingen van de krukas
					per minuut
	Cadence			Av	Gemiddeld aantal omwentelingen
	Avg				van de krukas
	Cadence]		LapAv	Gemiddeld aantal omwentelingen
	Lap Avg				van de krukas per lap
	Cadence n	• 3 s. Avg]	Ns	Gemiddeld aantal omwentelingen
	sec Avg	• 5 s. Avg			van de krukas gedurende een vaste
		• 10 s. Avg			periode
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Cadence	rpm]	Mx	Maximum aantal omwentelingen van
	Max				de krukas
	Cadence]		LapMx	Maximum aantal omwentelingen van
	Lap Max				de krukas per lap
	Cadence]		LstAv	Gemiddeld aantal omwentelingen
	Last Lap				van de krukas voor laatste lap
	Avg				
	Cadence	1		LstMx	Maximum aantal omwentelingen van
	Last Lap				de krukas voor laatste lap
	Max				
Heart Rate	Heart Rate	• bpm	HR	-	Huidige hartslag
	Heart Rate	• %HRR		Av	Gemiddelde hartslag
	Avg	・%MAX			
	Heart Rate	· ZONE		LapAv	Gemiddelde hartslag per lap
	Lap Avg			·	01 1
	Heart Rate	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddelde hartslag gedurende vas-
	n sec Avg	• 5 s. Avg			te periode
		• 10 s. Avg			
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Heart Rate	• bpm	1	Mx	Max hartslag
	Max	• %HRR			
	Heart Rate	・%MAX		LapMx	Maximum hartslag per lap
	Lap Max	 ZONE 			
	Heart Rate	1		LstAv	Gemiddelde hartslag van laatste lap
	Last Lap				
	Avg				
	Heart Rate	1		LstMx	Maximum hartslag van laatste lap
	Last Lap				
	Max				
Calories	Calories	kcal	Cal	—	Huidig verbruikte calorieën
	Calories	1		Lap	Verbruikte calorieën per lap
	Lap				

Training Timer	Number of Intervals	-	Count	-	Aantal intervallen
	Remaining Time		Remain	-	Resterende tijd
	Target	Watt	Target	-	Beoogd trainingsvermogen
	Next Target	1	NextTgt	 	Volgend beoogd trainingsvermogen
Power Training	TSS™	-	TSS	_	Voorstelling van de belasting op het lichaam als een numerieke waarde gebaseerd op de intensiteit en tijd van training.
	IF™		IF	-	Intensiteitsfactor. Voorstelling van de trainingsintensiteit als een factor gebaseerd op de NP™ en FTP.
	NP™	Watt	NP	_	Genormaliseerd vermogen. Waarde genormaliseerd rekening houdend met belastingschommelingen tijdens training.
	Lap NP™	1		Lap	NP™ per lap
	Last Lap NP™			Lst	NP™ van laatste lap
	Intensity	 Auto 3 min 5 min 10 min 20 min 	Int	Ns, Nmin	Trainingsintensiteit gedurende vaste periode. Verhouding van MMP tot ge- middeld vermogen gedurende vaste periode. "Auto" toont de periode waarin de verhouding het hoogst is.
	• IF™ en TS	S™ worden	niet correct v	veergegeven	als [FTP] niet correct is ingegeven op
	de SGX-CA	600.			
	De FTP-w	aarde moet v	vorden inges	teld voor elk	van de SGX-CA600 en Cyclo-Sphere.

	 Stel de FTP-waarde in [Instellingen] > [Gebruikersinstellingen] > [FTP] in. 									
	 Intensiteit 	is een index	om de trainir	ngsintensiteit	in real time weer te geven.					
	Wanneer ge wanneer ge dit gemakke doelstelling	Wanneer gedurende korte tijd getraind wordt met een hoge vermogenswaarde of wanneer gedurende lange tijd getraind wordt met een lage vermogenswaarde, kunt u dit gemakkelijk doen door de numerieke waarde van deze functie in te stellen als de doelstelling die moet worden besitt								
	Gebruik 70 tot 90% als een leidraad voor het doel van de trainingsintensiteit en duur.									
	Het gemiddelde vermogen wordt in real time berekend met betrekking tot elke tijd v de MMP-parameters die zijn ingesteld in [Gebruikersinstellingen] om de verhouding tot de MMP's weer te geven. Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de hoogste ve ding weergegeven samen met de tijd.									
	De duur links onderaan van het gegevensveld wordt automatisch bijgewerkt naar waarop de intensiteit het hoogst is.									
	De waarde wordt hoer in overeenstemming met de duur, en wordt 100% wanneer MMP is bijgewerkt. • Om deze functie te gebruiken, hebt u een sensor voor trapopvolging van Pioneer ANT+-vermogensmeter nodig. Stel elke tijd van [Instellingen] > [Gebruikersinstelling > [MMP].									
	 in U kunt de MMP-parameters voor drie maanden in het verleden downloaden de geaccumuleerde loggegevens door te synchroniseren met Cyclo-Sphere in [gen] > [Cyclo-Sphere]. 									
	 De intensiteit van 60 minuten geeft de verhouding tot de FTP-waarde aan. Zelfs als u niet de beste gegevens hebt voor 60 minuten gedurende de laatste drie maanden, kan de trainingsintensiteit daarom goed worden weergegeven. Stel dit in vanuit [Instellingen] > [Gehruikersinstellingen] > [FTP 									
Power	Power	• Watt • %FTP • %CP • LEVEL • W/ kg	Pwr		Stroomuitgang. Dit geeft de vermo- genswaarde van de ANT+-vermo- gensmeter of ANT+-vermo- gensmeter of ANT+-vermogensmeter of slimme trainer niet verbonden is wanneer een sensor voor trapop- volging is verbonden, geeft dit de vermogenswaarde van de sensor voor trapopvolging aan.					
	Power Avg	1		Av	Gemiddelde uitgang					
	Power Lap Avg	1		LapAv	Uitgang per lap					
	Power n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde uitgang gedurende vaste periode					

	Power Max	 Watt 		Mx	Maximum uitgang
	Power Lap Max	• %FTP • %CP		LapMx	Maximum uitgang per lap
	Power Last Lap Avg	• LEVEL • W/ kg		LstAv	Gemiddelde uitgang van laatste lap
	Power Last Lap Max			LstMx	Maximum uitgang van laatste lap
	Total Work Amount	kJ	Work	-	Totale werkhoeveelheid
	Total Work Amount Lap			Lap	Totale werkhoeveelheid per lap
Power Balance	Power Balance	%	Bal/ BalLR	_	Linker-/ rechterverhouding van huidig vermogen. Dit geeft de linker-/ rechterverhouding van de ANT+-vermogensmeter of slimme trainer aan. Als een ANT+-vermo- gensmeter of slimme trainer niet verbonden is of balansweergave niet wordt ondersteund wanneer een sensor voor trapopvolging is verbonden, geeft dit de linker-/ rech- terverhouding van de sensor voor trapopvolging aan.
	Power Bal Avg			Av	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding
	Power Bal Step Avg			LapAv	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding per lap
	Power Bal n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding gedurende vaste periode
Torque L	Torque L	N·m	TrqL	-	Huidige torsie voor linkerzijde. Dit geeft de huidige torsie aan voor de linkerzijde van de ANT+-ver- mogensmeter of slimme trainer. Als een ANT+-vermogensmeter of slimme trainer niet verbonden is of torsieweergave niet wordt onder- steund wanneer een sensor voor trapopvolging is verbonden, geeft dit de torsie aan voor de linkerzijde van de sensor voor trapopvolging.
	Avg			AV	Gerniqueide torsie voor linkerzijde

	Torque L			LapAv	Gemiddelde torsie per lap voor
	Lap Avg				linkerzijde
	Torque L n	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddelde torsie van vaste periode
	sec Avg	• 5 s. Avg			voor linkerzijde
		• 10 s. Avg			
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Torque L	N∙m		Mx	Maximum torsie voor linkerzijde
	Max				
	Torque L			LapMx	Maximum torsie per lap voor linker-
	Lap Max				zijde
	Torque L			LstAv	Gemiddelde torsie voor laatste lap
	Last Lap				voor linkerzijde
	Avg				
	Torque L			LstMx	Maximum torsie voor laatste lap voor
	Last Lap				linkerzijde
	Max				
Torque R	Torque R	N∙m	TrqR	-	Huidige torsie voor rechterzijde
					Dit geeft de huidige torsie voor de
					rechterzijde van de ANT+-vermo-
					gensmeter of slimme trainer aan.
					Als een ANT+-vermogensmeter of
					slimme trainer niet verbonden is of
					torsieweergave niet worden onder-
					steund wanneer een sensor voor
					trapopvolging is verbonden, geeft dit
					de torsie voor de rechterzijde van de
		-			sensor voor trapopvolging aan.
	Iorque R			Av	Gemiddelde torsie voor rechterzijde
	Avg				
	Iorque R			LapAv	Gemiddelde torsie per lap voor
	Lap Avg				rechterzijde
	Torque R n	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddelde torsie van vaste periode
	sec Avg	• 5 s. Avg			voor rechterzijde
		• 10 s. Avg			
		• 30 s. Avg			
		• 60 S. AVg			
	Iorque R	N·m		Mx	Maximum torsie voor rechterzijde
	INIAX	-			
	Iorque R			LapMx	Maximum torsie per lap voor rechter-
	сар мах	-			zijae
	Iorque R			LstAv	Gemiddelde torsie voor laatste lap
	Last Lap				voor rechterzijde
	Avg				

	Torque R			LstMx	Maximum torsie voor laatste lap voor
	Last Lap				rechterzijde
	Max				
Torque LR	Torque LR	N∙m	Trq	-	Huidige torsie voor linker- en rech-
					terzijden Dit geeft de huidige torsie
					voor de linker- en rechterzijden van
					de ANT+-vermogensmeter of slimme
					trainer aan. Als een ANT+-vermo-
					gensmeter of slimme trainer niet
					verbonden is of torsieweergave niet
					worden ondersteund wanneer een
					sensor voor trapopvolging is verbon-
					den, geeft dit de torsie voor de linker-
					en rechterzijden van de sensor voor
					trapopvolging aan.
	Torque LR			Av	Gemiddelde torsie voor linker- en
	Avg				rechterzijden
	Torque LR]		LapAv	Gemiddelde torsie per lap voor
	Lap Avg				linker- en rechterzijden
	Torque LR	• 3 s. Avg]	Ns	Gemiddelde torsie van vaste periode
	n sec Avg	• 5 s. Avg			voor linker- en rechterzijden
	_	• 10 s. Avg			
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Torque LR	N·m	1	Mx	Maximum torsie voor linker- en
	Max				rechterzijden
	Torque LR	1		LapMx	Maximum torsie per lap voor linker-
	Lap Max				en rechterzijden
	Torque LR	1		LstAv	Gemiddelde torsie voor laatste lap
	Last Lap				voor linker- en rechterzijden
	Avg				
	Torque LR	1		LstMx	Maximum torsie voor laatste lap voor
	Last Lap				linker- en rechterziiden
	Max				, , , , , , , ,
Torque	Torque	%	TE	—	Verhouding van positieve torsie
Effect	Effect				ten opzichte van het totaal voor de
					positieve en negatieve torsie in de
					rotatierichting (tangentiële richting)
	Pedal	1	PS	<u> </u>	Maximum torsie met betrekking tot
	Smooth-		_		de gemiddelde torsie in de rotatie-
	ness				richting (tangentiële richting)
	GPR	Watt	GPR	—	Afkorting voor Gross Power Re-
	-				leased, wat de positieve vermogens-
					waarde is die is berekend op basis
					van de positieve torsie en cadans
					van de rotatierichting (tangentiële
					richting).

	GPA		GPA	—	Afkorting voor Gross Power Absor-
					bed, wat de negatieve vermogens-
					waarde is die is berekend op basis
					van de positieve torsie en cadans
					van de rotatierichting (tangentiële
					richting). Waarde die het resultaat is
					van het aftrekken van het GPR van
					de huidige vermogenswaarde.
	KI	-	KI	—	Afkorting voor Kurtotic Index, wat
					het omkeerde van de trapvlotheid is.
					Index die trapvlotheid voorstelt.
	Torque	%	TE L	—	Verhouding van positieve torsie ten
	Effect L				opzichte van de totale torsie voor de
					linkerzijde
	Pedal	1	PS L	_	Verhouding van maximum torsie ten
	Smooth-				opzichte van de gemiddelde torsie
	ness L				voor de linkerzijde
	GPR L	Watt	GPR L	—	Positieve vermogenswaarde voor de
					linkerzijde
	GPA L		GPA L	—	Negatieve vermogenswaarde voor
					de linkerzijde
	KIL	-	KIL	<u> </u>	Omgekeerde van trapvlotheid voor
					de linkerzijde
	Torque	%	TE R	<u> </u>	Verhouding van positieve torsie ten
	Effect R				opzichte van de totale torsie voor de
					rechterzijde
	Pedal	1	PS R	_	Verhouding van maximum torsie ten
	Smooth-		-		opzichte van de gemiddelde torsie
	ness R				voor de rechterziide
	GPR R	Watt	GPR R		Positieve vermogenswaarde voor de
					rechterzijde
	GPA R		GPA R	—	Negatieve vermogenswaarde voor
					de rechterzijde
	KIR	-	KIR	—	Omgekeerde van trapvlotheid voor
					de rechterzijde
Pedaling L	Power L	Watt	PmL	—	Uitgang van de trapopvolging aan de
-					linkerzijde
	Power L	1		Av	Gemiddelde uitgang van de trapop-
	Avg				volging aan de linkerzijde
	Power L	1		LapAy	Gemiddelde uitgang per lap voor de
	Lap Avg				trapopyolging aan de linkerziide
	Powerln	· 3 s Ava		Ns	Gemiddelde uitgang gedurende
	Sec Ava	-5 s Ava			vaste periode voor de trapopyoloing
	Joce Avg	• 10 s Ava			aan de linkerziide
		· 30 s Avg			
		60 s. Avg			
	1	1 OU S. AVG			

	Power L	Watt		Mx	Maximum vermogen van de trapop-
	Max				volging aan de linkerzijde
	Power L			LapMx	Maximum uitgang per lap voor de
	Lap Max				trapopvolging aan de linkerzijde
	Power L]		LstAv	Gemiddelde uitgang van laatste lap
	Last Lap				voor de trapopvolging aan de linker-
	Avg				zijde
	Power L			LstMx	Maximum uitgang van laatste lap
	Last Lap				voor de trapopvolging aan de linker-
	Max				zijde
Pedaling Efficiency L	Pedaling Efficiency L	%	ΕπL	_	Verhouding van de totale som van de kracht in de rotatierichting ten opzichte van de totale som van de resulterende kracht van de kracht in de rotatierichting (tangentiële richting) en de kracht in de verticale richting (normale richting) in de rotatierichting voor één omwenteling van de krukas voor de trapopvolging aan de linkerzijde. Kracht in de rotatierichting wordt berekend als
					plus in de rotatierichting en min in de omgekeerde richting.
	Efficiency L Avg			Av	Gemiddelde trapefficiëntie voor de trapopvolging aan de linkerzijde
	Efficiency L Lap Avg			LapAv	Gemiddelde trapefficiëntie per lap voor de trapopvolging aan de linker- zijde
	Pedaling Efficiency L n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde trapefficiëntie geduren- de vaste periode voor de trapopvol- ging aan de linkerzijde
	Pedaling Loss L	%	LossL		Verhouding van de totale som van de kracht in de rotatierichting en vertica- le richting ten opzichte van de totale som van de resulterende kracht van de kracht in de rotatierichting (tangentiële richting) en de kracht in de verticale richting (normale richting) in de rotatierichting voor één omwenteling van de krukas voor de trapopvolging aan de linkerzijde.
	LUSS L AVG			~	de trapopvolging aan de linkerzijde

	Loss L Lap Avg			LapAv	Gemiddeld verliespercentage per lap voor de trapopvolging aan de linkerzijde
	Loss L n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddeld verliespercentage gedurende vaste periode voor de trapopvolging aan de linkerzijde
Pedaling R	Power R	Watt	PmR	-	Uitgang van de trapopvolging aan de rechterzijde
	Power R Avg			Av	Gemiddelde uitgang van de trapop- volging aan de rechterzijde
	Power R Lap Avg			LapAv	Gemiddelde uitgang per lap voor de trapopvolging aan de rechterzijde
	Power R n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde uitgang gedurende vaste periode voor de trapopvolging aan de rechterzijde
	Power R Max	Watt		Mx	Maximum uitgang van de trapopvol- ging aan de rechterzijde
	Power R Lap Max			LapMx	Maximum uitgang per lap voor de trapopvolging aan de rechterzijde
	Power R Last Lap Avg			LstAv	Gemiddelde uitgang van laatste lap voor de trapopvolging aan de rechterzijde
	Power R Last Lap Max			LstMx	Maximum uitgang van laatste lap voor de trapopvolging aan de rech- terzijde
Pedaling Efficiency R	Pedaling Efficiency R	%	EffR	_	Verhouding van de totale som van de kracht in de rotatierichting ten opzichte van de totale som van de resulterende kracht van de kracht in de rotatierichting (tangentiële richting) en de kracht in de verticale richting (normale richting) in de rotatierichting voor één omwenteling van de krukas voor de trapopvolging aan de rechterzijde. Kracht in de rotatierichting wordt berekend als plus in de rotatierichting en min in de omgekeerde richting.
	Efficiency R Avg			Av	Gemiddelde trapefficiëntie voor de trapopvolging aan de rechterzijde

	Efficiency			LapAv	Gemiddelde trapefficiëntie per lap
	R Lap Avg				voor de trapopvolging aan de rech-
					terzijde
	Pedaling	• 3 s. Avg	1	Ns	Gemiddelde trapefficiëntie geduren-
	Efficiency R	• 5 s. Ava			de vaste periode voor de trapopvol-
	n sec Ava	• 10 s. Ava			ging aan de rechterzijde
		• 30 s Ava			gg
		• 60 s Ava			
	Pedaling	%	LossR		Verbouding van de totale som van de
		/0	LOSSIC		kracht in de rotatierichting en vertica-
	20331				le richting ten onzichte van de totale
					som van de resulterende kracht
					von de krecht in de retatioriehting
					(tangantiëla righting) on de kracht
					(langentiele fichting) en de kracht
					nonung) in de rotatienchung voor een
					tranopyolaina oon do rochtorziido
	Loss R Avg			AV	Gemiddeld verliespercentage voor
					de trapopvolging aan de rechterzijde
	Loss R Lap			LapAv	Gemiddeld verliespercentage per
	Avg				lap voor de trapopvolging aan de
					rechterzijde
	Loss R n	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddeld verliespercentage
	sec Avg	• 5 s. Avg			gedurende vaste periode voor de
		• 10 s. Avg			trapopvolging aan de rechterzijde
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
Pedaling LR	Power LR	• Watt	Pm		Uitgang van de trapopvolging aan de
		・%FTP			linker- en rechterzijden
	Power LR	• %CP		Av	Gemiddelde uitgang van de trapop-
	Avg	• LEVEL			volging aan de linker- en rechterzij-
		• W/ kg			den
	Power LR			LapAv	Gemiddelde uitgang per lap voor
	Lap Avg				de trapopvolging aan de linker- en
					rechterziiden
	Power LR n	• 3 s. Ava	1	Ns	Gemiddelde uitgang gedurende
	sec Ava	• 5 s Avg			vaste periode voor de trapopyolging
	coornig	• 10 s Ava			aan de linker- en rechterziiden
		• 30 s Avg			
		• 60 s Avg			
	Power I P	• Watt		Mv	Maximum uitgang yan de transpyol
	May	. %FTP			ding aan de linker- en rechterziiden
	INICA	.%CD			ging aan de iniker- en rechterzijden
		· LEVEL			
		• vv/ kg			

	Power LR Lap Max			LapMx	Maximum uitgang per lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power LR Last Lap Avg			LstAv	Gemiddelde uitgang van laatste lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power LR Last Lap Max			LstMx	Maximum uitgang van laatste lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power Max n sec Avg	• 3 s. Avg • 5 s. Avg • 10 s. Avg	Pm	NsMx	Maximum uitgang gedurende vaste periode voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power LR Lap Max n sec Avg	• 30 s. Avg • 60 s. Avg		NsLMx	Maximum uitgang gedurende vaste periode per lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power LR Last Lap Max n sec Avg			NsLLMx	Maximum uitgang gedurende vaste periode van de laatste lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Total Work Amount LR	kJ	PmWork	-	Totale werkhoeveelheid van de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Total Work Amount LR Lap			Lap	Totale werkhoeveelheid per lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
Pedaling Balance LR	Power Balance	%	PmBal	_	Linker-/ rechterverhouding van de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power Bal Avg			Av	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding van de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power Bal Step Avg			LapAv	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding per lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power Bal n sec Avg	 3 s. Avg 5 s. Avg 10 s. Avg 30 s. Avg 60 s. Avg 		Ns	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding gedurende vaste periode voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden
	Power Bal Last Lap Avg	%		LstAv	Gemiddelde linker-/rechterverhou- ding voor de laatste lap voor de trapopvolging aan de linker- en rechterzijden

Pedaling	Pedaling	%	Eff		Verhouding van de totale som van
Efficiency	Efficiency				de kracht in de rotatierichting ten
LR	LR				opzichte van de totale som van de
					resulterende kracht van de kracht
					in de rotatierichting (tangentiële
					richting) en de kracht in de verticale
					richting (normale richting) in de rota-
					tiorighting your één amwontaling your
					de krukee voor de trenenvolging oon
					de linkes en sechterriiden. Krecht in
					de linker- en rechterzijden. Kracht in
					de rotatierichting wordt berekend als
					plus in de rotalienchung en min in de
					onigekeerde richung.
	Efficiency			AV	Gemiddelde trapefficientie voor
	LR Avg				de trapopvolging aan de linker- en
					rechterzijden
	Efficiency			LapAv	Gemiddelde trapefficiëntie per lap
	LR Lap Avg				voor de trapopvolging aan de linker-
					en rechterzijden
	Pedaling	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddelde trapefficiëntie geduren-
	Efficiency	• 5 s. Avg			de vaste periode voor de trapopvol-
	LR n sec	• 10 s. Avg			ging aan de linker- en rechterzijden
	Avg	• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Efficiency	%]	LstAv	Gemiddelde trapefficiëntie van laat-
	LR Last				ste lap voor de trapopvolging aan de
	Lap Avg				linker- en rechterzijden
	Pedaling]		—	Toont de linker en rechter trapeffici-
	Efficiency				entie voor de trapopvolging aan de
	LR				linker- en rechterzijden afzonderlijk
	Pedaling	1		Av	Toont de linker en rechter gemiddel-
	Efficiency				de trapefficiëntie voor de trapopvol-
	LR Ava				ging aan de linker- en rechterziiden
					afzonderlijk
	Pedaling	1		LapAv	Toont de linker en rechter gemid-
	Efficiency				delde trapefficiëntie per lap voor
	I R I an Avg				de trapopyolging aan de linker- en
	Littedpittg				rechterziiden afzonderliik
	Pedaling	· 3 s Avo	1	Ns	Toont de linker en rechter gemiddel-
	Efficiency	.5 s Avg			de trapefficiëntie gedurende vaste
	I R n sec	• 10 s Ava			periode voor de trapopyolging aan de
	Ava	· 30 s Avg			linker- en rechterziiden afzonderliik
		• 60 s Ava			
	Pedaling	%	1	L stAv	Toont de linker en rechter gemiddel-
	Efficiency	/*		20010	de trapefficiëntie voor de lastete lan
	I R Last				voor de traponvolging aan de linker
					en rechterziiden afzonderliik
	Irah wa			L	len rechterzijden alzondenijk

	Pedaling		Loss	 _	Verhouding van de totale som van de
	Loss LR				kracht in de rotatierichting en vertica-
					le richting ten opzichte van de totale
					som van de resulterende kracht van
					de kracht in de rotatierichting (tan-
					gentiële richting) en de kracht in de
					verticale richting (normale richting) in
					de rotatierichting voor één omwente-
					ling van de krukas voor de trapopvol-
					ging aan de linker- en rechterzijden.
	Loss LR			Av	Gemiddeld verliespercentage voor
	Avg				de trapopvolging aan de linker- en
					rechterzijden
	Loss LR	1		LapAv	Gemiddeld verliespercentage per lap
	Lap Avg				voor de trapopvolging aan de linker-
					en rechterzijden
	Loss LR n	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddeld verliespercentage gedu-
	sec Avg	• 5 s. Avg			rende vaste tijd voor de trapopvol-
		• 10 s. Avg			ging aan de linker- en rechterzijden
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
Temperature	Temperatu-	°C	Temp	-	Huidige temperatuur
	re				-
	Temperatu-			AV	Gemiddelde temperatuur
	re Avg				
	Temperatu-			Mx	Max temperatuur
	re Max				
	Temperatu-			Min	Minimum luchttemperatuur
	re Min				
Air Pressure	Air Pressu-	hPa	Atm	-	Huidige luchtdruk
	re				
Altitude	Altitude	m of ft (*)	Alt	-	Huidige hoogte
	Elevation		EleG	-	Totaalwaarde voor verschil in stij-
	Gain				gingsniveau
	Elevation			Lap	Totaalwaarde voor verschil in stij-
	Gain Lap				gingsniveau per lap
	Elevation		EleL	-	Totaalwaarde voor verschil in daling-
	Loss				sniveau
	Elevation			Lap	Totaalwaarde voor verschil in daling-
	Loss Lap				sniveau per lap
	Elevation		EleG	Lst	Totaalwaarde voor verschil in daling-
	Gain Last				sniveau voor laatste lap
	Lap				
Gradient	Gradient	%	Grade	<u> </u>	Gradiënt
Lap Count	Lap Count	Count	Lap	-	Laptelling
GPS	Latitude	Lat	Lat	-	Breedte van huidige positie
	Longitude	Lon	Lon	—	Lengte van huidige positie
-------------	------------------------------	---	------	--------	---
Gear	Front/Rear	 Gear Position Teeth 	Gear	FR	Toont versnelling en aantal tanden voor voor- en achteruit
	Front	 Gear Position Position/ Max Teeth 		F	Toont versnelling en aantal tanden voor vooruit
	Rear	 Gear Position Position/ Max Teeth 		R	Toont versnelling en aantal tanden voor achteruit
	Gear Ratio	Ratio		Ratio	Toont versnellingsratio voor voor- en achteruit
Battery	Main Unit	%	Batt	HU	Resterende batterijvermogen van apparaat
	Left Peda- ling Monitor	Level Volt		PmL	Resterende batterijvermogen van linker trapopvolging
	Right Pedaling Monitor	Level Volt		PmR	Resterende batterijvermogen voor rechter trapopvolging
	Power Meter	Level		Pwr	Resterende batterijvermogen van vermogensmeter
	Di2	%		Di2	Resterende batterijvermogen van Di2
	Front Derailleur	Level		FD	Resterende batterijvermogen van voorste derailleur
	Rear Derailleur			RD	Resterende batterijvermogen van achterste derailleur
	Left Shifter			ShiftL	Resterende batterijvermogen van linker afsteller
	Right Shifter			ShiftR	Resterende batterijvermogen van rechter afsteller
	System Derailleur			DL	Resterende batterijvermogen van systeemderailleur
Road	Vibration	G	Road	_	Huidig aantal vibraties
Surface	Vibration			Av	Gemiddeld aantal vibraties
Innormation	Avg Vibration Lap Avg			LapAv	Gemiddeld aantal vibraties per lap

	Vibration n	• 3 s. Avg		Ns	Gemiddeld aantal vibraties geduren-
	sec Avg	• 5 s. Avg			de vaste periode
	-	• 10 s. Avg			
		• 30 s. Avg			
		• 60 s. Avg			
	Vibration	G]	Mx	Maximum aantal vibraties
	Max				
	Vibration			LapMx	Maximum aantal vibraties per lap
	Lap Max				
	Vibration			LstAv	Gemiddeld aantal vibraties van
	Last Lap				laatste lap
	Avg				
	Vibration			LstMx	Maximum aantal vibraties van laatste
	Last Lap				lap
	Max				
Live Partner	User Name	Partner 1	Pt#		Gebruikersnaam van live partner
	3-second	Partner 2		3s	3-seconden gemiddelde uitgang van
	Average	Partner 3			live partner
	Power				
	3-second			3s	3-seconde gemiddelde uitgang van
	Average				live partner (lichaamsgewichtsver-
	Power Bo-				houding)
	dy-Weight				
	Ratio				
	Power Avg			Av	Gemiddelde uitgang van live partner
	Power Lap			LapAv	Gemiddelde uitgang per lap van live
	Avg				partner
	Pedaling			Eff	Linker en rechter trapefficiëntie van
	Efficiency				live partner
	LR				
	TSS™			TSS	TSS™ van live partner
	Intensity			IntNs	Intensiteit van live partner
	Cadence			Cad	Cadans van live partner
	Heart Rate			HR	Hartslag van live partner
	Calories			Cal	Verbruikte calorieën van live partner
	%MAX			HR	Verhouding tot maximum hartslag
	Heart Rate				van de hartslagen van de live partner
Course	Distance to	km of mijl	Course	DistD	Afstand tot bestemming
	Destination	(*)			
	Direction to	-]	DirecD	Richting naar bestemming
	Destination				
	Distance to	km of mijl		DistN	Afstand tot geleidingspunt
	Guidance	(*)			
	Point				

	Guidance Point Mes-	-		NextTxt	Tekstinformatieweergave van gelei- dingspunt
	sage				
Strava Live	Distance to	km of mijl	DistS	-	Afstand tot het startpunt van het
Segment	Start Point	(*)			segment
	Elevation Gain	m of ft	SegEleG	—	Niveaustijging van het segment
	KOM	Auto	KOM	—	KOM-tijd voor het segment
	Personal Record		PR	—	Persoonlijk record voor het segment
	Remaining Distance	km of mijl (*)	SegRem	—	Resterende afstand van het segment
	Time Ahead/be- hind KOM	Auto	KOM Diff		Wanneer u [Instellingen]> [Ge- bruikersinstellingen]> [Geslacht]> [Vrouw] selecteert, wordt QOM getoond.
	Time Ahead/ behind PR		PR Diff	_	Tijd achter/ voor persoonlijk record verhouding voor het segment
	Elapsed Time		SegElap		Tijd verstreken sinds de start van het segment tot nu

*Wijzig dit zodanig dat de gebruiker w/kg als eenheden kan kiezen, zelfs al gebruiken ze mijl/voet/lbs voor andere weergaven.

Voor details over het eenheidssysteem, zie "Systeeminstellingen."

Grafiektype

Trapgrafiek



Tekenmodus	Tekenzijde	Gegevenstype	Weergavetype
 Vectorweergave Torsieweergave 	Links Rechts Links en rechts	Vermogen	Watt
		Vermogen n sec Gem	• 3 s. Gem • 5 s. Gem • 10 s. Gem
		Trapefficiëntie	%
		Trapefficiëntie n sec Gem	• 3 s. Gem • 5 s. Gem • 10 s. Gem

Versnellingsgrafiek



Tekenmodus	Weergavetype
Versnellingspositie	 Voor Achter Voor/achter

Training



Tekenmodus	Weergavetype
Training Timer	5 min 10 min 20 min 60 min





Tekenmodus	Weergavetype
_	—

MMP



Tekenmodus	Weergavetype
—	_

Intensiteit



Tekenmodus	Weergavetype		
_	—		

Niveau



Tekenmodus	Weergavetype
_	_

Balans



Tekenmodus	Weergavetype
_	—

Trapefficiëntie



Tekenmodus	Weergavetype
—	—

Koers



Tekenmodus	Weergavetype
Koers	 Inschakelen Uitschakelen
Rijhistoriek	 Inschakelen Uitschakelen

Profiel



Tekenmodus	Weergavetype
	 1,0 km 5 km 10 km 50 km 100 km 200 km 500 km
Afstand	or • 0.6 mi • 3 mi • 6 mi • 30 mi • 60 mi • 120 mi • 300 mi

Partner



Tekenmodus	Weergavetype
Partner	Partner 1 Partner 2 Partner 3

Aanwijzingsblad



Tekenmodus	Weergavetype
_	_

Strava Live segment



Tekenmodus	Weergavetype
Doel	· KOM · PR

Segmentprofiel



Tekenmodus	Weergavetype
_	—

Gebruikersinstellingen

Registreer en stel de gebruikersinformatie in.

Stel de gebruikersinformatie correct in om ervoor te zorgen dat nauwkeurige gegevens kunnen worden verkregen.

- 1
- Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Gebruikersinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	
Logging	Þ
User Settings	►
▲ Select	

User Edit	
User Name	
	Rider
Weight	
	154.3 lb
FTP	
	230.0 W
MMP	•
▲ Sele	ect 🗸 🔻

Item instellen	Beschrijving
Gebruikersnaam	Geef de gebruikersnaam in.
Gewicht	Geef uw gewicht in.

FTP	Geef uw FTP-waarde in.	
MMP	Geef MMP-gegevens in voor elk van 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten en 20 minuten.	
Vermogensniveau	Controleer uw vermogensniveau (L1 tot L7) gebaseerd op de FTP-waarde.	
Max. Hartslag	Geef uw maximum hartslag in.	
Min. Hartslag	Geef uw hartslag in rust in.	
Hartslagzone	Controleer uw hartslagzone (Z1 tot Z5) gebaseerd op uw maximum hartslag en uw hartslag in rust.	
VO2MAX	Geef uw maximum zuurstofopname. Gebruik deze waarde en uw hartslag om de calorieën te berekenen.	
Geslacht	Stel enige van [Man], [Vrouw], en [n.v.t.] in.	
Verjaardag	Stel uw geboortedatum in. De volgorde van jaar, maand en dag is afhankelijk van de [Datum en tijd] - [Datumformaat] instellingen in de systeeminstellingen.	

Gemiddelde waarde-instelling

Voor het vermogen, de cadans, en gemiddelde waardeberekening van snelheid kunnen instellingen gedaan worden om gegevens met nulwaarden uit te sluiten. Er kunnen instellingen gedaan worden zodat Gemiddeld Vermogen en Gemiddelde Cadans niet dalen wanneer rotatie van de krukas wordt gestopt, zoals tijdens het naar beneden rijden van een helling.



Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Gemiddelde Gegevens] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



4 Stel elk item in.



De fabrieksinstelling is als volgt. Gemiddeld Vermogen : Met nulwaarde Gemiddelde Cadans : Zonder nulwaarde Gemiddelde Snelheid : Met nulwaarde

Systeeminstellingen

Configureer instellingen die gerelateerd zijn aan het algemene systeem van het apparaat.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de $[\leftarrow]/[\rightarrow]$ -knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Systeem] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	
Device	
Logging	Þ
User Settings	►
▲ Select	

System
Language
English
Date & Time
Units
mi/ft, lb, °F
Message Time
3 sec
▲ Select ▼

Item instellen	Beschrijving
Taal	Stel de weergavetaal voor het apparaat (English*/日本 語/Francais/Espariol/繁體中文/Nederlands/Deutsch/ Italiano) in.
Datum en tijd	Stel de tijdszone en de huidige datum en uur in. Als u het vakje [24-uurs klok gebruiken] selecteert, wordt de tijd weergegeven in 24-uur formaat. U kunt de weer- gavevolgorde voor de datum ook instellen.
Eenheden	Stel de weergave-eenheden (mi/ft,lb, F*/km,kg, C) voor afstand, niveau, luchttemperatuur en gewicht in.
Berichttijd	Stel de tijd in (1 seconde, 3 seconden*, of 5 seconden) om de verschillende berichten weer te geven die op de display worden getoond.
Initialiseren / Back-Up	Initialiseer en maak een back-up van het apparaat. U kunt de status van het apparaat ook herstellen met behulp van de systeemgegevens waarvan een back-up is gemaakt. Initialisatie uitvoeren Een back-up maken Herstel uitvoeren
Firmware bijwerken	Update de firmware van het apparaat.
Firmwareversie	Controleer de systeemversie van het apparaat.

Serienummer	Controleer het serienummer van het apparaat.
Wi-Fi MAC-adres	Controleer het Wi-Fi MAC-adres van het apparaat.
Licentie	Toon de gratis licentie voor de software die is geïnstal- leerd op het apparaat, en de handelsmerkinformatie en authenticatie-informatie van het apparaat.
Servicecode	Geef de dienstcode van het apparaat in.
Opvangen	Schakel vastleggen in of uit*. Als dit ingeschakeld, druk dan op de [Traject]-knop en houd de knop ingedrukt om het scherm vast te leggen en de gegevens op te slaan naar een PNG-bestand in het interne geheugen van het apparaat (/CA600/Pioneer/ Capture/). De bestandsnaam zal "CAPTURE_YYYY_ MM_DD_hh_mm_ss.png" zijn. Wanneer het opslaan is voltooid, verschijnt het bericht "Scherm opgeslagen.". Als het opslaan is mislukt omdat er onvoldoende ruimte is, verschijnt het bericht "Schermopname mislukt.".

*: Standaard fabrieksinstelling

Nota

 Wanneer de vastleggingsfunctie is ingeschakeld, zal de functie voor het opslaan van de logginggegevens door op de [Traject]-knop te drukken en ingedrukt te houden terwijl logging is gestopt, niet werken.

Initialisatie uitvoeren

U kunt het apparaatsysteem en de toepassingsinstellingen terugplaatsen naar de standaard statussen door [Initialiseren / Back-Up] \rightarrow [Initialiseren] te selecteren in de systeeminstellingen die beschreven staan in de vorige sectie.

Wanneer initialisatie is voltooid, verschijnt er een bericht en start het apparaat het systeem automatisch opnieuw.

Na het opnieuw starten verschijnt het initiële instelscherm. De initiële instelling uitvoeren.

Initiële instelling

Nota

• Als het apparaat verbonden is met een PC met een USB-kabel, koppel het dan los alvorens de initialisatie uit te voeren.

- Terwijl het apparaat verbonden is met een PC, kan de inhoud van het geheugen mogelijk niet weergegeven of bijgewerkt worden.
 Bijwerken gebeurt als u de USB-kabel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit.
- Als dit apparaat logging uitvoert, stop dan de logging en sla de loggegevens op.
- Wanneer initialisatie wordt uitgevoerd, gaan de systeemgegevens verloren.

Sla de back-upgegevens op in het opslagmedium van een PC of ander apparaat vóór de initialisatie.

Een back-up maken

Geïnitialiseerde gegevens

The instellingen voor initialisatie zijn de systeeminstellingen, behalve voor de [Datum en tijd], en de instellingen en loggegevens van het meterscherm. Alle kaartgegevens zullen worden gewist en zullen niet terugkeren naar de standaardstatus. Download de meest recente kaart opnieuw. *Kaart downloaden*

Een back-up maken

U kunt back-upgegevens van het apparaatsysteem en toepassingsinstellingen aanmaken door [Initialiseren / Back-Up] \rightarrow [Back-up] te selecteren in de systeeminstellingen die beschreven staan in het vorige deel.

Als u bijvoorbeeld per ongeluk het systeem initialiseert, kunt u het systeem herstellen door de back-upgegevens te gebruiken.

Nota

- Als het apparaat verbonden is met een PC met behulp van een USBkabel, koppel het dan los alvorens een back-up te maken.
- Terwijl het apparaat verbonden is met een PC, kan de datum van het back-upbestand niet worden bijgewerkt.
 Bijwerken gebeurt als u de USB-kabel loskoppelt en vervolgens opnieuw aansluit.
- Als dit apparaat logging uitvoert, stop dan de logging en sla de loggegevens op.

Gegevens waarvan een back-up is gemaakt

De instellingen voor back-up zijn de systeeminstellingen, behalve voor de [Datum en tijd], en de instellingen van het meterscherm.

De loggegevens worden niet opgenomen in de back-upgegevens. Sla de loggegevens op in het opslagmedium van een afzonderlijke PC of ander apparaat.

Herstel uitvoeren

U kunt een herstel van back-upgegevens uitvoeren (/CA600/Pioneer/Setting/Backup.zip) door [Initialiseren / Back-Up] \rightarrow [Herstellen] te selecteren in de systeeminstellingen die beschreven staan in het vorige deel.

Wanneer herstel voltooid is, verschijnt er een bericht en start het apparaat automatisch opnieuw.

Nota

Als dit apparaat logging uitvoert, stop dan de logging en sla de loggegevens op alvorens het herstel uit te voeren.

Herstelde gegevens

De instellingen voor herstel zijn de systeeminstellingen, behalve voor de [Datum en tijd], en de instellingen van het meterscherm.

De firmware updaten

U kunt de firmware van het apparaat updaten door [Firmware bijwerken] \rightarrow [Bijwerken] te selecteren in de systeeminstellingen die beschreven staan in het vorige deel.

De meest recente firmware wordt van de server gehaald en wordt gedownload naar het apparaat via Wi-Fi.

Nota

- Update de firmware wanneer het apparaat volledig geladen is.
- Als de gedownloade firmwaregegevens beschadigd zijn of als er een netwerkfout optreedt, verschijnt er een bericht.
- Als de firmware-update mislukt is, verschijnt er een bericht op het scherm.

Druk op de [Aan/Uit]-knop en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Bij het updaten via Wi-Fi

De Wi-Fi-functie van het apparaat moet op voorhand ingeschakeld zijn. Zelfs als u Wi-Fi reeds ingeschakeld hebt, druk dan op de [Bevestigen]-knop om naar het scherm van de Wi-Fi-instellingen te gaan als een verbinding via Wi-Fi niet mogelijk is.

Apparaatinstellingen

Controleer de batterijstatus en configureer de instellingen van het apparaat.

- 1 Druk op de [Menu]-knop.
- 2 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Apparaat] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.

Settings	
System	►
Device	Þ
Logging	►
User Settings	►
▲ Select	

Device	
Battery	►
Low Energy Mode	►
Auto Sleep	•
Auto Power Off	►
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Battery	U kunt het batterijniveau controleren.

Lage energiemodus	Schakel de energiebesparende modus in* of uit en stel een batterijdrempelwaarde in. Wanneer de energiebesparende modus is ingeschakeld, als het resterende batterijniveau later is dan de drempel- waarde, verschijnt er een bericht en schakelt het appa- raat naar de energiebesparende modus na ongeveer 10 seconden. De instellingen worden automatisch aangepast zodat de mogelijke werkingstijd langer wordt. In de stroombesparende modus werkt de Bluetooth- verbinding niet en toont LCD geen informatie. Schakel de LCD-display in door op eender welke andere knop dan [\leftarrow] en [\rightarrow] te drukken. De fabrieksinstelling is [10%].
Auto Slapen	Schakel automatisch in slaapmodus gaan in* of uit en stel de tijd in tot automatisch in slaapmodus wordt gegaan. Wanneer automatisch in slaapmodus gaan is ingescha- keld, als er geen knoppen worden bediend of er niet gereden wordt binnen de ingestelde tijd voordat logging start of tijdens automatisch pauzeren, verschijnt er een bericht en gaat het apparaat in de slaapmodus na onge- veer 10 seconden. Wanneer de instelling voor automatisch uitschakelen is ingeschakeld, als de slaapmodus blijft duren binnen de ingestelde tijd, wordt het apparaat automatisch uitge- schakeld vanuit de slaapstatus. Het apparaat zal automatisch uit de slaapstatus komen wanneer de vermogenswaarde of cadanswaarde van de trapopvolging, ANT+-vermogensmeter of ATN+-slimme trainer geldig wordt. Wanneer het geldig wordt, kan het even duren tot het apparaat uit de slaapstatus komt als het gedurende één minuut of langer in de slaapstatus is geweest.

Automatisch Uitschakelen	Schakel automatisch uitschakelen in* of uit en stel de tijd tot automatisch uitschakelen in. Wanneer automatisch uitschakelen is ingeschakeld, als er geen knoppen worden bediend of er niet gereden wordt binnen de ingestelde tijd, verschijnt er een bericht en wordt het apparaat uitgeschakeld na ongeveer 1 minuut.
Kalibrering hoogte	Schakel automatische GPS-hoogtecorrectie in* of uit en stel de correctiemethode in (huidige hoogte*/druk op zeeniveau/GPS). U kunt de huidige hoogte ook controleren. Kalibratie kan ook manueel worden uitgevoerd.

Nota

- Als het resterende batterijvermogen gelijk is aan de drempelwaarde of lager onmiddellijk nadat het apparaat opstart in de status waarin de energiebesparende modus is ingeschakeld, verschijnt er een bericht en schakelt het apparaat dan naar de energiebesparende modus na ongeveer 10 seconden.
- Als u de batterij in de energiebesparende modus oplaadt, zal de energiebesparende modus worden geannuleerd.
- Als u op de [Menu]-knop drukt binnen 10 seconden nadat het LCD wordt ingeschakeld in de energiebesparende modus, verschijnt het bericht "Spaarstand uitschakelen?".

Als u [OK] selecteert en dan op de [Bevestigen]-knop drukt, wordt de energiebesparende modus geannuleerd, wordt de instelling van de energiebesparende modus tijdelijk uitgeschakeld, en verschijnt het hoofdmenu. Als het apparaat is uitgeschakeld, zal de energiebesparende modus opnieuw worden ingeschakeld.

- Automatisch pauzeren, automatisch in slaapmodus gaan, en automatisch uitschakelen werken ook in de energiebesparende modus.
- Zelfs als automatisch uitschakelen is ingeschakeld, wordt het apparaat niet uitgeschakeld terwijl loggegevens worden geüpload.
 Het apparaat zal worden uitgeschakeld nadat het uploaden beëindigd is.

 Wanneer de GPS 3D positioneringsinformatie ontvangt voordat de logging start, tijdens automatisch pauzeren en nadat loggegevens zijn opgeslagen, vergelijkt de functie automatische GPS-hoogtecorrectieinformatie de hoogtewaarde die is verkregen van de GPS automatisch met de huidige hoogte en corrigeert het de hoogte als het verschil groot is

Dit laat toe hoogtefouten omwille van, bijvoorbeeld, klimaatsveranderingen automatisch te corrigeren.

Wi-Fi-instellingen

Configureer instellingen met betrekking tot Wi-Fi zoals het schakelen van de Wi-Fiverbinding en het toevoegen van een toegangspunt.

- Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Wi-Fi Settings	
Enable	
Access Point	•
Access Point Status	
▲ Select	$\mathbf{}$

Item instellen	Beschrijving
Inschakelen	Schakel de Wi-Fi-verbindingen in of uit*.
Toegangspunt	Toon en lijst van de toegangspunten die het apparaat kan detecteren. Gebruik de [←]/[→]-knoppen om een verbindings- bestemming te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop. Het bericht "Bewerking selecteren." verschijnt. Om een verbinding te maken drukt u op de [Bevestigen]-knop. De eerste keer dat het apparaat probeert een verbinding te maken, schakelt het scherm naar het scherm voor ingave van het wachtwoord. Als er een verbindingshistoriek is, zal het apparaat een verbinding maken. Om de toegangspuntinformatie te wissen, drukt u op de [→]-knop. Het wachtwoord en andere informatie van het toegangs- punt worden gewist.
Status toegangspunt	Toon de status van het verbonden toegangspunt.

Nota

- Het apparaat ondersteunt de "WEP"- en "WPA/WPA2 PSK"-normen.
- Het apparaat ondersteunt de geheime functie van draadloze LAN-routers en draadloze LAN-toegangspunten niet.
 Routers en toegangspunten met de geheime functie ingeschakeld worden niet weergegeven in de verbindingslijst van het apparaat.
- Het apparaat kan geen verbinding maken met een toegangspunt waarvoor de accountinformatie moet worden ingegeven met behulp van een webbrowser.

Bluetooth-instelling

Stel in voor welke items (functies) Bluetooth moet worden gebruikt.

Er zijn maximum 4 Bluetooth-verbindingen mogelijk en de kanalen kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld volgens het gebruiksdoel.

De huidige Bluetooth-verbindingsstatus wordt ook weergegeven.

Nota

• • Als een verbinding met een smartphone niet mogelijk of onstabiel is, controleer dan het volgende.

- Update de firmware van het apparaat naar de laatste versie en update de Cyclo-Sphere Control-App naar de laatste versie.

- Toont de Cyclo-Sphere Control-App op de voorgrond terwijl het apparaat draait en controleer of het apparaat verbonden wordt.

- Verlaat de Cyclo-Sphere Control-App en start deze dan opnieuw. De afsluitingsprocedure verschilt afhankelijk van het gebruikte OS.

- Voorbeeld: In geval van iOS 12 dat draait op iPhone 8, druk tweemaal op de home-knop en swipe de Cyclo-Sphere Control-App dan naar boven.
- Schakel de Bluetooth-functie in het Bluetooth-scherm van de OS-instellingen uit en dan opnieuw in.
- Als het bericht "Er is een mogelijke Bluetooth-fout. Schakel Bluetooth uit in de instellingen, schakel het vervolgens opnieuw in om opnieuw te starten." wordt getoond in de Cyclo-Sphere Control-App, schakel de Bluetooth-functie in het Bluetooth-scherm van de OS-instellingen uit en dan opnieuw in.
- Wis de apparaatnaam van dit apparaat (P-*****, waarbij de asterisken de laatste zes cijfers van het serienummer aan de achterkant van het apparaat zijn) uit uw apparaten die zijn getoond in het Bluetooth-scherm van de OS-instellingen. (enkel iOS)
- De verbinding kan stabiel worden als u het aantal geregistreerde Bluetooth-apparaten uit uw apparaten die in het Bluetooth-scherm van de OS-instellingen getoond zijn, vermindert.
- Om de Bluetooth-functie met een Android-apparaat te gebruiken, moet u de locatie-informatie inschakelen.
- Stabiele werking kan niet mogelijk zijn als er interferentie is van radiogolven in de 2.4 GHz band die is uitgezonden door een dichtbijzijnde magnetron of een Wi-Fi of ander apparaat, controleer de verbinding dus in een omgeving met een goed signaal.
- Wis dit apparaat uit de apparaatlijst van de Cyclo-Sphere Control-App en voeg het dan opnieuw toe met [Een nieuw apparaat toevoegen].
- Installeer de Cyclo-Sphere Control-App opnieuw.

1 Druk op de [Menu]-knop.

2 Gebruik de [\leftarrow]/[\rightarrow]-knoppen om [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



3 Gebruik de [←]/[→]-knoppen om [Bluetooth-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de [Bevestigen]-knop.



Bluetooth Settings	
Smartphone Connect	
Searching	
Power Transfer	
Disable	\Box
HR Sensor	
Enable	
Live Partner CH1	
Disable	\Box
▲ Select	

Item instellen	Beschrijving
Smartphone verbinden/ Vermogensoverdracht/ HS-sensor/Live Partner CH1/Live Partner CH2/ Live Partner CH3	Schakel de items (functies) in of uit die moeten wor- den gebruikt. Er kunnen maximum vier items worden ingeschakeld. [Smartphone verbinden], [HS-sensor] zijn standaard ingeschakeld.De instelling van [Smartphone verbinden] is altijd geldig en kan niet worden veranderd.

Nota

 Als [HS-Sensor] is uitgeschakeld, zal de Bluetooth-hartslagsensor niet verschijen in de lijst wanneer u een sensor toevoegt.

Verbinden met externe diensten

Strava

U kunt de routes en segmenten die u in Strava hebt aangemaakt, synchroniseren met de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel en ze dan voor gebruik importeren op het apparaat.

U kunt de functie voor het automatisch overbrengen van loggegevens gebruiken met behulp van de Cyclo-Sphere Analysis App of Cyclo-Sphere van de webdienst.

Rijden met GPS

U kunt de routes die u in Rijden met GPS hebt aangemaakt, synchroniseren met de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel en ze vervolgens voor gebruik importeren op het apparaat.

Er is geen functie om de loggegevens naar Rijden met GPS over te brengen. Upload de loggegevens naar Cyclo-Sphere en download het dan als een FITbestand en upload het bestand naar Rijden met GPS.

TrainingPeaks™

U kunt de trainingmenu's (workouts) die u in de TrainingPeaks-dienst hebt aangemaakt, verzenden met behulp van de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel en ze vervolgens voor gebruik importeren op het apparaat. U kunt de functie voor het automatisch overbrengen van loggegevens gebruiken met behulp van de Cyclo-Sphere Analysis App of Cyclo-Sphere van de webdienst.

ZWIFT

U kunt genieten van ritten in een virtuele ruimte in ZWIFT door een vermogensmeter of snelheidssensor te verbinden met de PC ZWIFT-toepassing of de ZWIFTtoepassing op uw iPhone of Android-toestel.

Dit apparaat laat u toe de vermogenswaarden van sensoren voor trapopvolging naar de ZWIFT-toepassing te versturen met behulp van de ANT+vermogenstransmissiefunctie of Bluetooth-vermogenstransmissiefunctie. Om de Bluetooth-vermogenstransmissiefunctie te gebruiken, is configuratie van de Bluetooth-instelling op het apparaat vereist.

Meldingsfunctie op smartphone

Het apparaat communiceert met de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel en toont dan de meldingsinformatie die is ontvangen van de smartphone.

Dit laat u toe meldingen voor ontvangen iBericht en andere berichten, binnenkomende oproepen, ontvangen berichten gerelateerd aan sociale media, planningsevents, en ontvangen e-mails te zien.

Het ontvangen van elk meldingstype kan worden in- of uitgeschakeld vanuit de Cyclo-Sphere Control App.

A-GPS Functie

Dit apparaat ondersteunt A-GPS (Geassisteerd GPS) voor het verwerven van GPS, GLONASS, en Michibiki-satellietsignalen.

De tijd vereist voor het bepalen van de positie van de fiets onmiddellijk na het opstarten wordt significant verbeterd door het overbrengen van de satellietinformatie via de Cyclo-Sphere Control App voor het snel verwerven van satellietposities. De A-GPS functie kan worden in- of uitgeschakeld vanuit de Cyclo-Sphere Control App.

Vaak gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die vaak gesteld worden door klanten.

V: Hoe kan ik de taalinstelling terugplaatsen naar Nederlands?

A: U kunt de taal veranderen in [Taal] van de systeeminstellingen. *Systeeminstellingen*

V: De vectoren van de trapgrafiek worden niet weergegeven. Is er een probleem met de weergave?

A: Probeer magneetkalibratie uit te voeren. *Magneetkalibratie*

V: Fout 13 treedt op tijdens nulkalibratie. Wat betekent deze fout?

A: Er treden plotse veranderingen in de temperatuur op.

Wacht even tot de temperatuur stabiel wordt en voer nulpuntkalibratie nogmaals uit.

V: De knoppen zijn volledig onbruikbaar geworden. Waarom?

A: Het is mogelijk dat ze onbruikbaar zijn geworden om een bepaalde reden. Probeer geforceerd resetten uit te voeren door op de [Aan/Uit/Logging]-knop te drukken en de [Traject]-knop tegelijkertijd 10 seconden of langer ingedrukt te houden.

Probeer geen geforceerde reset uit te voeren wanneer er een probleem is met het apparaat. Anders kan dit tot een storing leiden.

V: Hoe upload ik loggegevens?

A: Er zijn drie manieren om loggegevens te uploaden.

① Upload via Wi-Fi vanuit het [Cyclo-Sphere] menu-item van het apparaat.

- ② Sluit het apparaat aan op uw PC en upload dan via de uploadknop van Cyclo-Sphere.
- ③ Gebruik de Cyclo-Sphere Control App op uw iPhone of Android-toestel om de loggegevens over te brengen vanuit uw apparaat met behulp van Bluetooth en de loggegevens vervolgens te uploaden met behulp van uw telefoonlijn of Wi-Fi.

Loggegevens uploaden

V: Kunt u mij vertellen hoe de tijd wordt ingesteld?

A: Er wordt een automatische update uitgevoerd voor de klok van het apparaat wanneer er een GPS-signaal wordt ontvangen voordat de logging start of nadat de loggegevens zijn opgeslagen.

Als de instelling van de tijdszone echter niet correct is, kan de correcte tijd niet worden weergegeven.

De tijdszone en de tijd kunnen worden ingesteld in [Datum en tijd] van de systeeminstellingen.

Systeeminstellingen

V: Waarom kan ik mijn smartphone niet via Bluetooth verbinden?

A: Controleer de Bluetooth-instellingen. *Bluetooth-instelling*
Bijlage

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot zorg, opslag en verwijdering

Zorg en opslag

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het reinigt.

- Wanneer u vuil van de display veegt, gebruik dan een reinigende doek die in de handel verkrijgbaar is om voorzichtig over de display te vegen.
- Gebruik een zachte droge doek of een doek die vochtig gemaakt is en wring deze uit om het apparaat of de beugel schoon te vegen.
- Gebruik geen benzeen, verdunningsmiddel, of andere vluchtige chemische middelen, detergent, of chemisch behandelde doeken.
 Anders kan dit het product beschadigen of ervoor zorgen dat de verf geel wordt.
- Wanneer het apparaat gedurende een lange tijd opgeslagen wordt, zorg er dan voor dat de batterij leeg is en het apparaat op een koele en donkere plaats wordt bewaard.

Verwijdering van het apparaat

Wanneer u het apparaat weggooit, verwijder dan de lithium-ionbatterij en gooi het apparaat weg in overeenstemming met de regels en regelgeving van de plaatselijke overheid waar u woont.

Gooi de verwijderde lithium-ionbatterij niet weg, maar breng het in plaats daarvan naar een plaats waar oplaadbare batterijen aanvaard worden voor recyclage.

De lithium-ionbatterij vervangen

Vervang de lithium-ionbatterij niet zelf.

Neem contact op met een herstelcentrum. (Het vervangen van de batterij is een dienst die tegen betaling wordt aangeboden.)

Voorzorgsmaatregelen bij recyclage

Het apparaat gebruikt een lithium-ionbatterij.

Lithium-ionbatterijen bevatten kostbare bronnen die kunnen worden gerecycleerd. Gooi de lithium-ionbatterij niet weg, maar breng het in plaats daarvan naar een plaats waar oplaadbare batterijen aanvaard worden voor recyclage.

Breng voor de veiligheid op voorhand cellofaantape of dergelijke aan op de uiteinden van de batterijdraden.



Verwijder de lithium-ionbatterij door de volgende procedure.

Let op

 Wanneer u de batterij uit het apparaat verwijdert, zorg er dan voor dat u zichzelf niet verwondt met een instrument, enz. Probeer het apparaat nooit om andere redenen dan het verwijderen van de batterij te demonteren.

Verwijder de vier schroeven met een Phillips schroevendraaier en steek een platte schroevendraaier in de groef aan de voorkant en gebruik om het achterste deksel op te tillen.

Zorg ervoor dat u de schroevendraaier niet vervormt wanneer u de schroeven van het USB-connectordeksel verwijdert.



2 Koppel de kabel van de lithium-ionbatterij los van de printplaat en neem de volledige printplaat van de voorkant.



Wanneer u de kabel van de lithium-ionbatterij loskoppelt, houd de stekker dan vast en trek aan de stekker zonder aan de kabel te trekken. Het trekken aan de kabel kan een loskoppeling veroorzaken.

Steek een vinger langs de zijkant van de lithium-ionbatterij en trek de tape los.

Trek de tape los die de lithium-ionbatterii vastmaakt om de batterii te verwijderen.

Zorg ervoor dat u de lithium-ionbatterij niet beschadigt.



4 Verwijder de lithium-ionbatterij langs het achterste deksel.

Gooi het apparaat met de verwijderde batterij weg in overeenstemming met de regels en regelgeving van de lokale overheid waar u woont.

Garantie en dienst na verkoop

Garantiekaart

Controleer of de datum van aankoop, winkelnaam, en andere informatie op de garantiekaart is ingevuld wanneer u het ontvangen van de winkel op het ogenblik van de aankoop.

De garantie zal ongeldig zijn, zelfs tijdens de garantieperiode, als de informatie niet is ingevuld op de garantiekaart of als u de garantiekaart verliest.

Lees de informatie van de garantiekaart zorgvuldig en bewaar de kaart op een veilige plaats.

Garantieperiode

De garantieperiode van het product bedraagt één jaar na de datum van aankoop. Herstellingen tijdens de garantieperiode

Indien er een storing optreedt, zal Pioneer het product herstellen in overeenstemming met de garantiebepalingen van Pioneer die beschreven zijn op de garantiekaart.

Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Als het moeilijk is om een aanvraag bij de winkel in te dienen, neem dan contact op met een herstelcentrum.

Herstellen nadat de garantieperiode verstreken is

Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als het moeilijk is om een aanvraag bij de winkel in te dienen, neem dan contact op met een herstelcentrum.

Een product dat nog gebruikt kan worden als het hersteld is, zal tegen betaling op verzoek hersteld worden.

Minimum bewaarperiode van prestatieonderdelen voor herstel

Pioneer bewaart prestatieonderdelen voor herstelling van het apparaat gedurende een minimum van zes jaar na de stopzetting van de productie.

(Prestatieonderdelen zijn onderdelen die vereist zijn voor het behouden van de functies van het product.)

Voor vragen of advies met betrekking tot het apparaat neemt u contact op met een Pioneer-dienstcentrum of de plaats van aankoop.