

ペダリングモニターを使ってZwiftを楽しもう！


SGX-CA600とペダリングモニターセンサーの組み合わせでご利用の場合、SGX-CA600にベクトルを表示しながら、Zwiftをご利用いただけます。

接続パワーメーター

ペダリングモニター

スマートフォン、タブレットを利用する場合

ペダリングモニター



タブレット、スマートフォン



[Bluetoothパワー送信]

SGX-CA600「Bluetoothパワー送信」の設定

ツール	Bluetoothパワー送信	Bluetooth設定
ペダリング設定 ▶	有効 <input checked="" type="checkbox"/>	スマートフォン接続 <input checked="" type="checkbox"/>
ANT+パワー送信 ▶	デバイス名 P-000007	サーチ中
Bluetoothパワー送信 ▶		パワー送信 <input checked="" type="checkbox"/>
Di2 リモートスイッチ ▶		有効
		心拍センサー <input checked="" type="checkbox"/>
		有効
		ライブパートナー CH1 <input type="checkbox"/>
		無効
▲ 選択 ▼	▲ 選択 ▼	▲ 選択 ▼
「メニュー/バイク/ツール/Bluetoothパワー送信」	「有効」にチェックを入れる	「設定」の「パワー送信」にチェックが入っていることを確認

Zwiftの設定

パワーメーターをクリックしCA600とペアリング	ケイデンスをクリックしCA600とペアリング	Bluetoothパワーは「P-***」というデバイスを選択 複数デバイスが検出される場合は、ペダルをこいで数値が動くデバイスを選択します。

「Bluetoothパワー送信」を設定すると、CA600からBluetoothパワーデータを送信します。

ペダリングモニターを使ってZwiftを楽しもう！


SGX-CA600とペダリングモニターセンサーの組み合わせでご利用の場合、SGX-CA600にベクトルを表示しながら、Zwiftをご利用いただけます。

接続パワーメーター

ペダリングモニター

PCを利用する場合

ペダリングモニター



[ANT+パワー送信]

SGX-CA600「ANT+パワー送信」の設定



Zwiftの設定



「ANT+パワー送信」を設定すると、CA600からANT+パワーデータを送信します。